# र्ता सी

(तोसीको पैदावार, तेल, खेली, रेशा तैयार करने, कातने और विननेका सचित्र वर्णन।)

सम्बत् १६८३

प्रकाशक—

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अयवाल महासभा

# व्यापारिक बोर्ड

१६०, हरिसन रोड,

कलकत्ता।

मूल्य साढ़े चार रुपए।

## कपास श्रौर उसका उद्योग

हर्दके उपयोग और व्यापारको यह बहुत बड़ी पुस्तक है। इसमें कपाससे होकर भिन्न प्रकारके बस्न बनानेकी तककी सारी बातोंका बर्णन है। इस एक पुस्तकके पासमें होनेसे ही हर्द और कपड़ेके व्यापार सम्बन्धी सब बातें हर समय मालूम हो सकती हैं। सूती कारणानेवालोंके लिए तो यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है। हर्दके व्यापारों भी पैदाबार सम्बन्धी अनेक बातें सीखकर अपनी उन्नित कर सकते हैं। किसान और कपासकी पैदाबार बढ़ानेमें, योग देनेवाले व्यापारी इस पुस्तकसे उपज बढ़ानेमें पूरी सहायत पा सकते हैं। इस पुस्तकके पढ़नेसे देश और विदेशकी अवस्थाका ज्ञान भलीभांति प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक बड़े परिश्रमसे लिखी गयो है। इतनी अच्छी पुस्तक इस रूपमें अभीतक किसी भाषानें नहीं प्रकाशित हुई थी। पुस्तक प्रसमें है और शीबही पाठकोंके पास पहुंचेगी। ब्राहकोंमें नाम लिखानेसे पुस्तक मिलनेमें सुवीता होगा।

मैनेजर—
ठयापारिक बोर्ड
अ० भ० मारवाड़ी अंत्रवाल महासभा
१६०, हरिसन रोड,
कलकत्ता।

# निवेदन।



भारतवर्षमें हिन्दी राष्ट्रमापा होते हुए भी हिन्दी भाषामें व्यापारिक साहित्य नहीं के वगवर है। इसका खास कारण यह है कि प्राचीन समयमें देशको व्यापारिक साहि-त्यको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय यहांके व्यापारके साथ विदेशोंका कोई सम्बन्ध भी इस रूपमें न था। परन्तु जबसे भुगल शासनके आरम्भमें सात समुद्रपार होकर विदेशि गोंने इस भारत वसुन्वरा से विदेशियोंका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया, तयसे देशमें व्यापारी साहित्यको आधश्यकता दिलाई देने लगी थी। परन्तु जिस दिन ईप्र इिएडया कमानीने वंगालमें और सुरतमें कपडेके व्यवसायका गला घोट और इस देशको अपनी लजा निवारणके लिये भी लंकाशापर और मंचेष्टर की ओर देखना पड़ा, तबसे ही व्यापारिक साहित्यकी आवश्यकता अनिवार्य हो उठी। परन्तु दु:खकी बात यह है कि जिस जातिके छिये व्यापार था उनमें विद्वान् और लेखक वहुतही कम हुए और जिन महापुरुषोंने देशी साहित्यभाएडारी की यत्नपूर्त्ति की, उनमें व्यापारी बहुत ही कम हुए। विदेशके साथ भारतवर्षके व्यापारका सम्बन्ध दिनोंदिन बढ़ता गया, वाणिज्य आज यहांतक पहुंचा कि इस देशमें जो कच्चा माल उपजता है, उसकी तेजी और मन्दी व्यापारकी सारी अवस्थाएं विदेशों पर निर्भर करती है। कुछ वर्षों पहले जब तक अंग्रेज जातिने भारतके व्यापार पर पूर्ण अधिकार न जमा पाया था, तवतक यहांके व्यापारी दिहातोंसे माल बरोदकर कलकत्ते, वम्बई कराचीके वन्दरोंपर माल लाया करते थे और अंग्रेजोंके हाथ वेचकर दलाली अथवा कमोशनके बतौर कुछ कमाकर सन्तोष कर लिया करते थे। इस व्यवसायसे भी भारतवषके व्यापारियोंने लाखों और करोडों कमाए। यही कारण है कि आज लक्ष्मीका निवास बल व्यापारिक जाति हीमें दिखाई देता है। परन्तु जबसे इन अंग्रेज महाप्रभुओंने भारतवासियोंको केवल बम्बईके राष्ट्रीय समाके समापित वरीसिंहाके कथनानुसार छकड़ी काटने वाछे और पानी भरनेवाले तक रखनेका ही विचार कर लिया, भारतवासी व्यापारी और इन अंग्रेज व्यापारियोंमें प्रतिद्वन्द्विता इतनी बढ़ी कि दिहातोंसे माल खरीदकर लानेका काम भारितयोंके हाथोंसे एकदम चला गया। अंग्रेजोंको जगह २ ऐजिन्स्यां खुलाई। अब व्यापारियोंको केवल तेजी मन्दी और बाजारके भविष्य पर ही अपना पूरक अराधना रखना पड़ता है। इसलिये अब यह आवश्यक हो गया है कि व्यापारी विदेशोंकी फसल विदेशमें मालकी खपती आदिका हिसाब अपने सामने रखें और इसके लिये अच्छे २ व्यापारिक साहित्यकी बड़ी आवश्यकता हो गई है। इन्हीं बातोंको सामने रखकर अखिल भारतवर्णकी मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके व्यापारिक बोर्ड ने व्यापार सम्बम्बी भिन्न २ पुस्तकें योग्य लेखकोंसे लिखवाकर प्रकाशित करनेका निश्चय किया है।

इस तीसीसे विदेशों में ज्यादा बहुमूल्य रेशा निकाला जाता है। वहां इस देशमें तोसीकी लकड़ियां केवल जलानेमें आती हैं। इस देशमें लाखों मन तीसी पैदा होते हुए मो तेलके लिये विदेशोंका मुख ताकना पड़ता है। इन सबका कारण व्यापारियोंको अनिभन्नताके सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे व्यापारि भाई यदि व्यापारिक बोर्ड के इस उद्देश्यसे कुछ भो लाभ उठा सबेंगे तो व्यापारिक बोर्ड अपने इस उद्योगको कृतार्थ समक्षेगा। बोर्ड का उद्देश्य पुस्तकोंको बेचकर लाभ उठानेका नहीं है और न यह सम्भव ही हैं। ऐसा पुस्तकोंके लिखने और लिखानेमें बोर्ड की लागतका दाम भी वस्त हो जाय अथवा २००) ४००) का घाटा भी रह जाव तो भी हम बहुत समक्षेंगे।

अंद्रोजी व्यापारिक साहित्यको तुलनामें इन पुस्तकमें लाभ कुछ मो नहीं है। अंद्रोजीमें एक २ विषयपर पचासों पुस्तकें मिल सकतो है' किसीका दाम १५ और २० शिलिंगसे कम नहीं हैं।


हमें आशा है कि हमारे व्यापारी भाई इन पुस्तकोंको अपना कर व्यापारिक बोर्ड का उत्साह बढ़ावें।

अत्रवाल महासभा १६० हरिसन रोड कलकत्ती

निवेदक— नागरमल केड़िया मंत्री—व्यापारिक बोर्ड ।


## तीसी।

∗≯∌⊌ंि€्र पेट्(वार् ।



तीसीका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन समयमें आयों की निवास भूमि उत्तरी घ्रुव, कास्पियन सागर और फारसकी खाड़ीके पश्चिममें तीसीकी खेती होतो थी। उस समय आर्य लोग तीसीके तेल निकालनेके अलावा उसके रेशेसे वस्त्र भी तैयार करते थे। सम्भवतः इसीलिए वेदोंमें तीसीका श्लीम्य नामसे उल्लेख पाया जाता है। पाणिनिने भी "अतिसस्युत युमा श्लुमा" का वर्णन किया है। ये श्लीम्य वस्त्र रेशमी वस्त्रोंकी अपेश्ला पवित्र माने जाते थे। संस्कृतमें तीसीको श्लुमाके अतिरिक्त धतसी, उमा और अतसीवीज भी कहते हैं। पर आजकलकी देशी भाषाओंमें इसके विविध नाम हैं,—जैसे, बिहारी और राजस्थानीमें तीसी, हिन्दीमें अलसी, मराठीमें जौस, कर्नाटकीमें असगे और तेलगूमें नवल्लपगसिचेह कहते हैं। अंग्रेजीमें इसे लिनसीड (Linseed) और पलेक्स सोड (Flax seed) कहते हैं; परन्तु लेटिनमें लीनीसेमीना, जर्मनीमें लीनसेमन, फूंसमें ग्रेंसडेलिन और स्पेनमें लिनजासिमीएनटडेललेनो कहते हैं। वाइक्लमें भी लिखा है कि तीसीके सुन्दर वस्त्र पादड़ी लोग धारण करते थे। मिश्रवालोंको ईसाके १२०० वर्ष पूर्व तीसीके रेशोंसे वस्त्र बनानेके उद्योगका झान हुआ था। इसके

बाद यूनानने इस उद्योगको सीखा। यूनानसे ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपियन देशोंमें इस उद्योगका प्रसार हुआ। यूरोपमें तो इस तरहका एक कानून था कि प्रत्येक खेतमें अन्य वस्तुओं साथ एक कतारमें तीसी बोई जाय। जो छोग ऐसा नहीं करते थे; उन्हें कठोर दएड दिया जाता था।



(चित्र १-तीसीका पौदा।)

तीसीके पौदेके तने सूतकी तरह पतले होते हैं। इनसे अत्यन्त कोमल शाखाएँ निकलती,हैं। पितयां साधारणतः कम चौड़ी और प्रायः बिना डंठल की होती हैं। पुष्प सुमेल, अधिकतर खुले हुए नीले रंगके होते हैं। उनके कुल पांच हिस्से होते हैं। प्रोष्ट क्रिजम हिस्सोंसे विभाजित होते हैं; इसीलिए बीज कोपके दश पटल होते हैं। वनस्पित शास्त्रमें इन बीजोंको "मसूरोपम" बताया

है। ये बीज नीठे रंगसे ठेकर गहरे भूरे रंगतक भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। यही व्यापारिक तीसी है। इसका पौदा वार्षिक है; बीससे चाठीस इञ्चतक ऊंचा बढ़ता है। बीज भी एक शतांशसे एक पञ्चामांश तक ठम्बे होते हैं। खेतीकी दृष्टिसे तीसोके पौदोंकी कई किसमें हैं; उनमें कमसे कम दो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं; जैसे, ठिनमण्यूसीटटीसीमम और ठिनमहुमाइलमिल। पहली किसममें सब प्रकारके छोटे बीज शामिल हैं और दूसरीमें बड़े बीज हैं।

तोसीकी खेती अरजनटाइना, ब्रिटिश भारत, कनाड़ा, चीन, छटविया, मोरोक्को, कमानिया, कस, टूनिस और यूक्षगाईमें बहुतायतसे होती है। आस्ट्रेलिया, बेलिजयम, बलगेरिया, मिश्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलेएड न्यूजीलेएड पोलेएड, कमानिया, स्पेन, स्वीडन और संयुक्तराज्यमें तोसोके उद्योगके साथ साथ पैदावार भी बढ़ रही है।

भारतवर्षमें पहले तीसीसे तेल और रेशा—दोनोंके लिए खेती होती थी ; परन्तु रेशेका उद्योग नष्ट हो जानेसे आजकल केवल तेल निकालनेके लिए ही खेती होती है। अरजनटाइनामें भी अब तेल निकालनेके लिए तीसोकी खेती होती है।

यूनाइटेडस्टेट अमेरिकाके उत्तरीय मैदानोंकी तीसीकी सारी पैदावार तेलके उद्योगमें आती है। परन्तु योरोपियन देशोंमें तेलके अतिरिक्त रेशेका उद्योग बहुत बड़ा है। इसीलिए यूरोपमें तोसीका नाम प्रेक्ससीड अधिक प्रचलित है।

तीसीका रेशा अत्यन्त उपयोगी है। इसके रेशेसे जो स्त तैयार होता है उससे दर्जों और चमार बहुत काम छेते हैं। कसीदाकारीका स्त भी इसीके रेशेसे तैयार होता है। घोड़ेका साज, जोत, जाछ और सब प्रकारके डोरे व रिस्सयाँ इसके रेशेसे बनतो हैं। इसके रेशेकी कर्ताई और बुनाई करनेसे कमरूर तीछिया, किरिमच, केनवास, पाछ, तस्वोरखीचनेकाकपड़ा, पहनतेके पटसन, कपड़े, तिकया, चहर, बाडी, कमरपट्टी कमीज, काछर, कफ, घावकी पट्टियाँ, छाछ-टीन, जेवकेमहीनक्षमाछ, धारीदार कपड़े, गुन्वारा और हवाई जहाजके उपयोगके कपड़ोंके अछावा और भी बहुत सी चोजें तैयार होती हैं। सुतरां यों कहूना चाहिए कि जो चीजें कपासके स्रतसे नहीं बनती हैं, वे इसके स्रतसे सहज होमें तैयार होती हैं। इसका उपयोग आजकछ रुईसे भी अधिक है। इस उद्योगमें कस, हाछेण्ड बेछियम, आइरछैण्ड, फ्रान्स, इटछो, जर्मनी, आस्ट्रिया, कनाडा अमेरिका और

जापानने अत्यन्त उन्नित्त की है। इतनेपर भी भारतवर्षमें तीसोका व्यापार केवल विदेशमें रफतनीके लिए ही होता है। तोसीके तेलकी उपयोगिता और इसके रेशोंसे बस्त्रादि वन सकते हैं, यह बात हमलोगोंको मालूम तक नहीं है।

तोसी हरिकस्मकी मिट्टोमें बोयी जाती है; छेकिन मार और दुम्मटमें बहुत अच्छो उपज होतो है। जिस आवहवा और मिट्टोमें गेहूं पैदा होता है; वही इसके छिए अच्छी है। अन्य देशोंमें तीसीकी खेती किसो दूसरे अनाजके साथ नहीं होती है; परन्तु भारतवर्षमें इसे गेहूं, चना, मटर, जौ और मसूरके साथ बोते हैं। किसी खेतमें तीसीको बराबर खेती होनेसे उसकी उवर्राशक्तिका नाश होता है। इतना ही नहीं किसी खेतमें पांच छः वर्षतक छगातार तीसीकी खेती होनेसे फिर उस खेतमें बीज बोनेके तोन सप्ताह उपरांत पौदोंका टिकना कठिन हो जाता है। इसिछए जमीनकी उत्पादन शक्ति बनाये रखनेके छिए तीसीके खेतोंमें अन्य अनाजों की खेती करनी चाहिए।

तीसीकी खेती अत्यन्त आसान है। खेतके ढेळे तोड़ फोड़कर बराबर कर दिये जाते हैं। जमीनमें बीज बोनेके बहुतसे तरीके हैं। जब तीसीकी अकेळी खेती की जाती है, तब तीन या चार बार जोतकर हेंगासे पहटा दिया जाता है।

कहीं माला बांससे बीज बोया जाता है। कहीं जोतकर छींटा दिया जाता है। बादमें हेंगासे पहटा दिया जाता है। बीजको गहरे खेतमें बोते हैं; लेकिन यह गहरायो ज्यादा नहीं होती है। ख़ेतकी सारी गहरायो बराबर होनी चाहिए। अमेरिकन किसान भी बीजको बराबर करनेके लिए हेंगा फेरते हैं और खेतोंमें गहरायी रखते हैं। यदि तीसी अकेली बोई जाय तो गोवरकी खाद दी जाती है। जब गेहूं मटर और मसूरके साथ तीसी बोयी जाती है तो उन्हींकी खादसे काम निकल जाता है। इस आदि देशोंमें तो पहले नये खेतोंको चरागाहके लिए छोड़ देते हैं। दश पन्द्रह वर्षतक उसमें वृक्ष उगते हैं। फिर उन्हें काटकर जो साफ जमीन निकलती है, उसकी मिट्टोमें बहुत अच्छी फसल होती है। तीसीके पौदोंके लिए नाइद्रोजन अत्यधिक चाहिए। नयी मिट्टीमें नाइद्रोजन बहुतायतसे मिलता है। खेतोंमें तिपतिया घास बोनेसे भी फसल अच्छी होती है।

नाइट्रेट—सोडाकी खाद गोबर और खळीके साथ भी उपयोग को जा सकती है। संसारके सभी देशोंमें यह खाद उपयोगमें आतो है। यह खाद एक मनसे

दो मन तक प्रति एकड़ डाली जातो है। यह खाद चिलियन नाइद्रेट कम्पनीसे मिलतो है, जिसकी दूकानें कलकत्ता, लखनऊ और दिल्लोमें हैं। यदि किसान अपनी एक जमीनमें वर्तमान पैदावारसे कई मन अधिक पैदादार बढ़ाना चाहते हैं तो वे नीची लिखी खाद अपने यहां भी तैयार कर सकते हैं:—

नौसादार ३२ सेर, खार (सज्जो मिट्टो) ३८॥ सेर और फासफरिक एसिड १५॥ सेर इन तीनों—चस्तुओं के मेळसे जो खाद तैयार होती है, वह पौदों की वृद्धि करती है और उन्हें की ड्रों और वीमारियोंसे भी बचाती है।

खेतमें बोनेके लिए तीसीके सबसे अच्छे दाने होने चाहिए । छोटे व खराब दानोंसे अच्छे दाने छांट लिये जाते हैं। अत्यन्त छोटे व खराब बीजसे अच्छा रेशा तैयार नहीं होता है। अच्छी तीसीमें उत्पादन शक्ति होती है। वह वज़नमें भारी होतो है, तेल बराबर निकलता है, मोटी होती है, और स्पर्शमें भी अत्यन्त मुलायम और चिकनी होती है। तीसीका रङ्ग कांचकी तरह चमकता हुआ बादामी होता हैं। तीसीको छानकर बोना चाहिए। अच्छी श्रेणीकी तीसी अलग बोई जातो है। रेशे के लिए तोसों के वजन पर पूरा ध्यान दिया जाता हैं। तीसी नमी बहुत जल्दी सोखतो है। यह नमी उसमें बराबर बनी रहती हैं। इसलिए ज्यापारी तीसीका वजन और नमी व सुखेपनको जाँचकर उसका उपयोग करते हैं। बराबर ध्यान देनेसे व्यापारियोंको इस परीक्षाका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हमें कपासकी तरह अच्छी तीसो मेलसे बचानी चाहिए। प्रति वर्ष अच्छीसी तीसी छाँटनेसे थोडे समयमें अच्छे रेशेकी तीसी तैयार हो जाती है।

हमारे यहाँ जब तीसोकी पैदावार काफी है, और यह पैदावार थोड़े समयमें खूब बढ़ सकती है, तब हमें तीसीसे तेल और खलीके उद्योगके अलावा रेशेकी तीसीको, खेती बड़े पैमाने पर आरम्भ करनो चाहिए। तीसीसे रेशा निकासमैके, उद्योगमें हमारी सफलता निश्चत है।

तीसीसे तेल निकालनेकी अपेक्षा रेशेवालो तोसोके लिए मौसम और जमीनका बहुत खयाल रक्ष्वा जाता है। ठढी आवहवामें जब पौदोंको साम्नारण नमी मिलती रहती है, तब रेशा महीनसे महीन वस्त्र तैयार होने लायक पैदा होता है। दूसरी बात यह भो है कि नमोदार जमोनमें पौदा बहुत हो जल्दी दुगता है। रेशेकी तीसी, गेहं, जो, जई, और सटरके खेतोंमें बारी बारी से बोई जा सकती है।

इन सबके पौदोंके ऊगनेके लिए नाइट्रोजन खार (पोटाश) और फासफारस नामक एक ज्वालाग्राही पदार्थ चाहिए। इसलिए इन अनाजोंको वारी बारीसे बोकर बीचमें तीसोकी खेती करनेसे फसल कभो नहीं मारी जाती हैं। आयरलैएडमें जई और आलूको एक साथ वोकर रेशेके लिए तीसी बोते हैं। परन्तु शलगमके खेतमें तीसी कभी न बोनी चाहिए। वारी बारीसे दूसरी चीजें बोकर खेतोंमें तीसीकी हमेशा अच्छी फसल होनेके लिए नोचेका नक्शा अत्यन्त उपयोगी हैं:—

वर्ष	क	ख	ग	घ	ङ	ਚ
१	आलू	राई	जई	राई	शलगम	जौ
ર	तीसो	जई	तीसी	<u> આ</u> ळू	जई	राई
3	ति ।तिया	तिपतिया	आलू	जई	आलू	जई
8 }	और	जौ	जई	तिपतिया	तीसी	तिपतिया
4	घास	आलू	घास	तिपपिया	चुकन्द्र	आलू
Ę	जई	राई	घास	गेहं	जई	( जौ
9	आलू	तीसी	घास	तीसी	तिपतिया	{ गेहूं या राई
٤	तीसी					तीसी

इस नक्शेंसे मालूम होता है कि किस फसलके बाद तीसी बोई जा सकती है। कई देशोंमें तीसरे खानेके अनुसार खेती करनेका अधिक प्रचार है।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तीसी मई और जूनमें बोयी जाती है। भारतवर्षमें यह रहनीको फसल है और अगस्तसे सितम्बर तक बोयी जाती है। तीसीके बोनेके समय गर्म और साधारण शुष्क हवा चाहिए। दो महीनेके बाद भींगो और गर्म हवा होनी चाहिए। इसके उपरांत पौदोंके खिलनेपर हवामें अधिक नमीकी आवश्यकता है। इस समय बिना नमीको शुष्क हवा या अत्यंत नमीदार हवा अथवा कोहरा होनेसे फसल मारी जाती है। तीसी ज्यादातर तर जमीनमें बोयी

जाती है। उत्तम श्रेणीकी तीसी पैदा हीनेके छिए ऐसी उपयुक्त जमीनके अछावा मध्यम वर्षा हो, तेज गर्मी न पड़ती हो और पौदेकी वृद्धि भी धीमी हो। सारांश यह है कि पौदोंके बढ़नेके समय जमीनमें बहुत ज्यादः नमी होनेसे शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। इससे पौदोंकी वृद्धि मारी जाती है और बीज बहुत छोटा पैदा होता है। उसीप्रकार अत्यन्त सूखी जमोनमें भी तनोंसे शाखाएं निकछना दुश्वार है।

इसिलए जमीन ऐसी उपजाऊ होनी चाहिए जिसमें अंकुर तुरन्त ही विकसित हों। तीसीके पौदेंके बीज अण्डाकार और काले भूरे रंगके चमचमाते हुए होते हैं। ये बीज एक सिरेपर तुण्डयुक्त होते हैं। प्रत्येक बीजमें तेलसे आच्छादित गर्भच्छन्न होता है और उसमें सूक्ष्म मूल भो होती है। ये बीज स्निग्ध तहोंसे ढंके होते हैं। बीजोंका भीतरका चिकनापन गरम जलको लसदार चिपचिपा कर देता है।

तीसीके वीजमें सुग्गा नामक कीड़ा लगता है। यह एक प्रकारका रोग है। इससे तोसीकी फसल नष्ट होती है। इसके दूर करनेका सहज उपाय यह है कि तीसीके खेतों में अन्य अनाजोंकी खेती करनी चाहिए। इस प्रकार किसी खेतों बरावर तीसीकी खेती न होनेसे कीड़े नहीं बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिसे यह भी बताया गया है कि तीसोके दानोंको फारमल डेहाइडेके साथ जलमें मिलाकर घोकर वोनेसे फसलमें कीड़े लगदेका डर नहीं रहता है। यह बात मानी हुई है कि तीसीका कोई भी वीज इस रोगसे मुक्त नहीं है; लेकिन फारमलडेहाइडेगैस कीड़ोंको जमीनमें प्रवेश करनेके पूर्वही मार डालती है। वैसे भो जब कभी इन कीड़ोंके अएड पेड़के पत्तोंपर दिखायो पड़ें तो उन्हें तोड़कर फेंक दैना चाहिए या जला देना चाहिए।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके दक्षिण-पश्चिम देशकी तीसी उत्तर पश्चिमसे भारी होती है। इसीटिए यहाँकी तीसीमें ३२ प्रति सैकड़ा अधिक तेल निकलता है। प्रत्येक एकड़में करीब ग्यारह मन दाने बोये जाते हैं। खेतोंमें ऊपने वाले घासका कोई खास उपयोग नहीं होता है। आवश्यकता प्रतीत होनेपर खेतोंकी सिंचायी भी की जाती है। यदि हो सके तो पौदोंके फूलने और जमनेके समय अर्थात् बोनीके थोड़े दिन बाद सींचना चाहिए; नहीं तो नहीं। यदि खेतमें ज्यादा घास ऊग गयी हो तो उसे एकबार निरा देनी चाहिए। भारतवर्षमें

बीज बोनेकी तादाद प्रत्येक बीघेमें छः सेरसे आठ सेरतक है। परन्तु जब तीसी रेशेके लिए बोई जाय, तब बीज ज्यादा डालना चाहिए। कारण इस अवस्थामें पौदे बहुत बड़ी तादादमें लम्बे ऊगते हैं और उनमें डालियाँ नहीं लगती हैं। केवल छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं। बेलिजयममें प्रति एकड़में २२ मन तीसी बोते हैं। प्रांसमें २७॥ मन प्रति एकड़ और हालैएडमें ३३ मन प्रति एकड़ तासी बोई जातो है। तीसी बोनेके लिए नीचेके नक्शेपर विशेष ध्यान देना चाहिए।

बोनेवाले		बोई जानेवाली तीसीका वज़न	
<b>४८४० वर्गग</b> ज *	ह ५° , १००°/		'\°/. 90'/.
(स्टेटयूट एकड)	पेका पेका	पे-का पे-का पे-का पे का पे	-का पेका
बोनेवाला क	£-8 E-8	£-8 £-9 9-7 5-£ <	
ख	5-0 £-4	9-09-39-92-3	-@ £
ग	<u>9—8</u>	3 6 2 5 6 6 8 6	—४१०—१
9८४० वर्गगज आइरिश एकड़ *			
बोनबाला क	१०- १४	१०- १०-४ ११.१ ११-७	१३-५ १३—५
ख	११ १०	११-५ १२-२ १३-०	१४-० १५-०
ग	१२ ११	१२ १२-५ १३-३ १४-२	१५-२ १६—२

इस नक्त्रोसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कितनी तीसी योनेसे कितने सैकड़ा पैदाबार हो सकती है।


भारतवर्षकी जमीन और मौसमका विचार कर दोनों प्रकारके क्षेत्रफलमें अरेकी तीसी बोनेका

, 's	%00}	ं/॰५३	800,0	روم. <sub>(</sub> )	°/.0>	°/,๖๑	
8-28-38-9	8-23-32-93	8-55-35-85	१८ ३०-१२	38-38-88-8	& & & & & & & & & & & & & & & & & & &	25-20-52	30 -3-30
8-8-8-3	\$-9- <del>2</del> -2}	30 30 30	8-5-5-0c	\$-86.98-58	8-2-81-66	3-5-3-86	8-3-9 R-52
₹ . o &	8-6-28-8	30-8E	33.38-38.88	8-2-82-25	8-5-3-85	ह- <del>-</del> इ-क- केट	<b>८.०३-५</b> २- <b>६</b> २
ુ-ફ-જે-ફ- <b>૭</b>	२५-३७-६-५	₹-\$-\$-\$c	%. 3. ° %.	8-85-85-08 8-85-85-08	32-64-82	87 20 20 87	≿-ନ}·୭≿-ନ≩
8	a-११-११-७८	\$-8-3-0g	30-28-0-8	33-88-88	80. 30.	8-53-2-28	37 67 30
32-30-6-5	38-2-3-8	32-30-6-2	\$8-8C-2-3	3-7-03- -5	36.3 - 6-3	8-8-96-38	भ- <b>@</b> -५३-88

पैदावार ।

नोट—खेतमें सिर्फ तीसी बोते समय यह बज़न अधिक नहीं है। रेशेकी पैदाबारके लिए विदेशोंमें बहुत ज्यादा तीसी बोई जाती है। इस प्रकार तीसी बोनेसे इतने सेकड़ा ही पैदाबार होगी।


भारतवर्षमें प्राचीन समयसे आज तक हाथसे ही तीसी बोयी जातीं है; परन्तु योरपमें 'फिडल'' नामक बोनेनी एक शत्यन्त उपयोगीकल है। इसके द्वारा खेतोंमें सब जगह बराबर तीसी पड़ती है।



PLAN FROM BELOW

( चित्र २— तीसीके पौदे उखाड़नेकी कछ )

बीज डालने वाला आदमी इस कलको भोलीकीतरह कंधेमें डाल कर चलता हैं।
"व" घरमें तीसी भरी होती है और "स"प्लेट—"ड" फ पंखेको चलनेके लिए जोर
देते हैं। जब बीज डालनेवाला वायां पैर आगे रखता है, तब वह फिडलकी डर्जी
भीतरसे बायीं तरफ हराता है और दाहने पैर रखने पर उसे दाहनी तरफ हराता है।
"ड" खानेसे "स" के भोतर तीसी आती है और "क" पंखा उसे अपने वेगसे
बोनेवाले आदमी दाहने और बायें पेंखता चला जाता है।



( चित्र ३—बीज बोनेकी "फिडल" कल )

रेशेके पौदोंके ऊगने पर जुदी २ लम्बाईके पौदे अलग रखने चाहिएं। जिन खेतोंमें तीसी सिर्फ तेलके लिए बोई जाती हैं, उनमें प्रायः उसे हाथसे उखाड़ते हैं; लेकिन जिन पौदोंसे बड़ी सावधानीसे रेशा निकाल कर वस्त्र तैयार होता हैं उन्हें कलसे उखाड़ने चाहिएं। ये कलें बहुत तरहकी बन गई हैं। तीसीसे रेशे निकाल कर वस्त्र तैयार करनेका उद्योग आरम्भ करनेके लिए पौदे कलके द्वारा उखाड़ने आवश्यक हैं। ये कलें मेसर्स जैस० जी० काफार्ड, बेलफास्ट, (राबर्ट, एम० बनेट, करीडफ कम्पनी, डाउन, आइरलैंड और बी० एस० समर्र्ड पोर्ट हरोन, मिचीगन यूनाइटेडस्टेट अमेरिकासे चलानेकी तरकीय सहित मंगाई जा सकती हैं। यहां पर हम एक कलका चित्र देते हैं। इस कलसे पौदोंके उखड़नेके साथ साथ जड़ें भी उखड़ती चली जाती हैं और पौदोंका बएडल भी इंग्रता चला जाता है। सुतरां यों कहिये कि इस कलसे एक समयमें तीन काम होते हैं। यह कल अमेरिकाको बनी हुई है।

तीसीके रेशेवाछे पौदेके धड़से रेशा निकलता है। इसकी फसल फलोंके गिरते ही तोड़ो जातो है। उएउलको कई दिनों तक पानोमें सड़ा कर पाटकी तरह धूपमें कूट कूट करके रेशा निकालते हैं। योरप और अमेरिकामें अधिक सर्दों पड़नेसे कुछ रोज तक ओसमें पौदोंको रखकर, कलसे रेशा निकालते हैं। उएउलके भीतरी अंश—गूदेसे बहुत ही बढ़िया रेशा निकलता है और उपरी अंशमें केवल मोटा सन अर्थात् पटसन निकलता है। इस गूरेके उपयोगके लिए ही तीसीके पौदें जल्दी काटे जाते हैं। किसान रेशेके पौदोंको बीजकोपके पकनेके पहले ही तोड़ते हैं। इस समय यह ध्यानमें रखना चाहिए कि सारे पौदोंके डंठलोंका दो तिहायी हिस्सा पीले रंगका होवे।

+ + + + + +

प्राचीन यूनान और रोम निवासी कच्ची और पक्की तीसीका भोजनके लिए उपयोग करते थे। भारतवर्षमें आज भी सैंकड़ों गरीब लोग इसकी रोटियाँ तक बना कर अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा इसके तेलका बहुत उपयोग होता है। खली मवेशियोंकी खुराक है। तीसीको पुलटिश भी बनती है। यद्यपि तीसीके तेलको बहुत ज्यादा खपत है; किन्तु अन्य उद्योगोंकी तरह तीसीसे रेशा निकालनेका उद्योग अत्यन्त उन्नत्तजनक है।

आजकल भारतवर्षसे तीसीका अधिक निर्यात होता है। देशमें उत्पादन और उपयोगिताकी द्रष्टिसे बहुत थोडा तेल तैयार होता है। इसके अलावा तीसोसे रेशा निकालने- का उद्योग तो बिलकुल ही बन्द हो गया है। प्राचीन समयमें कपासका विशाल उद्योग रहते पर भी इस देशमें पटसन वस्त्रोंका कम प्रचार नहीं था। यदि इस समय हमरे औद्योगिक दृष्टिसे तीसीसे रेशा निकालनेका उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर आरम्म नहीं किया तो कालांतरमें हमारी पैदावारको बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। इस महत्वपूर्ण उद्योगकी रक्षाके लिए देशमें तीसी ने रेश निकालनेके बड़े बड़े कारखाने खुलने चाहिएं। भारतीय किसान तो गृह शिहपके रूपों इस उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं। वे अपने अपने गांवोंमें हो बहुत बड़ी तादादमें रेशा निकाल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें पहले तो तोसी से सन निकालनेका उद्योग बहुत बडे पैमाने पर था ; लेकिन सन् १९८२ से सूती वस्त्रोंका अधिक प्रचार होनेसे रेरोका उद्योग फिर कायम नहीं रहा। इसलिए सन् १८१० से यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके चौदह राज्योंमें तीसीकी खेती केवल तेल निकालनेके लिए होने लगी। आरम्भमें तीसीसे तेल निकालनेकी २८३ मिले थीं। उस समय उनमें ४०००० बुशलसे ज्यादा तीसीकी खपत नहीं होती थी जो आजकल एक वड़ी मिलकी खपत है। १८५० से यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तेल निकालने के लिए तीसी भारतवर्ष से आने लगी। १८५० से १८६० तक अमेरिकाके दा प्रसिद्ध राज्य ओहियो और केनटकीमें -- मिलोंमें जितनी खपत होती थी उसकी आधी पैदावार वहां ही होने छगी। इस तीसीकी पैदावार बढ्नेपर अमेरिकाके पश्चमीय राज्योंकी मिलोंमें भी खूर्च खपत हुई। पर पूर्वीय मिलें फिर भी बाहरसे तीसी मगांती रहीं। इसप्रकार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में तीसोसे तेल निकालनेका उद्योग बढ़ता गया। सन् १८५० से १८७५ तक पञ्चीस वर्षों के बीचमें तेलके इतने कारखाने खुले कि तीसीका आयात दुगना हो गया। परन्तु इस बीचमें देशकी पैदावारमें भी भारी वृद्धि हुई। यह पैदावार १८६२ तक इतनी काफी नहीं हुई कि पूर्वीय कारखानोंकी सारी मांग पूरी हो सके; परन्तु १८६२के बाद :तीस्त्रीका आयात बिलकुल कम हो गया। १८५० में ओहियो राज्यमें सबसे अधिक तीसी पैदा होती थी। १८६६में इण्डियाना और इलीनोस राज्योंने तोसीकी पैदावार बढ़ानेके लिए प्रयत्न किया । इसके बाद अमेरिकाके पश्चमीय राज्य दो हिस्सोंमें विभाजित हो गये ।

उत्तर पश्चमीय हिस्सेमें डेकोटा, मिनेसोटा, ईवा, विसक्तिन और दक्षिण पश्चमीय हिस्सेमें कनसस, मिसोटी, नेब्रासका, ओकलहमा और इिल्डयाना राज्य थे। १६०२ में यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी सारी पैदावारका ५३ प्रात सैकड़ा हिस्सा डेकोटामें पैदा होता था। १६०६ में यह पैदावार ५६ प्रति सैकड़ा तक बढ़ गयी थी। इसके बाद उत्तर पश्चिमके केवल पांच राज्योंमें अमेरिकाकी सारो पैदावारकी ६२ प्रति सैकड़ा तीसी पैदा होने लगी। इन राज्योंकी तीसी तेलके लिए ज्यादा कोमती होती है। इसका प्रधान कारण यह बताया जाता है कि डेकोटामें पहले ऊँचे दर्जेकी अच्छी तीसी विदेशसे लाकर बोयो गयी थी।

अस्तु ; हमें सं'सारकी तीसीकी पैदावार वहें ध्यानसे देखनी चाहिए। इस अवलोकनसे हम व्यापारिक इप्ट सिद्धिके अलावा अन्य देशोंकी औद्योगिक और व्यापारिक
अवस्थाका भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अन्य देशोंकी पैदावारके विवरण हमें भी
अपनी पैदावार बढ़ातेमें पूर्ण सहायता देते हैं। इसलिए तीसीकी पैदावार रुषि
और औद्योगिक दृष्टिसे उन्नत्ति करनेवाले यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके राज्योंकी फसल
और आयात निर्यात आदिका विवरण पहले देते हैं।



		खेती		ĝ	दाबार	,	, ;	कुल मूख्य	-
राज्य	(हजा	र एक	ड़में)	( हज	ार बुश	लमें)	( मूल्य १	इजार डाल	रोंमें )
	१२६२	१६२३	१६२४	१६२२	१६२३	१६२४	१६२२	१६२३	१६२४
विसक्जिन	ક	4	۷	५२	€ €	१०४	દક	२०४	२३४
मिनेसोटा	३१०	५२७	७१२	३१००	५२७०	८५१७	६७५८	११२२५	१८६१३
इवोआ	خ	É	۷	८३	46	ક્રક્ર	१५४	११८	२१२
मिसोरी		_			3	£	<b>Ordinance</b>		२०
उत्तरीय डेकोटा	५२१	२०५०	१७३२	<b>४८</b> ४५	८०५८	१४७२२	१०३६८	१७१४०	३३४१६
दिचाणीय डेकोटा	१६२	२८४	४८३	१५३६	२४१४	४२६६	३०६३	५०२१	६५८७
नेबरस्का	3	ક	ح	રક	કક	५६	'કર્દ	६२	१२६
कनसस	80	२४	५४०	१२०	१८२	३७८	२२३	३६१	८१३
मानटना	દક	११०	११०	६०५	६०२	२३४६	११६२	१७४१	५१६१
वाइओंइ'ग	१	१	१	9	१०	3	१३	38	२०
कलरेडो			१२	-	_	37			ૈ <b>૭</b> દ્દ
जोड़	१११३	 २ <b>०१</b> ४	३२६६	१०३७४	१७०६०	३०१७३	२१६४१	३५६५१	६८६११

नोट—पढ़ते समय प्रत्येक भ्रंकमें हजारकी शून्य जोड़ कर पढ़ना चाहिए। अब, प्रति एकड़की उपजका विवरण इसप्रकार है:—

# यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी तीसीकी रैदावार (क) (प्रति एकड़—पैदावारका औसत)

(सन् १६०६ से १६२० तक)

राज्य	१६०६ बुशल	१६१० बुशल	१६११ बुशल	१६१२ बुशल	१६१३ बुशल	१६०६से १६२३ तकका औसत बुशल
विसकजिन	१४,५	१०,०	१२.०	१२.५	१४.४	१२.६
मिनेसोटा इवोंआ	१०.७	9,4	٥.٥	१०.२	6.0	3.5
उत्तरीय डेकोटा	٤.٤	१२.२	٥.٥	११.५	8.3	१०.२
दक्षणीय डेकोटा	€.₹	<b>3</b> .&	9. ξ	<b>e</b> .3	૭ ઼ર	७.५
नेवरस्का	દંશ	५०	७.३	૮ દ	૭.૨	७.१
कनसस मानटना	<b>د.</b> 4	۷.0	4.0	٤.٤	£.0	9.8
वाइओंइग	9.0	<b>८</b> २	₹.0	<b>£</b> . <b>£</b>	ર્વ. ૦	र्द , ०
	१२.०	. 9.0	9,9	१२.०	8.0	٤.4
यूनइाटेडस्टेट अमेरिका	٤.٤	५.२	9.0	5,3	9.4	3.0

नोट-ग्रमेरिकाका बुगल ४६ पोंडका होता है ग्रीर एक पोंड ३६ तोलेके बराबर होता है।

यूनाइटेड स्टेट-अमेरिकाकी तीसीकी पैदावार ( प्रति एकड्—पैदावारका थोसत सन् १६०६ से १६२० तक )

w 2 m o w w o o o o m	१६१५ १६१६ १६१७ १६१८ १६१६ १६२० बुयाल बुयाल बुयाल बुयाल बुयाल बुयाल	82.0 82.0 - 80.4 82.0	5.3 8.08 5.3 5.08 5.08	80.0 48.0 88.0 8.4 80.0	25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.	00 00 RX W 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0 is 0 is 5 is 0 is 5 is 0 is 5 is 10 is 1	8 45 0 5 0 5 0 5 5 0 5	20.4 2.9 0.5. 2.9 2.05. 2.9 2.05. 2.9 2.05. 2.05	6.7 0.8 0.8 v.3 0.0 0.5%	
-----------------------	--	-----------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

#### यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी तीसीका रकवा, पैदावार, मूल्य और निर्यातका विवरण। (सन् १६०४—१६२४।)

वष	्रकबा एकड़में	प्रति एकड़ रकवेकी पैदावार बुशलमें	कुछ पैदावार बुशलमें	खेतका रकथा प्रति बुराछ का मूल्य से'टमें	खेतकी फसळ मूल्य डालरमें	प्रति एकड़ मूल्य डालरमें	घरेलू नियति वर्ष १ जुलाई से आरंभ ( बुशलमें )	आयात े वर्ष १ जुलाईसे आरंभ (बुशलमें )
१६०६	२०८३०००	٤.4	१६६६६०००	१५२-८	30083000	१४,४५	६५१६३	५००२४६६
१६१०	२४६७०००	५.२	१२७१८०००	२३१.७	२६४७२०००	११,६५	—१७६	१०४६६२२७
१६११	२७५७०००	9.0	१६३७०००	१८२-१	३५२७२०००	१२.७६	<b>४३२३</b>	६८४१८०६
१६१२	२८५१०००	٤,۷	२८०७३०००	११४,७	३२२०२०००	११.२६	१६८६४	५२६४२६६
१६१३	२२६१०००	9-6	१७८५३०००	११६.६	२१३६६०००	६.३४	३०५५४६	८६५३२३५
औसत १६०६ से १६ <b>१</b> ३	<b>२४</b> १००००	3.0:	१६५४३०००	१५.१ ह	२६६८८००	११, <b>६२</b>	७८५८६	७२५८२१२

	·							
१६१४	१६४५०००	۶,۶	१३७४६०००	१२६ं.०	१७३१८०००	१०,५३	<b>४१</b> ४५	१०६६६२१५
१६१५	१३८७०००	१०,१	१४०३००००	१७४.०	२४४१००००	१७६०	२६१४	१४६७६२३३
१६१६	<b>१४७४०००</b>	€.9	१४२६६०००	२४८.०	३५५४१०००	<b>રક</b> ઼ ११	१०१७	१२३६३६८८
१६१७	१६८४०००	ક.દ્	६१६४००००	२६६ं.६ं	२७१८२०००	१३,७०	२१४८१	१३३६६५२६
१६१८	\$880000	9,0	१३३६६०००	३४०.१	84890000	२३,८१	१५५६४	८४२६८८६
१६१६	१५०३०००	ક.્ડ	<u> ७१७८०००</u>	<b>४३८</b> ,५	32894000	ર∙઼દે8	२४०४४	२३३६१६३४
१६२०	१७५७०००	६.१	१०७५२०००	१७६ं.७	१८६६०००	१०,८१	१४८१	१६१७०४१५
औसत १६१४ से १६२०	१६६६०००	<b>૭</b> . ર	११८०५०००	२४२-६	२८६८००००	१०,२२	१०००५१	१४१५६४५७
१६२१	११०८०००	७.२	८०२६०००	१८५.१	११६४८०००	१०,५१	२०६७	१३६३२०७३
१६२२	१११४०००	8.3	१०३७५०००	२११.२	२१६४१०००	१६.७१	२१६	२५००५६३६
१६२३	२०१४०००	6.4	१७०६००००	२१०.७	३५६५१०००	१७.६१		१६५७६७५०
१६२४	37८६०००	, ६,२	३०१७३०००	२२७.३	६८६११०००	२०,८८	_	_

नोट-एक डालर ४ शि०१ <mark>१</mark> पेंसका होता है। एक सेंट १ पेंसका होता है।

<b>(</b>				•
राज्य •	१६२१ बुशळ	१६२२ बुराल	<b>१</b> ६२ <b>३</b> बुशल	१६२४ बुशल
विसकजिन	<i>१०</i> ,५	१३.०	१२.१	१३.०
मिनेसोटा	<b>६</b> ,५	१०,०	१०,०	११.ध
इवोआ	۵,۵	१०.४	દંજ	११्७
उत्तरीय:डेकोटा	ई.५	€.₹	9.0	6.4
द्क्षणीय.डेकोटा	र्६.५	8.4	<b>८.</b> ५	3.5
नेबरस्का	۷.0	۷.0	११.०	಄ಁಁಁ
कनसस	ર્ <u>દ્</u> .9	ર્દ્દ , ૦	૭ ફ	9.0
मानटना /	4.0	<b>૭</b> ઼ર	८,२	و.ِ ع
वाइओंइग	५.७	9,0	१०,०	€.0
यूनाइटेडस्टेट	७.२	€.₹	۷.4	€,८.

अब आगेके विवरणमें यह बड़े ध्यानसे देखना चाहिए कि प्रति एकड़की पूरी पैदावारमें प्रति सैकड़ा कमो किन २ कारणोंसे हुयो है। इस विवरणमें विस्तृत रूपसे सभी कारण प्रकट किये गये हैं। खेद है कि हम इन कारणोंपर ध्यान तक नहीं देते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके इस विवरणसे हमें यह अच्छी तरहसे ज्ञात होता है कि अमेरिकावासियोंने इन कारणोंके दूर करनेका कितना अधिक प्रयत्न किया है। हमारे देशके छोग तो एक बार ही देवीकोप समक्त कर असछी कारणोंको जानने और उनके हटानेकी बहुत हो कम प्रयत्न करते हैं। भारत सरकारका छिष विभाग भी किसानोंकी जानकारोके छिए यूनाइटेड स्टेट-अमेरिकाके विवरणकी तरह कोई महत्व-पूर्ण विवरण नहीं प्रकाशित करती है। इस विवरणसे हमें एक बात और यह भी विदित होती कि तीसीकी फसछमें किन २ कारणों ने कमी होती है।

20

# तीसो की प्रति एकड़को कुल पैदावारमें निम्नलिखित कारणों इत्रा प्रति सैकड़ा कमो (१६९० से १६२३ तकका विवरण)

			विपर	ोत मौसम	7		
बर्ष	नमोसे कमी	अधिक नमी	अधिक जल	कुहरा े	ओला पत्थर	गर्म हवा	तूफान
	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा
१६१०	86.8	(२)	Mirr Terrora	ર, ષ	3.0	<b>६.</b> २	٥.٤
१६११	१६ं.४	१.१		۶.s	3.	ર.૮	.و
१६१२	५.१	ર.દ	०.२	4.8	ર,૮	१,१	٤
१६१३	<b>२</b> ४.३	.9	.و	१,०	१.७	<b>२.</b> २	.3
१६१४	११.४	१.७	.3	२.०	१.६	હ હ	.3
१६१५	२.१	२,०	.₹	<b>८,</b> ५	<b>૨</b> .१	ંક	.२
१६१६	3,3	२,३	.3	ર.ક	१.७	ર.૮	**
१६१७	५१.३	.3	(२)	٦.٤	१.१	ર.દ	(२)
१६१८	२६.२	.2	. १	3,3	२,३	२.५	.2
१६१६	₹८,०	.9	.१	. 4	٦.0	ક.૧	(२)
१६२०	२३.२	१.२	.3	٠٤,	१.७	ક.ર	ર
१६२१	२५.२	3.	.२	. 4	₹.€	<b>દ્દં. દ્</b>	.8
१६२२	દ.ર્દ	.8	.8	.3	2,8	१.७	.२
१६२३	१०.२	१.०	· <b>a</b>	१.१	2,4	۶,۷	, ε,

# तीसी की प्रति एकड़की कुल पैदावारमें निम्नलिस्वित कारणोंसे प्रति सैकड़ा कमी

( १६१० से १६२३ तकका विवरण )

			विविध	। कारण			
वर्ष		पौदेका - रोग	कीड़ोंका <b>कं</b> टक	जीव जन्तु का कंटक	खराब बीज	अन्य कारण	कुल
	जोड़	प्रति	प्रति	प्रति	प्रति	प्रति	प्रति
	प्रति सैकड़ा	सेकड़ा	सैंकड़ा	सैकड़ा	सैकड़ा	सैकड़ा	सेकड़
१६१०	46.3	१.४	१.८	(२)	०.१	0.4	६३.१
१६११	३०.५	ર,ર	१.७	<b>(</b> २)	.२	१७	36.3
१६१२	१६.०	<b>રે</b> .૭	ું .	9.8	१४	१.७	<b>२</b> ६ं.६
१६१३	₹०.६	१.६	.3		ક.	१.६	ં રૂક.५
१६१४	રક_१	ર.્ર	٠4	.२	.3	१.८	<b>२</b> ६.१
१६१५	१६.१	ર.દ્	.१	(२)	(२)	ے.	२०-०
१६१६	१२.४	₹.€	.و	(२)	.۶	e.	१७.२
१६१७	५६.३	१,२	१.२	(२)	۶.	.ધ	६२.३
१६१८	३४.८	3.	વ.દ	(२)	٠۶.	3,	₹6.3
३१३१	<b>ક</b> ધ્રુષ	<b>ર</b> ્૭	१.६	१-	(२)	.٦	६०२
१६२०	<b>३१.</b> ७	ક.ંક	₹.७	(२)	٠٤	۶. ٠٩	<b>४१</b> .४
१६२१	३५.३	ક.્ર	३.१	(२)	٠ ۶	e.	<b>४३.</b> ५
२१२२	<b>18</b> ?	<b>ર</b> ઼ર્દ્દ	₹.€	(२)	٠٤	.ع	<b>ર</b> શ્. છ
१६२३	१८१	<b>३.</b> ८	१.४	. १	.१	१.०	<b>ર</b> કુ

<sup>(</sup>२) ०,०५ प्रति सैकड़ासे कम

पाठकोंको यूनाइटेड स्टेटके ये विवरण ध्यानपूर्वक देखने चाहिएं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके विषयमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि बहुत वर्षोंसे यनाइटेड स्टेटने योरोपियन देशोंकी तरह अपने राज्योंमें तीसीके तेलसे एक नयी तरह के पर्शका कपड़ा और मोम—जामेके कपड़ेका उद्योग बहुत बढ़ा दिया है। इस उद्योगके बढनेसे युनाइटेड स्टेटको बाहरसे अधिक तीसी मंगानी पड़ती है। तीसीके निर्यातके लिए संसारमें अरजनटाइना और भारतवर्षमें दो ही अत्यन्त प्रसिद्ध देश हैं। अरजनटाइना दक्षिण अमेरिकाका एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य है। इसके शासन सम्बन्धी कार्यासे यूनाइटेड स्टेटका कोई सम्बन्ध नहीं है। अरजन-टाइना आरम्भसे भारतवर्षका प्रतिद्धन्दी है। वह प्रतिद्धन्दी न होता तों भी भारतवर्ष उस ते आगे नहीं बढ़ सकता था। अरजनटाइना एक प्रजातन्त्र राज्य है और भारतवर्ष साधन सम्पन्न होने पर भी विदेशी शासकोंके अधीन है। पराधीन देशकी जो अवस्था होनी चाहिए, वही भारतवर्ष की है। भारतवर्ष छविप्रधान और तीसीकी पैदावारमें सबसे प्राचीन देश होनेपर भी अरजनटाइनाकी समता नहीं कर सका। १६२३ में अरजनटाइनामें इतनी अधिक पैदावार हुयी कि उससे यूनाइटेड स्टेटकी सारी मांग पूरी हो गयी। पहले यूनाइटेड स्टेट भारतवर्ष से भी तोसी खरीदता था। उसने १६२३में अपने ही देशके एक प्रजातन्त्र राज्यकी सारी पैदावार खरीद कर योरोपियन देशोंको भारतवर्षकी पैदावार पर निर्भर कर दिया। लेकिन सन् १६२४में अमेरिकन राज्योंने भारतवर्षको और भो पीछे हटाया । इस वर्ष यूनाइटेड स्टेट—अमेरिकाके उत्तरीय राज्योंमें अत्यधिक पैदावार होनेसे दक्षिण अमेरिकाकी तीसीकी खपत योरोपियन देशोंमें भी हुयी। इसका परि-णाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बड़े २ वाजार भी भारतसे छूट गये। इसके बाद भारतवर्ष की पैदावार इटली और आस्ट्रे लियामें जाने लगी हैं। परन्तु यह सम्भावना निराधार नहीं हैं कि युनाइट ड स्ट टके:अकेले उत्तरीय राज्योंकी ही पैदा-वार कितनी अधिक बढ़ रही है। १६२३ में जहां ६०६ हजार टन पैदावार थी ; वहां १६२४ में ६६८ हजार टन तक बढ़ गयी है। इस वृद्धिका भी कोई ठिकाना है। पिछले विवरणोंसे विदित होता है कि १६२४में ३३७५००० एकड़में ७६६००० टन पैदावार हुयी है। यह वृद्धि १६२३ को अपेक्षा क्षेत्रफलमें ६४ प्रति सैकड़ा और पैदावारमें ८६ प्रति सैकड़ा है। इसी प्रकार कनाड़ामें भी तीसीकी पैदावार बढ़ रही हैं। जहां १६२३ में ६३०००० एकड़में १७८००० टन तीसी हुयी थी; वहां १६२४ में १२७५००० एकड़में २४४००० टनकी पैदावार हुयी। इस प्रकार अरजनटाइनाकी खेतीके क्षेत्रफछ और पैदावारमें अत्यधिक वृद्धि होनेसे भारतवर्ष को अत्यन्त क्षति पहुंचो है। प्रजातन्त्र अरजनटाइनाकी खेती आदिके विवरण इस प्रकार हैं:—

#### प्रजातन्त्र ऋरजनटाइनाकी खेतीके चेत्र-फलका विवरण।

-		
( हेक्टस	के मापमें	-क्षेत्रफल )
१६२१-२२	• • •	१५७५०००
१६२२-२३	• • •	१७४७०००
१६२३-२४	• • •	<b>२१८१६०२</b>
१६२४-२५		२५५८६६८
१६२५-२६	•••	२५०६४५०
प्रजातन्त्र अरउ	तनटाइनाके	निर्यातकाविवरण
सन्		टन
सन् १६१६	•••	दन ७८५७० <i>६</i>
•	•••	
१६१६		७८५७०६
१६१६ १६२०		७८५७० <i>६</i> ६५१३६०
१६१६ १६२० १६२१	•••	७८५७० <i>६</i> ६५६३६० १२२७३०३
१६१६ १६२० १६२१ १६२२		७८५७० <i>६</i> ६५६३६० १२२७३०३ ८७०६५०

अरजनटाइनाका यह निर्यात उसकी सारी पैदावारका सूचक नहीं है। वास्तवमें पैदावार इससे कहीं बहुत अधिक है। पैदावारके कुछ अंशकी ष्यानीय खपत भी हैं। १६२५ को पैदावारका अनुमान १३ नवम्बरको १६००००० टनका था। इस देशने जितनी जल्दी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ तीसीके उत्पादनमें उन्नित की है; वह अन्यान्य देश और प्रधानतः कृषि प्रधान भारतवर्षके लिए सर्वथा अनुकरणीय है। तीसीकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़नेसे जिन देशोंमें उसकी खेती नहीं होती इसकी पैदावार बढ़ानेका खूब प्रयत्न हो रहा है। यहां पर हम प्रधान देशोंके आपातः निर्यात कारकवा और पैदावारके क्षेत्रफलके दो महत्वपूर्ण विवरण देते हैं;

जिनसे तोसीकी खेती और पैदावारका मही भांति पता चहता हैं।

प्रधान देश	ऑहे १६११ –	औसत १६११ <b>—१६१३</b>	१६३१	24	१६३१	,	~	रहरू
नियति देश	आयात	नियांत	भायात	नियात	श्रःयात	नियति	आयात	नियति
अरजनटाइना	•	इक्ष्रहर		30		ध्य, त ठ त		<b>99908</b>
भारतवर्ष	333(0)	३०८८१	363	स्ट के स्ट	40.	अ० <b>८</b> १	C.	१५३५७
क्रनाड़ा	Z.	भेठ इ० ४	စ္ခန္	3698	ž	२००२	68.2	४८७१
चीन	ı	78 78		30 20 20 20		0.7 80.4 80.4	ı	W.
लटबिया	ı	1	8 <b>૭</b> (ક)	88	(ક)	१३ ८६६		
मोरोक्षो	Í	es, es,	1	25	1	१४४		•
क्तमानिया	₩ <b>%</b>	830	(2)	ı		ı		1
• ७७	2	43507	286			1		

संसारके प्रधान देशोंकी तीसीके आयात निर्यातका औसत सम् १६०६ से १६१३ और सन् १६२१ से १६२५ तकका वार्षिक विवरण 🚜

$\widehat{}$
和心
गवी
मिटायी
000
ब्रशलमें (
हजार
वजन

प्रधान देश	ओसत १६११—१३	नत - १३	रहर	۵٠	१६३१	ಜ	8 E 2 3	er ·
नियांतदैश	आयात	नियति	आयात	नियति	आयात	नियति	श्रायात	नियात
ूर निस	(3)	eu,	(₹)	<b>a</b> <b>9</b>	(\$)	c,		
यूक्तगाई	ı	30 W W	(x)	922	(3)	5		
आस्ट्रे हिया	W 0	(§)	250	<u>80'</u>	(3) & & 0	( <u>%)</u>	৪১৯ (১)	
आस्ट्रिया			30	<b>&amp;</b>	(સ્)	(£)		المستعدد الم
अस्ट्रिया इंगरी	80°	30	1		1	I	Paperis populaciones e vivo e pero epificio	and significance which
बेलजियम	कर हरे हरे	क स्था स	६२७३	२५ १५ १५	अहं अहं अहं अहं	800	34.28	89%
जेकोस्लोबविया		I	W.	<u>&amp;</u>	20	( <u>s</u> )	505	1
डेनमाक	~		400	( <b>%</b> )	.5°	(8)	\$83	1

। आयात ।	(७) नज़दीक्रके स्थानोंका आयात ।	(७) नज़दी	बरतक ।	जुहाईसे वर्षारम । आठ महीने, मईसे दिसम्बरतक 2————	ज्ञाईसे वर्षारम आठ महीने, मईसे 2-	® € €	दो वर्षका औसत। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थाएँ	(१) दो वर्षका औसत। (२) अंतर्राष्ट्रीय कृषि सं
110. 0 0 80.	40. 20 20 20 20 80,	रेक्षरेक्ष <b>र</b>	# 25 # 25 # 25	40. 20. 40.	\$ \$ \$ \$ \$	40. 20. 20. 20.	& <b>6</b> & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	कुल जोड़
1	2838८	308	w.	क्र	38	er er	かのか	अन्यदेश 
	55.50	€	१४६१३	<b>&amp;</b>	823 823 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825	%° &	2350	अमेरिका
								यूनाइटेड स्टेट-
entraction of the second	84843	1	\$8083	1	26436	1	39805	यूनाइटेड किंगडम
	४००४	(38)	8000	~	2302	Ø	\$ \ \$ \ \$ \	स्वीडन
	30	1	es.	l	748	ı	388	नारवे
55%	<b>E</b> 866	% o c c	8633	2%0	22008	2286	<b>୪</b> ୫୭୬	नेद्रलेण्ड
1	1	(3)	(४) १३६	60 00	रुङ्ग	<b>ම</b> ද (දි)	<b>৩</b> ৮ (३)	जावान
W.	° ବ୍ୟ ୪	(સ)	8288	(3)	3 3 3	or.	28.5	इस्ती
1	1,	1	€)	1	(ક)	ı		हंगरी
•	2206	(8)	४०६४	58 (5)	4806	380	१५३१२	अर्ग <b>नी</b>
bes.	६ १६७	<b>9</b>	7725	or	8340	-	30 85	<b>फ्रां</b> न्स
1	288	(૪)	583	1	38	(%)	%%	फिनलेण्ड

		संसारकी	। खेतीका	संसारकी खेतीका चेत्रफल १९१६ से १८२५-२६	१८१६ स	१६३४	32			
क्रुंस	40°	28.8	2886	स ४ ४	१६२०	3 63 8	१६२२	87 87 88	35	26.25-
<b>अ</b> ङगेरिया	ı	l	8000	0000	8	0003	0002	000	1	
<b>अरजनटा</b> ईना	क्रर०६०००	3238000	3880000	धर्द्धर०००	<b>ဗ</b> ဖင့် ဖြ	व्दह ००००	०००४४४४०००००४४४४००००३५४	000 **		3,0000
आस्ट्रे लिया	1	ı	\$000	300%	000	8000	1	্বে		
आस्ट्रिया	8500 H	30 K	4000 H	0000	0007	0007	8000	8000		
बेलजियम	F	7	F	00085	35,000	30000	00028	2000		
बलोरिया	ı	ı	8000	8000	8000	000%	3000	8000		٠
कनाडा	६५७०००	000333	3098000	१०६३०००	884000	2000	०००५५५	०००० में दे ५००० है इं०००० १४०००० हर न	१२७६०००	११२,५०००
मिश्र	8000	1	30	W.	, m.	0000	8000	3000	n de remande	
फ़्रान्स	§ @ 0 0 0 §	30000	300005	43000	42.000	83	3000	3000	1	•
जर्भनी	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	०००२०४	8 \$0000	(電)	885000	<u>(ख</u>	(ন্ন)	Angelia de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición de la compos	
हंगरी	l			1	8000	30000	0000	0000	·	
			,					. 15.00		

				uhhlumadir restiny	waters and or options			-		१४७३००० १६८३००० १६०६००० १५०२००० १७५०००० ११०००० १११३००० २०६००० ३४६६००० ३०१२०००	
40000	(ন্দ্র)		(a	39,5000	\$\$000	0008	ব্র	ব্র	0000	3060038g	00000 68000 805000 805000
45000	34000		\$000 \$	५५१०००	००० <b>६</b> २	4000	\$000	6000	ब	१११३०००	00082
42000	00039			०००५७३	35000 \$6000 \$6000 \$35000	0008	000	<b>£</b> 000	80000	880000	\$ \$000
88000   # 40000.42000 45000 40000	१०३०००   ७६०००   ३८०००		\$0000	००० देशक ००० देशक ००० १०३०००	35000	\$000	0000	<b>6</b> 000	348000 85000	0000ha}	00026
00088	\$2000		4000	\$4\$000	0005	3000	\$000	0007	000433	०००५०५३	<b>63</b> 000
00078	00047		0008	1	१८६०००	8000	000%	000%	१६३०००	\$ \$0\$000	48000
00018	00028		\$000	ĺ	l	0008	3000	000%	\$\$0000	\$863000	25,000
8\$000	35,000	30000	000%	1	30000	\$000	3000	4000	62000	000 <b>₹88</b> }	36,000
इरली	जावान	नेद्रलेण्ड	न्यूज़ी है पड	पोलेण्ड	ह्मानिया	स्तेन	स्बोडन	द्र निस	यूनाइटेडिकिंगडम		अमारका यूक्तगाई

## संसारको पैदावारका ( वजन टनमें ) विवरण १९१६ से १९२५-२६।

देश	१६१६	१६१७	१६१८	१६१६	१६२०	१६२१	१६२२	१६२३	१६२४	१६२५-२६
अलगेरिया		_	ग	ग	, रा	श	ग			-
अरजनटाइना	१००००	8<50,00	<b>9</b> \$2000	१२४४०००	8880000	600335	११८७०००	१४६५०००		१ <b>८३७</b> ०००
आस्ट्रे लिया	<u>—</u> .	<u> </u>	ख घ	ग	ग	<b>१२</b> ०००	<b>१२</b> ०००	<u>१</u> ३०००	१६०००	<b>२</b> ००००
आस्ट्रिया	6000			.१०००	१०००	१०००	१०००	१०००		
बेलजियम	ग्	ग	ग	१२०००	. २१०००	२१०००	२२०००	≀६००००	<b>83</b> 000	<b>36</b> 000
बलगेरिया			ग	<b>1</b>	्ग	ग	ग	ग		_
कनाडा	३०६०००	१४८०००	१५१०००	१३७०००	१६६०००	१०३०००	१२५०००	१७८०००	२४२०००	२३२०००
मिश्र	η		:ग	१०००	₹३००	ग	ग	ग		-
क् <del>रा</del> न्स	क ३०००	क ४०००	क ५०००	६०००	१६०००	३१०००	40000	92000	<b>८५</b> ०००	<b>६२</b> ०००
जर्मानी	ग	ग	ग	, ग		<b>३</b> 000	<b>३</b> ०००	. <b>9</b> 000	<b>११</b> ०००	<b>१</b> ००००
हंगरी	A company of the comp				१२०००	२०००	१०००	१०००	_	
इटली	8000	٥٥٥٥	्र १२०००	११०००	१००००	१३०००	१००००	<b>ફ</b> ંગ્ગ્ર	<b>१३</b> ०००	, <b>६</b> ०००

•	i			1	1	1	1	1		1
जापान	9000	ख	<b>१६</b> ०००	१२०००	ख	<b>१३</b> ०००	<b>9</b> 000	ख	*	
नेदरलेण्ड :	<b>\$</b> 000	4000	8000	8000	<b>१५</b> ०००	<b>\$</b> 000	<b>\$</b> 000	<b>\$</b> 000		
न्यूजीलेण्ड	ग	_	ग	२०००	4000	₹000	4000	ख		
पोलेण्ड	· -	-		१४०००	१६०००	<b>३२</b> ०००	40000	46000		
. <b>रूमा</b> निया	ख	ख	<b>9</b> 000	٥٥٥٥	4000	₹000	9000	ख		
स्पेन	ख	ख	२०००	१०००	<b>१</b> ०००	<b>१</b> ००००	<b>१</b> ०००	<b>१</b> 000		T.
स्वीडन	ख	१०००	२०००	१०००	ग	ग	ग	ग	To the state of th	
टूनिस	ख	ख	१०००	१०००	<b>१</b> ०००	<b>१</b> ०००	ग	<b>१</b> 000		
यूनाइटेडिकंगडम	ख	ख	ख	ख	ख	<b>८३</b> ०००	<b>१४१</b> ०००	१८१०००	१२५०००	१११०००
यूनाइटेडस्टेट-	349000	२२६०००	३३४०००	१८१०००	२६६०००	<b>२</b> 00000	२५६०००	<b>४३५०००</b>		५५००००
ें अमेरिका यूक्तगाई	3000	٥٥٥٥	२४०००	२३०००	२१०००	<b>१३</b> ०००:	<b>१८</b> ०००:	२०००		

<sup>(</sup>क) चढ़ायी किये हुए देशोंको छोड़कर।

<sup>(</sup>ग) ५०० टनसे कम होनेसे नहीं दिये जासके।

<sup>(</sup>ख) अंक प्राप्त नहीं हैं।

<sup>(</sup>ঘ) अपूर्णअंक।

देश	१६१३	१६१४	१६२२	१६२३	१६२४
	१३६०	२३८०	१५८०	१६००	१२२०
नाइटेडिकंगडम	<b>२१</b> ः/॰	8C./°	88 <sup>.</sup> / <sub>o</sub>	40°/°	૨૭.ં/°
,	१०२६	६१७	४८६	CRR	<b>ξ9</b> ε
ट्रान्स	<b>४१</b> ./°	₹8 /°	₹੪,/°	<b>५२</b> ः/॰	४०,/°
	२६१	२८२	१८१	२५०	<b>४२</b> ०
(दस्री	<b>५७</b> 。/°	< <b>⊘</b> ₃/°	c4 E 0, '8	<b>&amp; 9</b> °/	93°\°
	१६१३	१६१४-१५	१६२२-२३	१६२३-२४	१६२४-२५
	- <b>২</b> ৩	3.4	१०९	१३६	१८६
आस्द्रे लिया	99./*	<b>۷</b> ٦٠/۴	<b>ξર</b> ,/°	@₹./°	€9,/°

इस विवरणके अंक हजार किनटल्समें हैं। ००० मिटा दी हैं। ००० सिटा दी हैं। इन सब देशोंमें अरजनटाइनासे भी तोसीका आयात होता है। प्रान्स और यूनाइटेडांकंगडममें तीसीकी बहुत ज्यादा खपत है। पर यहां अरजनटाइनाकी ही अधिक पैदावार जाती है। अभी इटलो और आस्ट्रेलियामें अरजनटाइनाको पैदावार कम पहुंचती है; परन्तु जिस तेजीसे अरजनटाइनाने योरपके दो:प्रसिद्ध बाजारोंको भारत के अधिकारसे

छुड़ाया है, उसे अपने थोड़े, और प्रयत्नसे अन्य बाजारोंका छुड़ानेमें देरी न लगेगी। प्रान्समें तीसीका उद्योग बढ़ जानेसे :मारतवर्ष के लिए यह अवसर था कि वह और भी अधिक निर्यात करें; परन्तु अरजनटाइनाके कारण भारतवर्ष बहुत माल नहीं भेज सका हैं। आगेके विवरणमें हम तीसीके निर्यातका विवरण देते हैं। इससे प्रान्सके लिए भारतवर्ष का निर्यात अधिक प्रकट होगा; लेकिन उसकी मांग देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। पहले प्रान्समें भारतवर्ष से ८० प्रति सैकड़ा तीसी जाती थी। जर्मानींमें भी बहुत कम तीसी जाती है। युद्धके पूर्व जर्मानी भारतवर्ष का बहुत प्रसिद्ध ग्राहक था। आस्ट्रेलिया और इटलीमें कमशः निर्यात बढ़ा है।

### भारतवर्षंसे तीसीका निर्यात ।

( सहस्र टनमें )

देश	युद्धके पूर्व का औसत	युद्धका औसत	१६२२-२३	१६२३-२४	१६२४-२५
यूनाइटेडिकंगडम	१३०५	२३०५	१४१३	१८१३	१२५५
फ्रान्स	<b>७</b> ६८	२५३	358	७८४	<b>୯</b> ୫ <b>ଡ଼</b>
इटली	<b>२</b> ६६	१६६	३०५	२५६	४३५
बेलजियम	६७८	8٤	२२२	२८१	४३०
जर्मानी	३३५	२० !	२८	७२	११२
आस्द्रे लिया	१६	१११	१२०	१३४	१६५
अन्यदेश	ध२२	90	१५६	३४८	४६७
कुल	3980	२७०४	२०४३	३६८८	३७११

सतुरां, यूनाइटेड किंगडममें १८१००० टनके स्थान पर १२५००० टनकी मांग रह गयी है। सारे योरपमें २१७००० टनके स्थान पर १७४००० टनका निर्यात हुआ है। फ्रान्समें ७८००० टनके स्थान पर ८५००० टन, इटली और वेलिजयममें से प्रत्येकमें ३००० टन २६००० टन २८००० टनके स्थान पर भारतवर्षकी तीसीकी निर्यात हुयो है।

स्पेनमें ६००० टनके स्थान पर १२००० टन और जर्मनीमें ७००० के स्थान पर ११००० टनका अधिक निर्यात हुआ है। नेदरलेएडमें भारतवर्षकी तोसीकी मांग २६००० टनके स्थान पर २०००० टनकी हुयी है। आस्ट्रेलिया और मिश्रमें भारतवर्षकी तोसीकी मांग वढ़ रही है।

भारतवर्ष में प्रायः ३७३०००० एकड़ जमीनमें खेती होती है। यहांकी पैदावार १४६२००० टनसे भी अधिक है। एक एकड़में था से ७ बुशल तक तीसो पैदा होतो है। बस्ती और गोरखपुरके कुछ ऐसे जिले हैं, जिनमें सबसे दूनी पैदावार होतो है। हलकी मिट्टीकी जमीनमें चावलके साथ भी तीसी बोयी जाती है। चावलकी फसल कट जाती है और तीसीको फसल मार्चके अंतमें जाकर कटती है। प्रत्येक प्रान्तका क्षेत्रफल और पैदावार इस प्रकार है:—

## भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तकी तीसोकी

# बोवनीका चेत्रफल।

(क्षेत्रफल एकड़में)

			,	- 1	
प्रान्त	१६१४-१५	१६१५-१६	१६१६-१७	१६१७ १८	१६१८-१६
बम्बई (क)	१२६०००	१७६०००	१६६०००	२२६०००	८६०००
बंगाल	१८२०००	१८१०००	१५७०००	१४४०००	१४४०००
संयुक्त \	२६६०००	२६५०००	330000	३५६०००	६६००००
प्रान्त(ख) 🧎	६२२०००	६५००००	£ <b>9</b> 4000	६६५०००	३२१०००
पंजाब	86000	3,000	३२०००	38000	२७०००
विहार- उड़ीसा	६२४०००	<i>६</i> ६३०००	@08000	७३६०००	५६५०००
मध्यप्रदेश- बरार	१२२४०००	१०४८०००	११७६०००	१२५७०००	५०६०००
हैदराबाद	२३४०००	२२८०००	३२१०००	३४१०००	<b>२१६०००</b>
राजपूताना (कोटा):	ग	ग	ग	ग	१६०००
	२७०५०००	<b>२६८३०००</b>	२८२६०००	३१०२०००	१६६८०००
जोड़(ख) {	<b>£</b> 20000	<u> ६</u> ५००००	७६५०००	६६५०००	३२१०००
कुल जोड़	े <b>३३२५००</b> ०	३३३३०००	३५५४००	3989000	१८६८०००

तीसी।

# भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तकी तीसीकी बोवनीका चेत्रफल ।

(क्षेत्रफल एकड़में)

प्रान्त	१६१६-२०	१६२०-२१	१६२१-२२	१६२२-२३	१६२३-२४
बम्बई (क)	१३००००	200000	१२१०००	१५८०००	१२००००
बंगाल	१२७०००	१२६०००	१३३०००	१२७०००	१२२०००
संयुक्त ∫	२३००००	१२१०००	२८३०००	२८२०००	३४००००
प्रान्त रे	५६००००	89,000	<b>६६००००</b>	२३ <b>७</b> ०००	६६००००
पंजाव	<b>३१०००</b>	२८०००	3,9000	३२०००	₹0000
बिहार-	929000	<b>६४७००</b> ०	७०१०००	७४६०००	<del>এ</del> ২৪১০০
उड़ीसा	क	क	क	<b>জ</b>	वत
मध्यप्रदेश बरार	१०२५०००	ध५५०००	983000	१०५००००	१३८२०००
हैद्रावाद्	<b>२३००००</b>	<b>२६६०००</b>	२२३०००	१११०००	२२३०००
राजपूताना (कोंर्टा)	83000	४१०००	£0000	48000	00033
. (	२४५३०००	१७६३०००	२३५१०००	२६४५०००	₹080000
जोड़(ख) {	५६००००	४७६०००	\$\$0000	७३७०००	६६००००
कुछ जोड़	३१०३०००	२२६६०००	३०११०००	३३८२०००	3930000

भारतवषकी तीसीकी पैदावार ( टनमें )

भूत रूप	4818—84	\$ 864-84	१६१६ – १७	28-00-82	8 E 8 C — 8 E	8888-20
बम्बई (क)	00083	000 <b>5</b> 2	33000	00008	\$000	\$\$000 \$\$000 \$\$000
बंगाल	2\$000	35000	0000 <b>h</b> E	23000	00052	000000
संयुक्त प्रान्त (ख)	000011	4 £000 \$ \$000	<b>६७</b> ००० १३८०००	000003	\$ \$000 \$ \$	000303
पंजाब	000%	\$000	000 <b>द</b>	80000	3000	\$000
बिहार-उड़ीसा	०००४०४	१३६०००	000448	0000 <b>6</b> }	64000	?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
मध्यप्रदेश बरार	00002	<b>6</b> \$000	88000	<b>E</b> \$700	१६०००	00029
हेदराबाद	8000	65000	8\$000	<b>{</b> \$000	56000	<b>6</b> 000
राजवृताना(कोटा)	<b>ਜ</b>	न	न	<b>-</b>	0000	\$000
जोड़ (ग)	\$\$0000 \$\$	286080 820000	000 <b>22%</b>	\$ & \$ 0000 \$ \$ \$ 0000	<b>१७</b> ६००० ५६०००	000508
अब माज माज	\$ & <b>6</b> 000	000 ಕ್ಷಿಕೊಡಿ	425,000	000484	224000	88,8000

पैद्वावार ।

(क) देशी राज्य शामिल हैं। (ख) संयुक्त प्रान्तकी मिश्रित पैदावार हैं, इसलिए दोनों पैदावारोंको अलग रक्खा है। (ग) अप्राप्य आंक। इसके आलवा नये वर्षों की पैदावारका विवर्ष कलकता, बम्बई और कराँचीकी आधातमे विदित होगा।

		पदि	पदावार ( दनम )	
	१६२०—११	१६२१—२२	8833-33	१६२३—२८
बम्बई (क)	\$ 000	640000	\$\$0000	0000
बंगाल	\$\$000	600003	30000	00093
संयुक्त प्राप्त (ख)	00082	8£000 <b>?</b> {\$000	000k88	<b>६</b> २००० १२६०००
पंजाब	3000	\$000	000हे	000€
बिहार उड़ीसा	658000	०००५३३	१५६०००	000283
मध्यप्रदेश	l <del>s</del>	ı <del>s</del>	I <del>S</del>	l <del>s</del>
ब्रार	8\$000	<b>6.9</b> 000	१२६०००	C2000
हेदराबाद	0000	0000	\$3000	<b>8</b> 000
राजपूताना(कोटा)	8,000	\$000	<b>6</b> 000	88000
जोड़ (ग)	\$2\$000 000\$2\$	283000	\$\$000 \$8\$000	\$\$\$000 \$\$\$000
क्रल जोड़	<b>५</b> ७००००	83\$000	५३६०००	8\$\$400

इन सब विवरणोंसे यह प्रकट होता है कि भारतवर्ष में तीसीकी पैदावारमें संयुक्तप्रान्त सबसे आगे है। इसके बाद विहार उड़ीसा और वरारकी पैदावार उड़लेखनीय है। राजपूतानेमें कोटाकी पैदावार बड़ी शोध्रतासे बक्का रही है। प्रत्येक पान्तमें प्रति एकड़ पैदावारका औसत इस प्रकार है:—

प्रति एकड़ तीसी की पैदावारका औसत

प्रान्त	कुल क्षेत्रफलका प्रति सैकड़ा क्षेत्रफल	प्रति एकड़ उपज ( भौन्डमें )
ब'गाल	५.४	೪६ ೨
बम्बई	3.8	₹\$0
सिन्ध	***************************************	o. <u>9</u>
संयुक्तप्रान्त	₹€,	५००
बिहार उड़ीसा	२६ं.८	४६२
ब्रह्मदेश		<b>२</b> ६.२
मध्यप्रदेश और वरार	<b>३</b> १.१	२२६
आसाम	0.4	३३६

#### सब प्रान्तके विभिन्न जिलोंको पैदावार इस प्रकार है ;— बंगालके जिलोंका औसत

जिला		प्रति एकड़ उपज
		[ पौंडमें ]
बद्वान		८५८
नद्दिया	1	४१३

जैसोर	ર્દ્ ૭૦
राजशाही	४३५
मालदा	४५०
मैमनसिंह	८०१
फ़रीद्युर	५०३
•	desirentials assessment between
प्रान्त भरका औसत	५०२

# बम्बई प्रान्तके जिलेका श्रीसत

जिला	प्रति एकड़ उपज	जिला	प्रति एकड़ उपज
अहम शवाद	340	शोळापुर	३६०
पश्चमीय खानदेश	ता ३६०	सतारा	३६०
पूर्वीय खानदेश	<b>३६०</b>	बेलगाम	३६ ०
नाशिक	<b>३</b> ६०	बीजापुर	<b>३</b> ६०
अहमद्नगर	३६०	धारवाड़	3\$0
पूना	३६०		

## संयुक्त प्रान्तके जिले

इस प्रान्तमें १६२४ में २०.७ प्रति:सैकड़ाःतीसीके क्षेत्रफलमें वृद्धि हुयी थी। यह वृद्धि अब २७.४ प्रति सैकड़ा तक पहुंच गयी है। पिछले वर्ष इस प्रान्तकी फसलको मेह और कुहरेले अधिक नुक्सान पहुंचा है। फिर भो पेदावार ८० प्रति सैकड़ा हुई है। कुल प्रान्तकी पैदावारका अनुमान इस प्रकार है:—

	१६२३-२४	१६२४-२५
	टन	टन
अमिश्रित खेती	६२३६५	८०३७२
मिश्रित खेती	१२६५,०००	१२४६००

#### प्रान्तके जिले

	-11-(111 1-16)	
जिला		प्रति एकड़ उपज
	मुरादाबाद	•
	सहारन्पुर	
मुरादाबाद	विजनीर	800
	बरेली	•
	∫ बदायूं	800
वदायू	शाहजहाँपुर	300
0	सीतापुर	_
सीतापुर	हरदोाई	400
	वहराइच	
बहराइच	पीछीभीत	<b>4</b> 00
	. खेरी	
	ं उन्नाव	
उन्नाव	े लखनऊ	800
	रायबरेली	
	सुलतानपुर	
सुलतानपुर	्र बाराँबकी	400
	प्रताबगढ़	•
	फैजाबाद	
	् फतेपुर	
फतेपुर 🗇	<b>कानपुर</b>	800
• •	प्रयाग	
	् बनारस	
वनारस	्रे जौनपुर	400
	ि मिरजापुर	
,		

	् बलिया	
बल्या	गाजीपुर	६५०
	<b>आजमगढ़</b>	
बस्ती	् बस्ती	
	गोंडा	400
	गोरखपुर	
भांसी	<b>ि</b> कांसी	
	੍ਰੇ जाਲੀਜ	8५०
	( बांदा	
बांदा	हमीरपुर	<b>4</b> 00

प्रान्त भरका औसद—५०० एकड़ है। समस्त जिलोंका कुल क्षेत्रफल और पैदावार इसप्रकार है:—

	क्षेत्रफल	पैदावार
<b>ਗਿ</b> ਲਾ	१६२४-२५	१६२४-२५
	(एकड़में)	( पौएड में )
बरेली	३३२६	४०८
पीलीभीत	१८८७७	<b>२</b> ६ <b>२</b>
रोहिलखरड	(डिवीज़न) १३४२	१६५
प्रयाग	२१५५६	२६४७
भांसी	१४१ <b>७२</b>	२४६१
जालौन	४६६०६	2050
हमीरपुर	५५८११	११६७६
बांदा	२१०७७	३८२३
मिर्जापुर	<b>११0</b> 00	३२६८
गाजीपुर	<b>३३</b> ५६	७६२
(अवशेष)-	–वनारसंडिवीज़न ४२५७	७११

83

	पद्।वार ।	
गोरखपुर	<b>ई १७</b> ई८	१२५५३
बस्ती	३७६३५	८४०१
आज़मगढ़	२८०५	<b>ક્</b> ટ્રંફ
नैनीताल	१६०४	१४६
स्रीतापुर	१६६८७	३७२५
खेरी	१०७६३	• १५०ई
गोंडा	४७४५ ह	६६३२
वहराइच	३६१२६	७०६६
(अवशेष) फैजा	बाद् डिवीज़न६१३३	१०३३
∫ कुछ ( संयुक्त ऽ	गन्त	
े आगरा और अ	वध ) ४३३६४	८०३७२
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	2 2 2: 2 .	

המשום ו

इस प्रान्तमें रेशेकी तीसीकी पैदावार नहीं है।

## बिहार श्रोर उड़ोसा ।

<b>ਗਿ</b> ਲਾ	प्रति एकड़ पैदावार
मुजफ्ररनगर	१४२
सिंहभूम	فر 🖫
प्रान्त भरका औसत	१०५

बहुत समयसे भारतवर्ष में कई बार तीसीसे रेशा निकालनेका प्रयत्न किया गया है; लेकिन सरकारके कृषि विभागको बिहारमें घूटियाके अलावा अभी कहीं कोई सफलता नहीं मिली है। घूटियामें रेशेके लिए तीसीकी खेती करनेके अलावा रेशा निकालनेका कारखाना भी है; लेकिन इसका काम भो आजकल शिथिल है। आवश्यकता इस बातकी है कि सर्वसाधारणके प्रयत्नसे रेशेकी पैदावार और उद्योग बढ़ाया जाय।

## मध्यप्रदेश और बरार।

	प्रति एकड़ उपज	जिला	प्रति एकड़ उपज
सागर	२८०	छिंद्वाड़ा	२२०
दमोह	१५०	वर्घा	300

जन्बलपुर	240	नागपुर	२८०
<b>मंडा</b> ला	२००	चांदा	२५०
सिवनी	२५०	भंडारा	२००
नरसिंहपुर	२८०	बालाघाट	२००
होशंगावार्	२५०	रायपुर	१८०
निमाड्	्र २००	विलासपुर	१८०
बेतूल	२००	दुर्ग	१८०
प्रान्त भरका और	ात		<b>२</b> १४

#### बरार।

अकोला	3,00
बुलडाना	३००
यवतमाल	300
	ANGELETING ASSESSMENT CONSISSION
	300

बरार का औसत ३०० दोनोंका कुछ औसत २२४

मध्यप्रदेशमें वरार और निमाड़ के चार जिलोंमें तीसीकी अधिक खेती होती है। इन जिलोंकी खेतीका क्षेत्रफल इसप्रकार है:—

अकोला	७३६ ०
अमरावती	५३३२
यवतमाल	१३२५५
<b>बु</b> लडाना	<b>३३५७</b> १
निमाङ्	999

तीसीकी खेती वरारके अलावा सारे मध्यप्रदेशमें होती है और दोनोंको मिला-कर १२ ६६३०८ एकड़ जमीनमें खेती होती है। रेशेके लिए इस प्रान्तमें कोई खेती नहीं होती है।

अव पाठकोंको प्रत्येक प्रान्तके कई वर्षी का क्षेत्रकठ देखकर बोवतीका अनुमान देखना चाहिए।

बङ्गाल (क्षेत्रफल एकड्में)				
१६१२—१३	१६६८०० १६१७—१८	१४२६००		
१६१३—१४	१६५१०० १६१८—१६	१८८८०		
१६१४—१५	१८८७०० १६१६—२०	१३७०००		
१६१५ - १६	१८१३०० १६२०—२१	१२६५००		
१६१६—१७	१५७४०० १६२१—२२	१३२६००		
	मद्रास (क्षेत्रफल—एकड़में )			
१६१२—१३	२२४ <b>६६ " १७</b> —१८	१३३२१		
" १३—१४	२०८८६ " १८—१६	9609		
" १४ –१५	१६३४२ " १६—२०	દર્ફ દલ્		
" १५—१६	१६०६४ " २०—२१	८७६२		
" १६—१७	१३७८६ ' २१—२२	७२५२		
	बम्बई (क्षेत्रफल एकड़में)	·		
१६१२—१३	१६५८६५ " १७—१८	- २११५१०		
" १३—१४	१६७६४५ " १८—१६	८२२२२		
" १४—१५	११८२६० '' १६—२०	११६३१३		
" १५—१६	१६२६१३ " २०—२१	१०३५६६		
" १६—१७	१५५३७६ " २१—२२	११२८१६		
	सिन्ध (क्षोत्रफल एकड़में )			
१६१ <b>२—१</b> ३	२४ " १७—१८			
" १३—१४	£ " १८—१६			
" १४—१५	१० " १६—२०	, ४		
" १५—१६	६ " २०—२१	Politicality		
" १६—१७	२ ' २१—२२	ž		
आगरा ( क्षेत्रफल एकड़में )				
१६१२—१३	३४०११६ " १७—१८	२६१५४४		
" <i>१३—१</i> ४	१७१२१४ " १८—५६	५५५४६		

ઝદ		तीर्सी ।		
	" १४ <b>—१</b> ५	१७५१५३ " १६—२०	१७३८२४	
	" १५—१६	२३८८४६ " २०—२१	६१६३२४	
	" १६—१७	२७३३७६ " २१—२२	१६६३७४	
		अवध ( क्षेत्रफल—एकडुमें )		
	१६१२—१३	१५३३१४ " १७ –१८	६७११३	
	" <b>१३</b> —१४	५२२३७ " १८—१६	१३५५५	
	" १४—१५	७६२३८ " १६—२०	५६६०२	
	" १५—१६	<b>५६५३</b> ४ " २०—२१	२६३६८	
	" १६—१७	५६५०४ " २१—-२२	८६५३२	
		बिहार और उड़ोसा (क्षेत्रफळ एकड़में)		
	१६१२—१३	६७७३०० " १७—१८	७४५३००	
	" १३—१४	६५२६०० " १८१६	५६५३००	
	" १४—१५	ई६०५०० " १६—२०	७२७१००	
	" १५—१६	७०२८०० " २०—२१	<b>ई४७५००</b>	
	" १६—१७	६७६५०० " २१—२२	७०११००	
पञ्जाव ( क्ष्रोत्रफल एकड्में )				
	7882-83	४२३१३ १" <b>१७</b> —१८	३६१४६	
	" <b>१३—१</b> ४	३८८६१ " १८—१६	२६ ६७०	
	" १४—१५	४६१६१ " २६—२०	३११०८	
	" १५—१६	३२४६६ " २०—२१	२७४६७	
	" ₹ <del>\$</del> — <b>}9</b>	३१८३२ " २१—२२	३७१४७	

उत्तरीय बृह्मदेश (क्षेत्रफल एकड़में)

१६६

१६१६—१७

" १७—१८

"- **१८—**१६

१२२ " १६--२०

२६१ " २०─२१

46

8

द्क्षणीय बृह्यदेश (क्षेत्रफल एकड़में)				
१६१६—१७	३३६	" १६ <del>─</del> २०	<b>२६</b> ६	
" १७—१८	રધર	" २०—२१	२०६५	
" १८ <del>१</del> ६	२०३			
	मध्यप्रदेश ( क्षेत्र	क्तल एकड़में )		
१६१२—१३	१४१०८७३	" १७—१८	१२०७०१४	
" <b>१३—१</b> ४	८८८६२३	" १८—१६	४८३८१७	
" १४—१५	११७०२५६	" १६—२०	<i>६५६</i> १०२	
" <b>१५—१</b> ६	१००१३३६	" २०—२१	<b>४२८२३</b> १	
" १ <b>६—१७</b>	११३१८८६	" २१—२२	<b>6</b> 83660	
	बरार (क्षेत्रप	क्ल एकड़में)		
१६१२—१३	<b>६८१५५</b>	" १ <u>७</u> —१८	५०३१३	
१६१३—१४	<b>६३२१७</b>	" १८—१६	<b>२६२</b> ६३	
१६१४१५	५१५३३	" १€ <del></del> २०	१८५८८	
" १५—१६	४७०१८	" २०—२१	१८८४८	
" १६—१ <u>७</u>	४ <b>७</b> ८०१	" २१—२१	१६३४८	
	आसाम (क्षेत्र	फल एकड़में)		
१६१२—१३	१२६१५	" <b>१७—</b> १८	११२६६	
" १३—१४	१२४८४	" १८—१ <b>६</b>	११७११	
" 28—44	११७६७	" <i>१६</i> —२०	१२००५	
" १५ <u>—</u> १६	<b>११४७</b> ६	" २०—२१	११६६१	
" १६—१७	११६६३	" २१२२	११४६०	
उत्तर पश्चमीय सीमांतर देश ( क्षेत्रफल एकड़में )				
१६१२—१३	१५	" १७—१८	१८	
" १३—१४	34	" १८—१E	र०	
" १४—१५	38	" १६—२०	93	


" १५—१६	30	" २०—२१	१२		
" १६—१७	१४	" २१—२२	3		
2	अजमेर—मारवाड़ (	क्षोत्रफल एकड़में	)		
१६१२—१३	११६८	<b>" १७—१८</b>	१०५		
" १३—१४	<b>४</b> २६	" १८—१८	8		
" १४—१ <b>५</b>	११६३	" १६—२º	४६८		
" १५—१६	१२०	" २०—२१	<i>७</i> २६		
" १६—१७	<b>રૂ</b> ર્ફ દ	" २१—२२	४८६		
दिह्यो ।					
१ <i>६</i> १२–	-१३		११५५		
	-१३ गना मानपुर—मध्यभार	त (क्षोत्रफल एक			
	गना मानपुर-मध्यभार	त ( क्षोत्रफल एक ,, १७—१८			
परः	गना मानपुर—मध्यभार ५४		नड्में )		
परः १६१२—१३	गना मानपुर—मध्यभार ५४ १२६	,, १७—१८	तड़में ) २०४		
परः १६१२—१३ "१३—१४	गना मानपुर—मध्यभार ५४ १२६ १०३	,, १७—१८ ,, १८—१६	तड़में ) २०४ २०१		
परः १६१२—१३ "१३—१४ "१४—१५	गना मानपुर—मध्यभार ५४ १२६ १०३	,, १७—१८ ,, १८—१६ ,, १६—२०	तड़में ) २०४ २०१ <b>७</b> ३		
परः १६१२—१३ "१३—१४ "१४—१५ "१५—१६	गना मानपुर—मध्यभार ५४ १२६ १०३ ६० १०६	,, १७—१८ ,, १८—१६ ,, १६—२० ,, २०—२१	तड़में ) २०४ २०१ ७३ १४६		

एकड़			एकड़	
१६१२—१३	३१२५०६७	,, १७—१८	२७८१२८०	
,, १ <b>३—</b> १४	२२६८८०१	,, १८—१E	१४४७६१८	
" १४ <del>—१</del> ५	२५२५४३२	,, १६२०	२ ४५३०५	
,, १५ <b>—१६</b>	२४५०७७६	,, २०—२१	१४६६१३६	
,, १ <del>६</del> —१७	2446098	,,"२१—२२	२०५३८५३	

अमेरिकाकी फसल बाजारमें सितम्बरमें आ जाती है। अरजनटाइनाकी तीसी अप्रेल थी उसके कुछ वाद न्यूयार्कमें पहुंचती है। भारतवर्ष की तीसी जनवरी से अप्रेल तक काटी जाती है। कलकत्ताकी तीसी विदेशमें मई तक पहुंचती है। कलकत्ते की तीसी स्वच्छ होती है। इससे बहुत अच्छा हलका तेल निकलता है। यह तेल वार्निश आदिके सभी कामोंमें उपयोगी है।

्रम्बईकी तीसी अत्यन्त स्वच्छ और बड़े दानोंकी होती है। ईसका तेल अन्य सब तेलोंसे ऊँचे दर्जेका तैयार होता है।

भारतवर्ष, अरजनटाइना और यूनाइटेट स्टेट अमेरिकामें पौदोंके रेशोंको फे क कर तीसीका केवल तेलके लिए उपयोग करते हैं; लेकिन रूस और बेलिजियम आदि अनेक देश तीसी और रेशा दोंनोंका उपयोग करते हैं। यह बात अवश्य है कि पौदेसे रेशा निकालते समय तीसी पकी थोड़ी होनेसे कम तेल निकलता है। योरपमें रेशेका उद्योग बहुत बढ़ा हुआहै। प्रति वर्ष करीब ६००००००० पौएड रेशा तैयार होता है। विदेशीय पौदेसे केवल मूल्यवान रेशा ही नहीं निकालते हैं; बिक बच्चे हुए गूदेको कुचल कर कागजका मसाला भो तैयार करते हैं। इस गुदेसे अलप मूल्यमें बिल्या कीमती कागज तैयार होता है। इस उद्योगमें रूसने अत्यिविक उन्नित्त की है। बेलिजियमकी तीसीसे रेशा और तेल दोनों अच्छा निकलता है। पौदोंसे रेशा निकालनेका उद्योग कित नहीं हैं। इएउलोंको कुचल कर घासके मैदानमें विछा देते हैं, जिससे उन पर ओस न पड़े। यह ओस रेशोंको डएउलोंसे अलग कर देती है। इस कामको करनेमें बड़ी बुद्धिमानीकी आवश्यकता है। इसके बाद डएउल धूपमें सुखाये जाते हैं। ये इएउल फिर इकट्ठे कर काटनेवाली कल (Sutch mill) में रक्षे जाते हैं। यह कल रेशोंको डएउलोंसे अलग करती है। यदि कल न हो तो



चित्र ४—डब्टल काटनेवाली कल (Sutch mill)

हाथसे भी यह काम हो सकता है; लेकिन अच्छा रेशा निकालनेके लिए 'रेशा काटनेकी कल" अत्यन्त उपयोगो है। इस कलमें बराबरसे सटे हुए बेलन लगे होते हैं। ये बेलन डएटलोंको तोड़ कर रेशा निकालते हैं। भारतीय किसान भी खेतोंके पासमें विदेशियोंकी तरह इस उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं। बेलिजयमके समान भारतीय किसान भी तीसीकी पैदावारसे खर्च इत्यादि निकालनेके अलावा रेशेके उद्योगसे अतिरिक्त नका उठा कर अपनी उन्नित्त कर सकते हैं। खेतोंके समीपमें सूत बटनेवाली कल, कमालके दुकड़े तैयार करनेवाली कल और बोरे बनानेकी कल रखकर कई प्रकारके उद्योग किये जा सकते हैं। ये उन्नित्तवर्धक कार्य भारतीय तीसीके उद्योगमें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।





333 SEE

भारतवर्षमें तीसीके निर्यातका व्यापार मन, हएडरेडवेट, और खएडीकी तीलमें होता है। इस देशमें मनकी तौलका अधिक प्रचार होनेसे व्यवसायी और किसान बड़ी आसानीसे इस वज़नको समक्तते हैं। भारतवर्षके दश बीस गांवोंके पासमें अनाजकी एक बड़ी मएडी होती है। इस मएडीमें बड़े बड़े व्यापारी या उनके आढ़ितये तीसी खरीद कर कलकत्ता, बम्बई और करांचीके बन्दरगाहोंसे विदेशके लिए निर्यात करते हैं। कलकत्ते में तीसीका भाव मनमें, करांचीमें खड़ीमें और बम्बईमें हेंडरेडवेटमें होता है। बम्बईमें निर्यातके लिए खाद ब्रांटीके जो सौदे होते हैं, उनका हएडरेडवेटमें बज़न होता है; परन्तु जो सौदे बिना खादी ब्रांटीके गोदामके लिए होते हैं, वे खण्डीमें होते हैं। इसीतरह देहातोंमें यू० पी० और बिहारमें मन, मध्यप्रदेश और बरारमें खण्डी, मालवामें मानी और मनासा और राजवूतानेमें कहीं २ पल्लोंमें भाव होते हैं।

कलकत्ता, वम्बई और करांचीकी मिएडियोंमें तीसी बीठ ट्वील और दैवीसी बोरोंमें भरकर आती है। कहीं कहोंसे प्रत्येक बोरेमें दो मन तीसी आती है। वम्बईमें भी प्रत्येक बोरेमें दो हएडर तीसी आती हैं।

कुछ दिनों पहले कलकत्ते से जो तोसी निर्यात होती थी वह ई० कालिटी डबल बैगमें होती थी; परन्तु जबसे अमेरिकामें इकहरे सिङ्गल बोरेका रिवाज़ जारी हुआ है, तबसे यहां भी इकहरे बोरेमें माल जाता हैं। यह बात अवश्य हैं कि पहले ई०

श्च एक मन दशा पौगडका होता है। एक ह्रगडरेडवेटमें ११२ पौगड होते हैं। एक टन २०॥ मन, एक बुशल ११ मन, एक गेलन १ मन १४ सेर श्रीर एक हगडरेटवेट १ मन १४ सेर ७॥ छटांकका होता है। लेकिन बम्बईका मन २८ पौगडका होता है बरारमें खगडी १४ सेरके मनके हिसाबसे ७ मनकी खगडी समभी जाती है। मालवे में २० मनकी मानी श्रीर सौ मानीका मनासा होता है। तौलमें प्रायः सब जगह श्रन्तर होता है। कालिटीके बोरे हलके होते थे, परन्तु अब बो॰ दिवलके भारी और अच्छे होते हैं। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें पहले यह रिवाज़ था कि वहांके कारखाने दुहरे बोरों में तीसी खरीदते थे। यदि एकहरे बोरेमें तीसो भरी होती थी तो मूल्यमें एक शिलिङ्ग कम कर लेते थे। पर आजकल एकहरे बोरेमें तीसी भरी जाती है।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तीसी ५ पौएडके बुशल द्वारा बेची जाती है। एक हएडरेडवेट दो बुशलके बराबर होता है। इस देशमें तीसीकी तौलके बड़े और छोटे दो प्रकारके बुशल होते हैं। एक बड़ा टन ४० बुशल या २४४० पौएडके बराबर होता है। छोटे टनमें केवल ३५ ह बुशल होते हैं।


तीसीके कारखाने तीसोके आयात पर निर्भर रहते हैं। अमेरिकाके एक छोटेसे कारखानेमें प्रतिदिन एक हजार तीसीकी खपत है। बड़े कारखानेमें दश हजारसे पन्द्रह्-हजार तक तीसी छगतो है। अमेरिकामें तीसी रेळवेके अळावा जळके रास्तेसे बहुत आती है। एक छोटी नावमें तो ५००० से ८००० बुशळ तक तीसी आतो है; छेकिन समुद्र या खाड़ियोंके जहाज दो लाख बुशळसे भी अधिक बोक्त छादते हैं। भारतवर्षकी मण्डियोंमें गाड़ी और रेळके द्वारा तीसो पहुंचती है। अन्य देशोंके कारखानोंमें भी तीसी रेळ और जहाजके द्वारा पहुंचती है। रेळके बज़ाय जळसे माळ मंगानेमें ज्यादा सुवीता है; क्योंकि इस मार्गसे माळ बहुत कम नष्ट होता है। इसीळिए विदेशोंमें तीसीके तेळ इत्यादिके कारखाने नदियोंके तट पर होते हैं।

कारखानोंमें माल लाने के लिए निद्यों के किनारे पर "माल ऊपर उठानेकी कलें" लग़ी होती हैं। एक कल प्रतिदिन १२ हजार बुशल तोसो कारखानेमें पहुंच सकती है। यह कल (ऐलोवेटर) २० फीट १ इश्च × ६७ फीट १ इश्च के साईज़ की होती है। कल १० फीट ऊँची होंती हैं। इसमें दो जलके कांटे होते हैं। प्रत्येक कांटा १७०० प्रति घण्टेकी ताकतका होता है। दो और ऊँचे कांटे स्केल से तोसीको ऊपर उठानेके लिए होते हैं; जिनमें प्रत्येककी ताकत १७०० मनकी होती


इसरी तौल किलोग्रामकी भी है। एक किलोग्राम २२ पौगड या० ७३६४ बुशलके वराबर होता है। छतरां २४.४ किलोग्रामका एक बुशल होता है। तेलको तौल गेलनके वजन पर है। एक गेलन ७॥ पौंडके बराबर होता है। एक बुशल बीजमें २॥ गेलन घ्रर्थात १८ पौंगड तेल खोर ३७ पौगड खली निकलतो है। एक पींपमें ४० गेलन तेल होता है, जो २० बुशल या पाघे टन तीसीसे तैयार होता है। इस प्रकार एक टन तीसीसे १०० गेलन तेल निकलता है।

हैं। दो २ सो मनकी ताकतकी दो स्केलें लगी होती हैं। इनमें चौबीस २ इश्चर्की तीन माल लानेकी पट्टियां लगी होती हैं, जो मालको उतरनेकी जगहसे उठा कर गोदाममें पहुंचाती हैं। इन पट्टियोंकी लम्बाई २५ फीटसे २५५ फीट तक होती हैं। ये पट्टियाँ माल पहुंचनेकी चार ट'कियों (टैंक) से लगी होती हैं। प्रत्येक ट'की ६५ फीट ऊ'ची होती हैं। रि उसमें प्रायः साढ़े चार लाख मन तीसी आती है। प्रत्येक दो ट'कियोंके बीचों एक २ माल उठानेकी कल लगी होती है, जो अपनी पट्टियों से कारखानेमें माल पहुंचातो है। माल ऊपर उठाने वाली करमें तोसी ट'कियोंकी तहसे आती है। कांटे मालको ऊपर उठा कर उसे आगे ले जाने वाली पट्टियोंमें पहुंचाते हैं। यहां फिरसे आड़े पेंच (कासस्कू) के द्वारा तीसी ट'कीमें पहुंचती हैं। लकड़ीकी बनी हुई ट'कीसे तीसी कारखानेमें आतो है। तीसी लानेकी तोन पट्टियाँ ट'कियां तक बराबर लम्बी पहुंचती हैं। साधारणतः एक न वसे माल उठाती हैं; दूसरी रक्षित रहती है और तीसरी बीच को पट्टी ट'कियोंसे कारखानेमें तीसी पहुंचती हैं। यह कल बिजलीकी १७५ घोड़ेकी ताकतसे चलतो है। चित्र पांच और छः अंग्रेजी माल उठानेकी कलोंके नमूने हैं।





चित्र ४-तीसी ऊपर उठानेवाली कलका प्लान।



चित्र ६-तीसी ऊपर उठानेवाली कलका-''कास सेक्रान''


एक बात यह ध्यानमें रखनी चाहिए कि माल उठाने वाली कलके कुंदे अपने आप जहाज या नावसे माल उठाकर टंकियोंमें नहीं पहुंचाते हैं। माल चढ़ाने और उतारनेके दोनों स्थानों पर मजदूरोंकी आवश्यकता होती है। तोसीको नमीसे बचानेके लिए टंकियां सूखी रक्खी जाती हैं। 'हापरकी तलहटी" टंकीमें लगानेसे खर्च अधिक पड़ता है; लेकिन तीसी नमीसे सुरक्षित रहती है।

प्रत्येक दृष्टिसे यह जाँच फायदेमंद है कि टंकियोंकी तीसीका वज़न मालूम होता रहे। यह अनुमान कारखानेवालोंके लिए भी अत्यन्त उपयोगी है कि प्रतिदिन टंकीकी कितनी तीसी काममें आती है। इसलिए वर्गफीटका वज़न नियतकर टंकीकी कुल तीसीका आसानीसे माप किया जाता है। सारी टंकीमें वर्गफीट की—स्केल (नापनेकी पटरी) लगी होती है।


अच्छी सी अच्छी तीसीमें थोड़ी या बहुत खाद (मिलावट) होती है। किसी काममें न आने वाली तीसीकी बारीक मिट्टो और छाँटन माल उठानेवाली कलके कुंदोंमें पंखे लगानेसे दूर हो जाती है। इसके उपरांत भी तीसीको पूरी तौरसे साफ करनेके लिए चलनी (पठेक्स से गरेटर या स्विपटर) से साफ करना पड़ता है। यह "चलनी-कल" घोड़ेकी ताकतसे दो हजार बुशल तोसी साफ करती है।

चलनीसे केवल दिन २ में ही काम लेने से कल पे रात भरमें तेल पेरनेके लायक काफी तीसी तैयार हो जाती है। यदि मोटरसे चलनी कल चलायी जाय तो कम्माउंड मोटर होनी चाहिए। तीसीकी खाद न विकने पर उने खलीके साथ ''खलीकी चक्की'' में पीस कर तेल निकालते हैं। कपासके विनोंलोंकी तरह तीसीका कोई छिलका नहीं निकाला जाता है। सुतरां विना छिलका निकाले ही तीसी पेरी जाती है। तीसीकी ''दो बार खाद साफ करनेवाली चलनी'' डवल पलेम्स सेपटेय लगी होती हैं। इस कलके दोनों हिस्से एक साथ चलानेसे एक हो समयमें तीसी दो बार साफ हो जाती है। तीसोकी बहुत हलकी मिलावट चोकर और भूसा वगैरः कलपर हवामें सिर्फ पंखा चलानेसे आसानीसे दूर होतो है।





चित्र ७-एकवार साफ करनेकी चलनी ( फ्लेक्स स्विपटर )



चित्र द— दोहरी साफ करनेकी चलनी ( डबल फ्लेक्स स्विफ्टर )

अमेरिकामें तीसीमें जो खाद होती है, वह केवल तीसीके साथ उपजनेवाले दूसरे २ तेलहनके दानोंकी होती है। इसीलिए समय २ पर वहांके मिलवाले बाहरसे खाद अर्थात् अन्य प्रकारके तेलहन खरीद कर पड़ता करनेकी लिए तीसीमें मिलाया करते हैं; परन्तु भारतवर्षकी बात ठीक इससे अलग है। यहां तीसी दूसरे दूसरे अनाजोंके साथ पैदा हीतो है। इसिछए यहांकी तीसी में दूसरे तेलहनके वीजोंके साथ २ अनाजकी भी खाद होती है। यहाँ जो निर्यातके छिए तीसीके सौंदे होते हैं, उनमें पहले पांच सेर खाद ग्रांटीसे सौंदे हुआ करते थे। उस समय बाद हाथसे उठायी जाया करती थी। खरीददार लाटमेंसे दश या पांच बोरे चनकर-उनका मुंह खोलकर उन बोरोंके अंदर हाथ डाल अच्छी तरह हिलाकर खाद उठाया करते थे। इस खाद उठानेमें दड़ी चतुरता समभी जाती थी और उठानेवालोंकी बडी २ तनख्वाहें होती थीं। जिसकी खाद उठायी जितनी ज्यादा बैठती थी. उसकी तनख्वाह भी उतनी ज्यादा होती थी। पर अब कलकत्तेमें भी बम्बईकी रिवाज़ हों गई है। अब हाथ डालकर खाद नहीं उठायी जाती है। अब केवल बोरोंमें लोहेके बम्बे मारकर माल बर्तनमें भर लिया जाता है और उसीसे खाद कसी जाती है। भारतवर्षमें भी जो अनाज और मिट्टी तीसीमें मिली रहती है, वह तो पूरी खाद समफी जाती है और तराबीची, दुआं अथवा तीसीके मरे दाने आदि जो खादमें निकलते हैं. उनकी आधी खाद समभी जाती है। आजकल अढाई सैकडा खाद ग्रांटीके सीदे होते हैं।

अमेरिकामें तीसी अक्सर ५६ पौंडके बुशल द्वारा साफ हालतमें खरीदी जाती है। वहां तीसी खरीदनेके उपराँत उसकी खाद खरीदनेवालेके पास रह जाती है और उसे कुछ नहीं चुकाना पड़ता है। इस खादका मृत्य अवश्य होता है। खादकी उपयोगिता समक्षनेके ही कारण विलायतमें (इससे तेलकी पैदावार बढ़नेसे) 'खादके रूप' में दाम वसूल होते हैं। भारतवर्षमें खाद कसनेमें बड़ी हथफ्री हुआ करती है। किसी आफिस वालेके यहां जिस लाटमें पांच मन खाद होती है, उसी लाटमें दूसरेके यहां सात मन और नौ मन प्रति सैकड़ा तक देखी गयी है। इसीलिए जिन आफिसोंमें खाद ठीक कसी जाती है, उनके भावमें और जिन आफिसोंमें खाद कड़ी तौरसे कसी जाती उनके भावमें बराबर दो आने मनका अन्तर होता है। बस्बईमें सौदे बड़े दानेके होते हैं; क्योंकि मध्यप्रदेशमें बड़े दानेकी जो तीसी पैदा

होती है, वह बम्बई जाती है। बिहार और संयुक्तप्रान्तमें छोटे दानेको तीसी पैदा होती है। वह कलकत्ते आती है। संयुक्तप्रान्त और बरारमें भी वडे दानेकी तीसी पैदा होने लगी हैं: परन्तु अभी वह थोड़ो है। छोटे दानेकी तीसीकी तुलनामें बडे दाने-की तीसीका भाव दो आने मन अधिक रहता है: क्योंकि उसमें अधिक तेल रहता है। विदेशोंमें भी तीसीसे अनाज वगैरह साफ कर लेनेपर—तीसोकी ही तरह—ऐसी चीजें मिली रहती हैं, जो तीसीके साथ पदा होती हैं और उनसे भी तेल निकलता है। विदेशी कारखानों में प्राय: लाफकी हुई तीसी आती है: क्योंकि अमेरिकाके किसान तीसी को बिलकुल साफ कर डालते हैं: लेकिन वहां अन्य देशोंकी खाद सहित तीसी आती है। भारतवर्षके मालपें अब भी खाद सहित निर्यात होता है। तीसीमें जिस प्रकार खाद होती है, उसी प्रकार उसका मृह्य होता है। यह खाद तीसीके व्यापारमें एक महत्व-पूर्ण पेचीदा सवाल है। इस खाद पर तोन प्रकारसे विचार किया गया है। पहली अवस्थामें बिलकुल खाद निकाल कर बाजारमें बेचते हैं। पर यह अवस्था खादके बाजार पर निर्भर है। यह खाद बिक सकती है; लेकिन उतने दाम नहीं आते हैं। खाद-का तेल तीसीके तेलसे इलका तैयार होता है। दूसरी अवस्थामें कारखाने ही खाद सहित तीसी खरीदते हैं : परन्तु इस अवस्थामें शुद्ध तेल और खलोकी जोखिम है । शुद्ध तेल निकालनेके लिए खाद छांट देनो पडतो हैं। फिर इस खादका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तीसरी अवस्थामें खादको खठोके साथ पीसते हैं। खठोके साथ खादको पीसनेसे बलोमें ज्यादा तेल मालुम देता है और उसका वज़न भी भारी हो जाता है।

यह तीसरी जोखिम तभी काममें आ सकती है, जब कि तेलवाली खलीकी बाजारमें अच्छी मांग हो। पहली और दूसरी अवस्था आमतौर पर जारी हैं। विदेशी कारखाने इन उपायोंसे पूर्णलाभ उठाते हैं। पर यह निश्चित रूपसे नहीं बताया जा सकता है कि किस खादसे कितना नफ़ा होगा। नफ़ा तो खादसे तेल निकालने के खर्च और तीसीकी श्रेणी पर निर्भर है। जिन कारखानोंने खादके उद्योगसे लाभ उठाया है, वे इसे अवश्य खरीदते हैं। उन्हें इससे नफ़ा होता है। साफ तोसी में भी एकसे डेढ़ तक प्रतिस्वकड़ा खाद होती है। इसप्रकार खादसे तेल निकालनेके

एक डालर ४ शिलिंग १॥ पेंसके बराबरके होता है। एक पौंडमें २० शिलिंग होते हैं। एक रूपया १ शिलिंग ६-३।१६ पेंसते १ शि० ४-३।४ पेंस तकका होता है। एक्सचेंजकी इस दूरमें बाजारकी ग्रावस्थाके ग्रानुसार परिवर्तन होता है।

लिए बिलकुल साफ तीसी खरीदनेके वजाय कुछ अधिक खादवाली तीसी खरीद-नेसे लाम है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी साफ तीसीमें दो प्रति सैकड़ा खाद होती है। पाँच प्रतिसैकड़ा उसमें अधिक खाद मिलानेसे उसका मृत्य दश डालर प्रति टन हो जाता है। परन्तु इसप्रकार छ: प्रति सैकड़ा खाद मिलानेसे भी दश डालर प्रति टनकी दरसे माल तैयार होता है।

जिन तीन अवस्थाओंका हमने अवतक वर्णन किया है, उनपर यहां विस्तार पूर्वक अलग २ विचार करते हैं। इन तीन अवस्थाओंकी अमेरिकांके कारखानोंमें परीक्षा हो चुकी है। भारतवर्ष के तेलके कारखानोंमें इन प्रयोगोंके अनुसार तेल तैयार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

## पहली अवस्था-बिनाखादकी तीसी।

इस तीसीका मूल्य प्रति बुराठ १०० डाठर है। इसमें दो प्रति सैकड़ा खाद होती है। इसका मूल्य नहीं देना पड़ता है। इससे एक बुराठ तीसीके द्वारा १६.५० पौंड तेठ, ३६.५० पौंड खठी और १.१४ पौंड छींजन जाती है। कुठ ५७.१४ पौंड तेठ तैयार होता है। सात हजार बुराठ असठी तीसी--७१४२ बुराठ खाद सहित तीसीके बराबर होती है। प्रतिदिन इतनी तीसीसे तेठ निकाठने पर ६ से ट प्रति बुराठकी दरसे ४२८.५८ डाठर मज़दूरी देनी पड़ती है। खठीका मूल्य १६.०० प्रति दन ठगाया जाता है।

तीसीका मूल्य	9000.00	डालर
मजदूरी	४२८.५८	डालर

कुळलर्च 9४२८.५८ डालर इस खर्चसे इस प्रकार माल तैयार होता है :— खली—७००० × ३६.५ = २५५.५०० पौंड खलीका मृत्य १६.०० डालर प्रतिटन = २४२७.२५ डालर कुळ खर्चकी रकममेंसे खलीका मृत्य घटानेसे तेलके खर्चके दाम निकल आते हैं:— **७**४२८.५८ डालर २४२७.२५ डालर

तेलकी लागत......५००१.३३ डालर तैयार हुआ तेल=७०००—१६.५=१३६५०० पौंड प्रति पौंड तेलकी लागत =५००१.३३ = ०३६६४ डालर १३६५००

७॥ पौंड वज़नके प्रति गेलन तेलको लागत २७४८ डालर है।

# दूसरी अवस्था-पाँच प्रति सैकड़ा खाद ।

तीसीका मूल्य प्रति बुशल १.०० डालर है। इसमें दो प्रति सैकड़ा जो खाद मिली है उसका कुछ भी नहीं देना पड़ता हैं। असल तीसीमें ५ प्रति सैकड़ा १० डालर प्रति टन खाद मिलायी गयी है। असल तोसीसे पहलेकी ही तरह माल तैयार होता है:—१६.५ पौंड तेल और ३६.५० पौंड खली। पाँच प्रति सौकड़ा खाद मिलानेसे १६.५० पौंड तेल ३६.०० खली और १.५१ छोजन निकलती है। इस प्रकार ६०.०१ पौंड माल तैयार होता है।

प्रतिदिन ७३३३ बुशल खादवाली तीसीको खपत ६५४० बुशल असल तीसीके बराबर है। प्रतिदिनकी मजदूरी ४२८.५८ डालर हैं। खलीका मूल्य पूर्ववत है। इस अवस्थामें इतने मूल्यका माल तैयार होता है:—

तीसीकी मूख्य	६६४०.०० डालर
मजदूरी	४२८.५८ डालर
खादका मृल्य	१००.०० डालर
 कुल लागत खली <del>वे</del> दाम मिले ( ३१×६६४० = २५१००० )	७१६८.५८ डालर २४५३.०० डालर
तेलकी असल लागत	४७१५.५८
तेलकी प्रति पौर्ड लागत	. ૦રૂં. લ
तेलकी प्रति गेलन लागत	. २७४

## तीसरी अवस्था—न्नः प्रति सैकड़ा खाद ।

इसमें ५ प्रति सैकड़ाके स्थानमें छः प्रति सेकड़ा खाद मिछायो गयी है। इससे इस प्रकार माँछ तैयार होता है:—

> १६.४० पौएड तेल ३८.८० पौएड खली २.७ पौएड छींजन

कुळ ६०.६ पौएड प्रति बुशळ

जीकीका प्रदेश

इस अवस्थामें तेलकी पैदावारके स्थानपर लींजन अधिक निकलती है। यदि अच्छे मालसे सावधानीसे तेल निकाला जाय, तो इससे भी अधिक तेल तैयार होगा और लींजन भी इतनो न निकलेगी। प्रतिदिन ७१४३ बुशल खाद सहित तोसी ६५७२ बुशल असल तीसीके बरावर है। असल तीसीके प्रति बुशलमें ३.६५४ पौएड खाद दी जातो है। इसका मृत्य ०१८२७ डालर है। यह खाद प्रतिदिन १२०.०७ डालरको लगती है। प्रतिदिन (३८.८०×६५७२) २५५००० पौएडको खली और (१६.४×६५७२) १२७५०० पौएड तेल तैयार होता है। इसके नफ्का अनुमान इस प्रकार है:—

तालाका मूख्य	दंगुखर.०० डालर
मजदूरी	४२८.५८ डालर
खादका मृत्य	१२०.०७ डालर
	Were receive appropriately dischargedly
कुछ छागत	७१२०.६५ डालर
खलीके दाम आये	२४२२.५० डालर
	Incomes othersquise surfame, and
प्रति पौएड तेलकी लागत	3\$\$0.
प्रति गेळन तेळकी ळागत	•

र्देष्ट ०० लाह्य



इन तीनों अवस्थाओंका मुकावला इसप्रकार है :—

अवृष्या			तेल तैयार हुआ।	प्रति गेलन तेलकी लागत	
२	प्रति सैकड़ा	खाद्	१६.५० पौंड प्रति		
	वाली तीसी।		बुशल	. २७४८ डालर	
4	प्रति सैकड़ा	बाद्	१६.५० पौंड प्रति	. २८४० डालर	
	वाली तीसी।		बुशल		
E	प्रति सैकड़ा	खाद	१६४० पौंड प्रति	. २७६८ डालर	
	वाली तीसी।		बुश ठ		

इस मुकावलेसे यह स्पष्ट प्रकट होता है, कि थोड़ी खाद मिलानेपर अधिक छीं जन निकलनेकी अवस्थामें भी तेल तैयार करनेमें कम खर्च पड़ता है। लेकिन, यही खाद यदि अधिक मिला दी जाय तो माल कम तैयार होनेके अलावा खर्च भी अधिक पड़ता है। इससे सर्वथा नुक्सान है।

दूसरी अवस्थामें खादसे अधिक छींजन उसके तेलके तैयार करनेमें जाती है। यद्यपि केवल खाद किताईसे पेरी जाती है; लेकिन उसकी खली बड़ी मुलायम होती है। इस खलीको तीसीके खलीके साथ पेरकर तेल तैयार करते हैं। इस मिश्रनमें तीसीको खली ३० प्रति सैकड़ा मिलायी जाती है। इसका तेल काला और गाढ़ा तैयार होता है। खाद पेर करके ही तीसीके साथ मिलानी चाहिए; क्योंकि खादमें कई प्रकारके बीज़ मिले होते हैं। खादको भी चलनीमेंसे तीस्नीकी तरह साफ करनी चाहिए। प्रतिदिन पेरी हुई खादका माप भी पेरनेवालोंके लिए विदित होना अत्यन्त आवश्यक है। आजकलके कारखानोंमें मापकी स्केल न होनेसे बड़ी कितायी उठानी पड़ती है। मापकी स्केल लगी होनेपर मालके खपतका वज़न विना किसी अमके स्वयं प्रकट होता रहता है।



# पिराई



विलायती कल बेलनों द्वारा तीसो बड़ी आसानीसे पेरी जाती है। देशी कोल्हूकी अपेक्षा विलायती कलमें तीसी पेरनेमें बहुतसे लाभ हैं। जो खाद कोल्हूमें ज्यादा परिमाणमें पिरनेसे बच रहती है, वह भी विलायती कलमें पिर जाती है। इसके अलावा थोड़े समयमें अत्यधिक माल तैयार होता है। तीसी और खादमें बारीक दानोंसे तेल निकालनेके लिए दानोंका टूटना अत्यन्त आवश्यक है। इस-लिए भारो बज़नकी कल होनेसे ही दाने पेरे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सूखे और बहुत समयके पुराने दाने जो किसी कोल्हुमें जल्ही नहीं पिर पाते हैं, वे भी कलमें जरासी नमी देनेसे आसानीसे पिर जाते हैं।

आजकल तीसी पेरनेकी नयी कलमें —प्रत्येक टिकटीके बेलनोंमें —तीन कोल्हू (प्रेस) लगे होते हैं। जब कभी किसी कारणपे एक टिकटीके बेलन चलनेसे रक जाते हैं; तो तुरन्त ही दूसरे कोल्हू काम देते हैं। कारखानेमें छः हिस्सोंमें कोल्हू रक्खे जाते हैं। प्रत्येक हिस्सोंके बेलनोंकी तोन टिकटियां होनी चाहिए। अधिक माल तैयार करनेके प्रजोभनसे कभी भी तीनों टिकटियोंसे एक साथ काम लेना उचित नहीं है। सभी बेलनोंमें अक्सर बराबर ताकत लगती है। कमजोर हालतमें भी प्रत्येक बेलनमें कमसे कम पद्मह घोड़ेकी ताकत लगती है।

बेलनोंका आयतन, शक़ल और चालके अनुसार ही कलसे माल निकलता है। एक साधारण टिकटीमें एक छोटा नलीदार अर्थात् दोनोंको समेट कर भरनेवाला बेलन लगा होता है। इसके नीचे और भो कई बेलन होते हैं। तीसी भरनेवाली संदूक टिकटीके ऊपर रहती है; दोनोंको बेलन तक ले जानेके लिए प्लेट लगे होते हैं। प्रत्येक बेलनसे बारी २ से जमीनकी तोसी हटानेके लिए स्केपर-औजार लगा होता है और सब हिस्सोंको मजबूतीसे थामनेके लिए चौबट लगो भी होती है। पेरने

वाले पांच बेलनोंमेंसे तीन भाप की ताकतसे चलते हैं। ये बेलन ऊपर नीचे और बीचके होते हैं। बाकीके दो बेलन पहले तीन बेलनोंकी हरक़तसे दूसरी तरफ घूमते हैं। पहले "तीसी रखनेवाली संदूक" से दाने ले जाने वाले बेलनको तरफ तीसी जाती है। यह बेलन समान रूपसे ऊपरके पेरनेवाले बेलनमें तोसी बांटता है। तीसी यहांसे प्लेट तक पहुंचतो है; लेकिन वह दानोंको आगे बढ़नेके बज़ाय दोनों बेलनोंके बोचमें रखतो है।


इन दोनों बड़े बेलनोंके एक साथ घूमने पर तीसी पिरती है। जो दाने ऊपर के बेलनेके पीछे रह जाते हैं, वे वहांसे हटानेवाले औजार (स्क्रेपर) से तुरत हटाये जाकर दूसरे बेलनमें पहुंचते हैं। वे दूसरे और तीसरेके घूमने पर पेरे जाते हैं। पांच बेलनकी टिकटीमें इसप्रकार दो बार पेरे जाते हैं। सुतराँ, तीसी ऊपरके बेलनसे नीचेके बेलन तक पहुंचने तक चार बार पिर जाती है। तीसी बेलनके वज़नसे ही पिरती है। इन बेलनोंका वज़न तीसीके गिरनेसे बढ़ता जाता हैं। आख़िरी बेलनमें तीसी पहुंचने पर उसका वज़न चार बेलनोंके बराबर हो जाता है।

वेलनोंकी टिकटियां कई प्रकारकी १२  $\times$  १४ इञ्चित १६  $\times$  ७३ इञ्च तक ऊंची होती हैं। तीसी पेरनेके वेलनोंकी टिकटियोंको जुदै २ आकार इसप्रकार हैं:—`

आकार					
ऊपरके बेळन	१४×३०	१४×३६	१४×४२	१४×४८	१६६×०
नीचेके बेलन	-		१६×४२	- •	• • •
नीचेकी चौड़ाई	५ फी.४ इञ्च	६ फी.२ इश्च	६ फी.७ इश्च	७ फी.४ इश्च	८ फी.६ इञ्च
गहराई	४ फी ४ इश्च	४ फो ४ इञ्च	४ फो.४ इञ्च	ध फी ४ इञ्च	४ फी ८ इञ्च
उ'चाई			८ फी.१०इञ्च		
वज़न	१३६०० पौंड	१४३०० पोंड	१६००० पौंड	१७००० पौंड	२३६००पौंड
२४घन्टेमें माल					
निकालनेकी	•				
ताकत					


४२ और ४८ इश्च तम्बे बेलन तीसीके कारखानोंके लिए प्रायः उपयोगी हैं। तीसी रखनेकी सन्दूक लकड़ीकी बनी होती है और ऊरका दाने ले जानेवाला नलीदार बेलन स्पातका होता है। इस बेलनकी छड़े एक जबड़ेदार पंजेसे लगी होती हैं, जिससे दाने आगे गिरनेसे एकदम रोके जा सकते हैं। इसके ही द्वारा सारी कलमें दाने पहुंचते हैं। शेष चार बेलन लोहेके होते हैं। इनका एक २ हिस्सा बड़ी होशियारीसे तैयार किया जाता है।

सिरेका बेलन फिर लम्बाईमें लगाया जाता है। छड़ें निकालनेके बाद ही पिरायो आरंभ होती हैं। बेलनोंको रखनेके घर बहुत बड़े और भारी लकड़ीके होते हैं। ये घर कलके हिस्सोंसे जोड़कर इस प्रकार रक्खे जाते हैं कि आगेका आधा हिस्सा अथवा पोछेका आधा हिस्सा बिना सन्दूकके हटाये ही निकाला जा सकता है। कोई भी बेलन अन्य बेलनोंको ऊपर करके तुरन्त निकल सकता हैं। चिर्षियां बड़ी शक़लकी



चित्र ६—तीसी पेरनेके बेलन (काशींग राल्स)

बनायी जाती हैं; क्योंकि उन्हें ज्यादा ताकत खीचनी पड़ती है। अन्तिम बेलनका ज्यास अन्य बेलनोंकी अपेक्षा प्रायः दो से चार इश्च तक बड़ा होता है। हालकी नयी कलोंमें पट्टियां तेज पेंच और कसी हुयी चर्लियोंसे लगी होती हैं। कसे हुए पेंच दांतेदार पहियेसे चछते हैं। इस शक़लके बेलनोंकी टिकटी चित्र—६ से प्रकट होती है। दूसरी तरहकी कलें भी सीधी हैं। यह कल भी वैसे ही चलती हैं। आगेका चित्र—१० की इस कल नमूना है। दोनों तरहकी कल १४≫३० से २०×६० इश्च तककी होती हैं। एक तीसरी कल पांच ऊं बे बेलनके टिकटी की है। \*



चित्र १० - तीसी पेरनेके बेलन।

बेलन रस्सी, चमड़े या रवड़की दोहरी पट्टीसे चलाये जाते हैं। आजकल पट्टियोंका अधिक उपयोग होता है। बेलन,ताप देनेकी कल और कोल्हू एक ही कमरेमें लगाये जाते हैं। इस प्रकार एक स्थानमें सब कलें लगाना बहुत ही सुबीतेमन्द है; लेकिन इस तरहके प्रबन्धसे तीसीमें गर्मी पहुंचानेके लिए जमीन अंची रखना पड़ती है। जहां जगह थोड़ी होती है, घहां बेलन दूसरे तल्लेमें—कोल्हूके अपर लगाये जाते हैं।

यह बात भी ध्यान में दैनेकी है कि अच्छी पिराईके लिए सब बेलनोंके बीचका फासला बराबर २ होना चाहिए।

तीसीकी अच्छी पिराईके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी बेलनोंका बराबर

<sup>\*</sup> यह कल प्लाट भ्रार्यन वक्ल कम्पनीकी बनी हुयी है।


फासला हो जिससे कि उनके घूमनेमें कोई कितनायी न पड़े। इस प्रकार वे गोलाकार प्रकट होते हैं। कुछ महीनोंके बाद यह गोल शकल नष्ट हो जाती है। सिरेके बेलनेमें जरा भो बेतरतीबसे तीसी छोड़नेपर दूसरे बेलन कट जाते हैं। साधारणतः किसी अक्समातिक घटनाके अलावा बेलनोंकी टिकटियां पचास हजार बुशल तीसी पेरने तक बहुत अच्छी अवस्थामें रहती हैं। इसके बाद शीघ्रतासे नाश होना आरम्भ होता है। इस नाशका यह अर्थ थोड़ा तेल तैयार होना है। इससे द्रव्यकी पूरी हानि है। पूरे आकारके बेलनोंसे यदि प्रतिदिन पांच सौ बुशल भी तीसी पेरी जाय तो वे चार महीने तक बरावर अच्छी अवस्थामें रहते हैं।

बेलनोंकी पाक्षिक जांच अवश्य होनी चाहिए। जांच जलती हुयी मोमबत्तीके द्वारा आसानीसे की जा सकती है। एक आदमी जलती हुई मोमबत्तीको जोड़की लकीरके पीछे लेकर खड़ा होता है। वह उसे लकीरकी सीधमें घुमाता है। दूसरा आदमी उसके सामने खड़े होकर मोमबत्तीकी तरफ देखता है। उसे हलके प्रकाशमें ज़रासा भी अन्तर मालूम होनेपर बेलनकी जीर्णता प्रकट होती है। इसके अलावा जरासी खरांच या गड्ढा वगैरह आसानीसे दिखायी पड़ते हैं। तीसीके पेरनेमें भी ज़रासा अन्तर मालूम देनेसे बेलनकी कमजोरी प्रकट हो जाती हैं।

बेठन कमज़ोर होनेपर तुरन्त बद्छ देने चाहिए। इतना ही नहीं, कठोंका हिसाब इस प्रकार रक्खा जाय कि मुनाफेको रकमका कुछ प्रति सैकड़ा कठके "घिसायो खाते" में जमा किया जाय। इससे नियत समयके भीतर दूसरी कठ बैठानेमें कोई अड़चन न होगी। कारखानेको भी किसी प्रकारका नुक्सान न होगा। जो छोग कठ घिसायी खातेको रकम रिशत कोषमें जमा नहीं रखते हैं, उन्हें कठके खराब होने पर या तो कारखानेको बंद कर देना पड़ता है अथवा कर्ज छेकर दूसरी कठ छानी पड़ती है। इस कर्जके बोकका यह नतीज़ा होता है कि कारखाना सस्ता माछ तैयार करनेमें सफछता नहीं प्राप्त कर सकता है। बेठनोंको ऐसी जगह पर छगाना चाहिए, कि जिससे वे घिसाईके अछावा किसी अन्य कारणसे खराब न हो। कारण; बेठन बड़े भारी वज़नके होते हैं। विदेशसे उनके आनेमें बहुत खर्च पड़ता है और कारखानेमें जरा भी देरीसे पहुंचने पर माठके तैयार होनेमें विद्य पड़ता है। इसिछए बेठन बड़ी मजबूती

से उपयुक्त स्थान पर लगाने चाहिए । रेतीकी संदूकसे ढंकने पर वे हिफाजत से रहते हैं। तीसी पेरने केये बेलन बड़े कीमती होते हैं। करीब दो हजार डालर खर्च पड़ते हैं। आजकलके कारखानोंमें एक नयी तरहके पेरनेवाला बेलन बहुत उपयोगमें आता हैं। यह बेलन चित्र ग्यारहमें बताया गया है। इसे १६ इञ्चका—पेरनेवाला बेलन कहते हैं। यह बेलन फरेल फाउंड्री एएड मशीन कम्पनीका बनाया हुआ है।





चित्र ११-फरेल कम्पनीका-तीसी भूपरनेका वेलन।

मिनट होती है। इसके अलावा चर्षियों की चाल इस प्रकार है:-

आखीर


२२-७८ इञ्च

मध्य और सिरे

२० इश्च


तोसी पेरनेवाली कलके नीचेके हिस्सेमें, जहां पर कि तीसीके दाने होते हैं, वहां ताप और नमीका संयोग होता है। यह ताप और नमी भापके रूपमें एक भापके वर्तनसे निकलतो है : जो कलके ऊपर होती है। यह वर्तन चारों तरफसे वन्ट होता है : लेकिन इसके दोनों सिरे और बाजुओंमें दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे भाष जारी रखनेके लिए खले रक्खे जाते हैं। इस वर्तनसे भाग लानेके अलावा दसरे यन्त्रसे भी तीसीमें सीधे भाप लाई जाती है। कभी २ कलमें लगे हए तिरहे डंडेमें एक होटकर पहियेसे भी भाष पहुंचायी जानी है। कभी २ ऐसा भी होता है कि कारखानेके लोग तीसीमें थोड़ा सा पानी देते हैं : परन्तु हमेशा ऐसा करना आवश्यक नहीं है। जब प्रानी और सूखो तोसी हो, तब तोसीमें पानी दैनेमें कोई हानि नहीं है। नमी और तापके संयोगसे तीसीका बोज कुचळता है. नरम होता है और ऊपरका हिस्सा गल जाता है। तेलको धार निकलतो है और दूसरी वस्तु एक तरफ इकट्रा होती जातो है। इस आयोजनसे यह होता हैं कि तोसी पर जोर पडनेसे तेलके बहनेमें कोई ठका वट नहीं होती है। ताप देनेवाले यंत्रका व्यास ७२ इंचका होता है। इसमें दो गोल बेळनतुमा घर एक दूसरेके ऊपर लगे होते हैं'। दोनों घर किनारे और तलीसे जुड़े होते हैं। तीसी ऊपरके घरमें रक्की जातो है। यहां पर वह बहुत समय तक पकती है। किर यहांसे बहकर नीचेके घरमें पहुंचती है। यहां पर तीसी तवतक बरावर पकती रहती है, जबतक कि वह कुचलकर खली तैयार होनेवाली कलमें नहीं पहुंच जाती है। इन घरोंमें भाप एक इंचकी लगी हुई नलीसे आती हैं। यह नली आवश्यकतानुसार बड़ी भो होती है। ताप यंत्रको निलयोंसे बून्दे दूसरे नम्बरके भापके वर्तनमें आती हैं। अछगसे मी एक भाप आनेकी नछी छगी होती है, जिससे कछके चछनेके समय तापकम बराबर कर लिया जाय। भाषका बर्तन नये ताप यंत्रके साध अच्छो तरहते काम नहीं कर सकता है। भाषका वर्तन कुयैं के सुमान खुठा बना होता है। इस ताप यंत्रमें पीछे की तरफसे कोई दवाव नहीं पड़ता है।

अगर कलमें तीसी सीधे बेलनोंसे लेकर कुचली जाय तो जितने मामूली समयकी इस प्रकार खली तैयार होगी, उसमें नौसे पन्द्रह प्रति सौकड़ा तक तेलका अंश होता है। यदि तीसी तापयंत्रसे पकाकर द्वायी जाय तो उससे कई प्रति सैकड़ा तेल तैयार होता है। जो भाप तीसीमें पहुंचायी जाय, वह अत्यन्त स्वच्छ होनी चाहिए; नहीं तो तेल और खलीकी शुद्धता नहीं रहेगी। तापयंत्रको एक हिस्सेका बनानेके बज़ाय दो तीन हिस्सोंका इसलिए बनाते हैं कि तीसी घीरे २ कई हिस्सोंमें अच्छी तरहसे पक जाय। नीचेका हिस्सा "बीज भाएडार" का भी काम देता है; जिसमें हरसमय बड़ीसी बड़ी तादादमें अच्छी तीसी मौजूद रहती है। एक हिस्सेके तापयंत्रमें भी तीसी पकाने से अच्छा माल निकलता है; लेकिन उसमें इतनी सुविधासे तेल नहीं तैयार हो सकता है। इसलिए तापयंत्रको दो या तीन हिस्सेका ऊंचा बनाते हैं । ऊपरके हिस्सेमें तीसी पहुंचायी जातो है, और बराबर थोड़ा २ हिस्सा नीचेके हिस्सेमें गिरता रहता है – जिसमें ताप और नमो पहुंचतेकी व्यवस्था रहती है। प्रत्येक हिस्सेमें गारता रहता है – जिसमें ताप और १२ इञ्च उंचाई ने ८२ इञ्च व्यास और २४ इञ्च उंचाई का होता है। पर आजकलके कारखानोंमें प्रायः ७२ इञ्चका व्यास और २४ इञ्चकी उंचाई होती है। बके के लोहे और पीतलके कारखानेके दोनों ही तापरंत्र अधिक उपयोगी हैं। इनके—प्रत्येक अंशके दो टुकड़े होते हैं। नोचेकी तली और बाजुयें लोहेकी अलगसे बनायी जाती हैं और कलका सब हिस्सा लोहेसे जड़ा होता है।



चित्र १२-दो ग्रंशका "५४ इंचका ताप यंत्र" ( हीटर )

दोनों अर्घ भाग भी भापके जुदे हिस्सोंसे स्वतन्त्र रूपसे छगे होते हैं। इस जुड़े हुए स्थानपर कोई जोर नहीं पड़ता है। इससे भापके बाहर निकलनेकी भी कोई सम्भावना नहीं रहती है। दोनों तली और बाजुओंके अलग जुड़े २ स्थानमें बराबर भाप और तापक्रमका आना जाना जारी रहता है। भीतर और बाहरकी दीवारें खंबोंके सहारे पर हैं जो एक दूसरेंसे चार इश्चके फासलेपर रहती हैं। ऊपरी अंशसे नीचेके अंशमें बहाले जानेकी गहरी जगह लोहेकी बनी होती है। तीसीको एक हिस्सेसे दूसरे हिस्सेमें ले जानेवाला खान त्रिकोण रूपमें बना होता हैं। अमसर इनके दूरनेका डर रहता हैं। इसलिए कारखानेमें ये बहानेवाले त्रिकोण बहुतसे मंगाकर रक्खे जाते हैं और किसी एकके दूरनेपर तुरन्तही दूसरे लगा दिये जाते हैं। पिहिये चौकोन बने हुए डएडोंमें ढीले लगे होते हैं। ये बीचमें जबड़ेकी शकलके बने हुए पुजेंसे चलते हैं,। तापयंत्रको थामनेवाले हिस्से लोहेके चौकोन बने होते हैं। जोड़ इस प्रकारसे लगाये जाते हैं, जिससे कि थामनेवाले हिस्सोंके बदलनेमें दिक्कत नहीं पड़ती है। जो छड़ खड़ी हुई होती है, वह बड़े मजबूत लोहेकी बनी हैं; क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। आमतौरपर यह रिवाज़सी है कि सब छड़ें वंगेरह फर्शके नीचे रक्खी जाती हैं। इसीपर तापरंत्र भी रहता है। इस ताप-



चित्र-१३ तीन ग्रंशका ७२ इंचका तापयंत्र ( हीटर )-नीचेका हिस्सा खीचने वाला है।

यंत्रके दोनों अंशके बीचमें घिरा हुआ स्थान होता है। इससे वे एक ट्रंसरेसे बिछकुल अलग रहते हैं। यह घिरा हुआ स्थान बाजुओं की तरफ ऊपरसे ज़ड़ा होता है और चौरस जगह गहरी होती है; जिसमें भाप भरी रहती हैं। यह ८४ इञ्चका ताप-यंत्र कुछ कारखानों में छः २ कोल्हुओं के दो हिस्सों को एक साथ चलाने के उपयोग में आता है; लेकिन किसी भी कोल्हुसे अधिक माल तैयार करने के लिए यह बहुत ही छोटा है। इसके बज़ाय ७२ इञ्चका तापयंत्र उपयोग में लाना चाहिए। पहले तापयंत्रका अधिकतर उपयोग तभी होता है, जब कि तीसी में नमी रहती है। लेकिन सूखी तीसी के लिए दूसरा तापयंत्र अत्यंत उपयोगी है। यहांपर हम पाठकों को जानकारी के लिए संक्षेपमें सारा विचरण देते हैं:—

नाम	दो अंश ऊंचा तीन अंश ऊंचा	दो अंश ऊंचा तीन अंश ऊंचा
खानेका आकार	७२×२४ इञ्च ७२×२४ इञ्च	८४×२४ इञ्च ८५×२४ इञ्च
प्रतिदिन माल तैयार	१६०० बुराल १६०० दुराल	२४०० बुशल २४०० बुशल
करनेका औसत। फर्शको जग्र र् चौड़ाई	८ फीट ६ इञ्च ८ फीट ० इञ्च	६ फीट ८ इञ्च ८ फीट ८ इञ्च ७ फीट ४ इञ्च ७ फीट ४ इञ्च
राहराई रेगहराई		
उ चाई		१० फीट १ इञ्च १३ फीट ६ इञ्च
वज़न	१५८००० पौंड ५२००० पौंड	१२५०० पौंड   २६००० पौंड


साधारण तापयंत्रको चारिके लिए ज्यादा ताकत नहीं पड़ती है। यह तो कल चलनेकी अच्छी और बुरी अवस्था पर अवलंबित है, कि कितनी ताकत लगेगी। छः तापयंत्रोंमें पूरे जोरसे काम करनेके समयमें भी सिर्फ २१ घोड़ेकी ताकत लगतो है। तापयंत्रसे—उसकी ताकतसे ज्यादा काम लेनेसे तीसी पेरनेके कोल्ह् जल्दी वर्बाद हो जाते हैं। कलसे अधिकसे अधिक तादादमें तेल निकलनेके लिए तीसीका अच्छो तरहसे पक्रना अत्यंत आवश्यक है। ज्यादा ताकतके तापयंत्रसे कामलेते समय भी तोसीके उपयोगमें जरासी गड़वड़ी होनेसे तेलमें दो तीन सैकड़ेकी कमी होती है। इससे व्यापारमें नफा कम होता है। प्रायः हरएक तापयंत्रसे १०५० से १३०० बुशल तक प्रतिदिन माल तैयार करना काफी है। तापयंत्रसे इससे अधिक काम लेनेसे उसके जल्दी खराब होनेकी सदैव आशंका रहती है।

कपासके कारखानोंमें जिन तापयंत्रोंसे काम लिया जाता है; वे यहां भी उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकारके यंत्र "ओहियोंके वी० डी० अरुडरसन कम्पनी कीलेरड" के अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। यह बताया गया है कि २०० फीट $\times$ १२ इञ्चका स्थान लेनेवाले ये यंत्र एक दिनमें ४००० बुशल पेरनेके लिए पका सकते हैं; लेकिन ३५० फीट  $\times$  इञ्चके यंत्र प्रतिदिन ६००० बुशल तीसी प्रकानेकी ताकत रखते हैं।

तीसीके पकनेकी पहुँचान यंत्रमें पकनेवाले कुछ दानोंको हाथमें लेनेसे होती है। वे दाने इतने गरम होते हैं, कि उन्हें थोड़ी देर तक भी हाथमें रखना कठिन हो


जाता है। इन बीजोंको यदि जोरसे द्वाया जाय तो ऊपरका छिलका निकल कर अंगुलियोंमें तेल दिखाई देता है। इन पके हुए बीजोंकी वास कच्छी तीसीसे तो जुदी होती है; लेकिन जले हुए बीजोंकी तरह नहीं होती है। यह आवश्यक है कि सापयंत्रमें अच्छसा धर्मामीटर (तापमापक) नीचेवाले अंशके अन्दरमें लगाया जाय और उसकी गर्मीपर बराबर निगाह रक्खी जाय। किसी कारणसे भींग गई हुई तीसी पेरना बड़ा कठिन है। ऐसी तीसीमें नमी लगने के बाद तुरन्त ही पूरा ध्यान रक्खा जाय—तो ठीक है; नहीं तो सब माल बर्वाद हो जाता हैं। ऐसी अवस्था में सरल उपाय तो यह है कि उसे तुरंत ही कलसे निकाल कर बाहर धूपमें खूब ज्यादा जगह तक फैला देना चाहिए। यदि धूप नहीं हो तो सूखे हुए गर्म कमरेमें फेलाना चाहिए। इसके बाद उसे हाथसे बदलते रहना चाहिए। इस प्रकार खराब हुई तीसीसे भी प्रायः थोड़ा तेल निकल आता है।


तीसोके कारखानेसे तेळ तैयार होनेका औसत उसके कळोंकी संख्यापर निर्भर है। पर यह हर हाळतमें ठीक नहीं है; क्योंकि प्रत्येक कोल्ह्रके आकार और उसके चळानेकी तरकीवके अनुसार माळ तैयार करनेमें सौ प्रति सैकड़ा या इससे भी अधिक फ़र्क प्रकट होता है। कोल्ह्र पांचसे बारह तक एक साथ ळगाये जाते हैं; पर छः की तादाद आमतौर पर रहती है। इस प्रकार प्रत्येक हिस्सेमें तीन आदमी काम करते हैं। कोल्ह्रुओंमें बड़ी जहरी तीसी भरी जाती




वित्र-१४ बके को खलीकी रोटी बनानेकी कल ।

है। आदमीको दम छेने भरकी पूर्नात नहीं मिलती हैं। वे आखिरी कोल्हू तक पहुंचते हो हैं कि कुछ देरमें फिरसे भरनेकी आवाज़ सुनाई देती है। पहले कोल्हुका पेरना रोका जाता है . उसका तैयार माल हटाया जाता है, नया माल फिर रक्खा जाता है और बादमें कोल्ह चला दिया जाता है। इसप्रकार प्रत्येक कोल्ह्रसे माल निकाली और रक्क्बा जाता है। हरएक घन्टेमें कितनी बार कोल्हू चलाना और बदलना होगा, उसकी नियमावली मजदरोंकी जानकारी लिए टंगी रहती है। प्रत्येक घण्टेमें छः भार देनेका मतलब यह है, कि एक घण्टेमें छः कोट्हओंको भरते और खाली करते हैं । प्राय: यही काम करनेका औसत है। यदि एक हिस्सेमें छः कोल्ह होते हैं तो हरएक कोल्ह्को भरने और खाली करनेके समयमें पूरा एक घण्टेका अन्तर रहता है। पचास मिनट कोव्ह चलता है और दरा मिनट भरने और खाली करनेमें छग जाते हैं । पर यदि एक घण्टेमें सात भार दिये जायं तो ६।७×६० — ५१ मिनटका अंतर रहता है और पांचमें ६।५×६०—७२ मिनटका अंतर रहता है। हरएक घण्टोों भारोंकी संख्या पर मजदूरोंके कामका अंदाज लगाया जा सकता है। कोल्हुओंकी तादादसे तैयार होने वाले मालका परिमाण प्रकट होता है। कारखानेवालोंको इस विमाग पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। यदि इसमें जरा भी उपेक्षा की गई तो सब कुछ साधन होने पर भी उद्योगमें सफलता मिलना दुश्वार हो जाता है। कारखानोंमें बड़ी ईमानदारीसे नियत समयमें काम पूरा होना चाहिए। बिना दिछचस्पीके माछ तैयार करना बेईमानी है। विदेशी मजदूर इस्री ईमानदारीके तत्वपर कामकर कारखानोंको सफलताके साथ २ अपनी भी उन्नति करते हैं। अस्तु ; इस विषयके विशेशक्षोंके अनुमानसे प्रकट होता है कि आजकलके बीस २१ पौंडकी ताकतवाले ६ कोव्हुओंसे प्रतिदिन १८० बुशल तीली पेरी जा सकती





चित्र—१४-१६ बकेको भाषसे चलनेवाली रोटो बनानेकी कल।
है। दूसरी तरहके कोट्हुआंमें भी १६० से १८४ बुशल तक प्रति, दिनका औसत है।
कोट्ह चलानेके पूर्व इस बातकी जांच कर लेनी चाहिए कि सब कोट्ह बराधर
समयमें भर जाते हैं और ताप यंत्र ठीक काम दे रहा हैं। यद्यपि तीसी एकवार ही
पेरी जाती है; किन्तु उसमें मिले हुए अन्य तेलवाले बीजोंमें इतना अधिक तेल होता है
कि उनसे अच्छा सा अच्छा तेल निकालनेके लिए कमसे कम उन्हें तीन बार तक पेरा
जा सकता है। जलसे चलनेवाले ठंढे कोट्हूकी खलीमें १५ प्रति सोकड़ासे अधिक
ऊंचे दर्ज़िका तेल रहता है। जलके बलसे कल भी बड़े वेगसे चलती है और तीसी
भी खूब अच्छी तरहसे पिरती है। तीसीका वज़न कलमें सर्वत्र समान होना चाहिए।



चित्र-१० भाप देनेकी कल।

इससे भार देनेमें बड़ी सुविधा रहती है। खादकी भारी रोटी होनेसे ज्यादा तेल निकलता है। आजकल लोंगोंकी प्रवृत्ति भारी वज़नकी रोटी तैयार करनेकी ओर है। खादकी गर्मी (तापकम) का भी माल तैयार होनेमें बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। वह अच्छी तरहसे बर्तनमें गर्मही नहीं की जाती हैं; बिक उसे पीछेसे भी गर्म रखना पड़ता हैं। कपड़ेसे गर्मा बने रहनेमें सहायता मिलती है। कोल्हुओंके अच्छी तरहसे गर्म होनेपर खाद पेरनी चाहिए। प्लेटोंके जमाने और उनके सिरेके कुन्देके फासलेपर भी ध्यान देना आवश्यक हैं।

प्छेटों पर स्ट्रोन कचबे स्पात के बने होते हैं। खाछो काम छेनेपर कपड़ेका उपयोग बढ़ जाता है। पर बहुत ने कारखाने तो प्छेटके एक ओर ही चटाई छगाते हैं, छेकिन कुछ ऐसे भी कारखाने हैं, जिन्होंने चटाइयोंको एकदम त्याग दिया है। ऐसे कारखाने कुछ भी करते हों। पर किसी भी प्रकार मालको अत्यधिक गर्म बनाये रखनेकी आवश्यकता हैं। केवल प्लेट गर्मी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आजकल चटाइयोंका उपयोग कारखानोंमें बढ़ रहा है और प्लेटोंके एक और चटाई लगानेसे सहज हीमें पैदावारमें वृद्धि होती है।

+ + + + + +

कलमें कितनी रोटियां रक्खी जा सकेंगी, यह प्लेटसे सिरेवाले ब्लाक और उसके लगानिके फाखले पर अवलंबित है। साधारणतः ७० इश्चका फासला रक्खा जाता है। प्लेटोंके वीचका फासला उसके एक ओर आलपीन लगाकर रक्खा जाता है। ये आलपीन इस प्रकार लगाई जायं, जिससे कि प्लेटोंके घूमनेमें कोई अड़चन न हो। कलको शोधतासे चलानेके लिए नयेसे नये प्लेट लगाये जाते है। सिरेसे नीचे तक कम पूर्वक रोटियां अलग की जाती हैं।

कलों को प्रायः ऐसे कमरोंमें रखते हैं, जिससे कि उनमें हवा न लगे, परन्तु आजकल उन्हें बन्द कमरोंमें रखने के बज़ाय बड़े हवादार कमरोंमें रखते हैं। हवाका प्रभाध रोकने के लिए दीवालों को भाषसे गर्म रखते हैं। ये दीवालें कल चलने पहले खूब गर्म कर ली जाती हैं।

कलमें जब माल रहता है, तब उसके गर्म बने रहनेकी आवश्यकता है। आजकल कलों के प्लेट इस काममें मदद देते हैं। वे प्लेट या तो केवल तशितयों के बनते हैं, जिनके बाजूमें एक ओर चटाइयां होती हैं अथवा दोनों ही ओर होती हैं। ये चटाइयां रोटियोंसे बड़ी होती हैं। मेनिला रस्सी या तारके जालकी तरह बालोंसे बनी हुई होती हैं। चटाइयोंके बाल तीसीकी गर्मी बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसिलए प्लेटोंके दोनों ओर चटाइयोंका होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि तोसीगर्म बने रहनेपर अधिक तेल तैयार हो। लेकिन इन चटाइयोंके उपयोगमें मतमेद है। विशेशज्ञोंका यह कहना है कि इन्हें हमेशा बदलते रहना चाहिए। पर हमेशा बदलते रहनेसे एक नया लर्च द्वता है। दूसरी बात यह भी है कि इन चटाइयोंके प्लेटोंमें स्थान थोड़ा होनेसे रोटियां कम रक्सी जाती हैं, जिससे पैदाबारमें कमी पड़ती है। कल चलानेवाला आदमी लिपटी हुई रोटियोंको चटाईके बालोंसे नोकदार लकड़ीसे अलगकर टेबलपर ला करके रखता है। ऐसी कलोंके कारखानोंमें अच्छे प्लेटोंके रखनेमें कोई न्नुटि नहीं होनी चाहिए। ये प्लेट पीतल या स्थातके

बने हुए होते हैं, जो एकदम चौरस होते हैं या चारों ओर जड़ी हुई संदूकके रूपमें होती हैं। वालोंकी चटाइयोंको संदूककी कीलोंसे लगाते हैं। ये कीलें संदूकमें स्थान छोड़ करके लगाई जाती हैं। संदूकमें ऊपर और नीचे घटाइयोंको रोकनेके लिए कुन्दे होते हैं।


टेबलका एक सिरा ताप यंत्रके नीचे तक चला गया है और इसी पर तीसीकी सन्दूक घूमती है। यह टेबल इस तरहसे रक्खे जाते है कि वह तीसी जानेके आखिरी मार्गको बन्द रखकर कलको पीछेकी तरफ भी हटता है। इसके सिरे पर कुन्दा—तीन या चार खंबोंके सहारेपर लगा होता है। इस कुन्देके भीतर छोटी सी छोहेकी तख़ती लगायी जातो है। यह कुन्दा नीचेसे-पानेसे उछलने वाले प्टेटके ऊपरी भोकको रोकता है। पानी ऊपर चढानेकी कलका व्यास ८ इञ्चके करीव होता है। घूमनेवाली टेबल ठहरने पर—कुन्देंके नीचे (खलीकी शकलसे कुछ बड़ा) वर्तन रक्खा जाता है। यह वर्तन लोहेकी पतली चद्दरका बना होता है। इसके मुंहके कोने कुछ खुदै होते हैं। इसमें लकड़ीका एक दश्ता लगा रहता है। वर्तन पर १५ इंच चौड़ा और ६ फीट लम्बा घड़ी किया हुआ कपड़ा फ लाया जाता है, जिसके दो कोने नीचेकी तरफ लटकते हैं। तीन इंच ऊंची घूमनेवाली चौखट टेबल पर प्लेटके सिरे और कपड़े पर रक्ष्वी जाती है। दरवाजे बंद करने पर तीसीसे भरी हुई सन् क चलने लगतो है और तीसी सब जगह बराबर बंट जाती है। संदूकके नीचेका हिस्सा हमेशा खुळा रहने पर भी दाने नीचे नहीं गिरते हैं। चौखटके भीतर दाने आने पर सन्दूक ताप यंत्रके नीचे हटा दी जाती है और द्रवाजा खोल द्या जाता है, जिसमें खलीकी दूसरी रोटी तैयार करनेके लिए तीसी मौजूद रहती है। द्रवको थामनेवाली कटोंरीके चक्करसे पानी पर वज़न पड़ता है और वह ऊपर चढ़ता है। इससे दाने दव कर एक साधारण रोटी तैयार होती है। दूसरे घुमाव पर पानीको कल नीचे आती है। . बाहरकी तरफ खींची जाती है । घड़ी किया हुआ कपड़ा खळी पर रक्खा जाता है । फिर एक आदमी वर्तनको दश्तेसे बन्दकर ठहराता है। अंत्र दूसरी ओर कपडेसे ढंकी हुई खलीकी रोटीको उठाकर-वर्तनको हटा देता है।

ये कलें १२×२८ इंच, १३×३२ इंच, १३॥×३४ इंच और १४×३४ इंचके रूपमें जुदी २ शकलकी होती हैं। पानीसे चलनेवाली कलोंका अवसर उपयोग

होता है; क्योंकि वे भापसे चलनेकी बज़ाय हाथसे चलती हैं। ये कल चित्र १५-१६ और १७ में भी गई हैं। दोनों प्रकारकी कलोंको भाप इस प्रकार है:—

	अकेली	• दुहरी
नीचेका स्थान चौड़ाई	४ फीट ६ इंच	ध फीट ६ इंच
गहराई	३ फीट ७ इंच	५ फीट ४ इंच
उ'चाई	४ फीट ४ इंच	४ फीट ४ इंच
वज़न	<b>४१०० पौ</b> ंड	४४०० पौंड


इस बीचमें कुचलीहुई तीसीसे दूसरी रोटी तैयार होती है और प्लेट भी दूसरा लगता है। तीसीको मापने और द्वानेकी कल दुहरी बनी होती है; एक भाग काम देता है, तो दूसरा स्थिगत रहता है। दोनों हिस्ते भी एक साथ स्वतंत्रसे काम कर सकते हैं। अकेली कलसे लः केल्ह्र चल सकते हैं। और एक भानटमें दश रोटियां तैयार होती हैं। बीस प्लेट बराबर काम करते हैं। दुहरी कलसे यह एक कायदा है कि उसके दोनों तरफ तीन आदिमयोंके काम करनेसे कल तुरन्त चलने लगती हैं और थोड़े समयमें ज्यादा माल तैयार होता है। बके कम्पनीकी पानीकी ताक़तसे चलनेवाली खलीको रोटी तैयार करनेकी कल अन्य कलोंकी बनस्वित ज्यादा अच्छी है भापसे चलने वाली कल भी दो प्रकारकी होती हैं; परन्तु इन दोनोंमें पहली कलका उपयोग अधिक होता हैं। इसके अलावा (प्लाट आइस बर्क्स कम्पनी) का अकेला ताप्यंत्र और भापसे चलने वाली कल ज्यादा काम देने वाली है। इस कलमें मजदूरोंकी जहरत नहीं पड़ती है। इस कलके उपयोगसे खर्चमें भी बहुत बचत होती है। इससे ज्यादा भाल तैयार होनेके साथ २ समयमें भी बचत होती है। पर अभी इस कलका सर्वत्र उतना प्रचार नहों है। यह भी पहली कलको तरह चलती है।



चित्र-१८ कलकी संदूक।

प्लेटवाली तीसीकी कलका आजकल अधिक व्यवहार है। इस कलमें २० रोटियां १३×३२ इश्च साइजकी या १६×३७ इश्च साइजकी रक्खी जा सकती हैं। पहले साइज़की प्रत्येक रोटीका वज़न १२ पोंड और दूसरीका १६ पोंडका होता है। प्लेट स्पातके ५।८ इंचके मोटे होते हैं; लेकिन दोनों सिरोंपर वे एक इ च मोटे होते हैं। प्लेटके दोनों वाजुओंके किनारोंपर दांत बने होते हैं, जिनमें कलका चौकोन हिस्सा लगाया जाता है। ये प्लेट तीन हिस्सोंमें लगाये जाते हैं। सबसे ऊपरका प्लेट ऊपरके कुन्देमें लगा होता है, ऊपरके अन्य दो हिस्सोंके प्लेट लकड़ियोंसे जुड़े होते हैं। इससे कड़ियां बराबर मिली रहती हैं। प्रत्येक हिस्सोंके प्लेट लोहेकी कड़ीसे T आकारकी चिटखनीसे लगे होते हैं। इस कलके दोनों ओरके चित्रका हुए यहांपर देते हैं।

कल चलनेपर चटाइयां किनारोंपर सिकुड़ती जाती हैं। इस त्रुटिको दूर करनेके लिए उनके नीचे कांटे लगाये जाते हैं, जिससे कि वे बढ़ नहीं पाती हैं। चित्र—१६की चटाइयां अच्छे आकार की हैं। संदूकें, प्लेट, रक्षा करनेवाले कांटे और चटाइयां, १२×२८ इंच, १३×३२ इंच, १३—१।२×३४ इंच और १४×३४ इंचकी होती हैं। भापका खर्च जितना कारखानेको उठाना पड़ता है, उसका आधा खर्च कपड़ेमें खर्च हो जाता है। कपड़ेका खर्च उससे काम छेनेपर है। यदि सावधानीसे



चित्र—१६ प्लेट ग्रौर चटाइयां।


काम लिया जाय तो निश्चय ही कम खर्च होगा। वह कपड़ा २ गज़का होता है। इस कपड़ेमें छेद नहीं होते हैं। वीचका फासला ३ फीट ८-१।२इंचका होता है। रोटीवाले प्लेटके दोनों तरह वालकी चटाइयां लगी होती हैं। जब एक चटाई लगा दी जाती है, तब प्लेटका ऊपरका हिस्सा जड़ दिया जाता है। और दूसरी चटाइयां नीचेकी तरफ रहती हैं। दुहरी चटाईके प्लेट चित्र १६ में नीचेकी ओर बाई तरफ है और एकहरी चटाईका—दाहनी ओर—ऊपरके कोनेकी तरफ है। कलके दबाबसे चटाइयां वाहरकी तरफ किनारों पर सिकुड़ जाती हैं। इन चटाइयोंसे अधिक उपयोग लेनेके लिए स्पातको बनो हुई भारी चहर चटाइयोंके नीचे लगायी जाती है। प्लेटमें चहर सहित चटाइयां लगा दी जाती हैं। चित्र १६ में दाहिनी ओरके नीचेका सबसे अन्तिम चित्र इस चहरका

है। इस चित्रके वीचमें वालोंकी चटाई बतायी गई हैं। ये चटाइयां उपयुक्त साइज की हैं और खूब बल देकर घनी बुनी हुई हैं। प्लेटोंके लिए—संदूक, प्लेट, चहर और चटाइयां १२×२८ इंच, १३×३३ इच, १३×३७ इंच और १७×३७ इंच और १७×३७ इंच और १७×३७ इंच और १७×३७ इंच और १७×३० इंच और १७×३० इंच के साइज़की होती हैं।

कलके कपड़ेका हम वर्णन कर चुके हैं। इसीसे खलीकी रोटियां ठंढी की जाती है। तीसीके तेलके कारखानेमें इस कपड़ेके खर्चकी सबसे बड़ी रकुम है। यह कपड़े अधिक चल सकते हैं, यदि उनका बड़ी सावधानीसे उपयोग किया जाय। जिस मालमें नमी बहुत अधिक होती है, उसमें चाटाइयां बहुत उपयोग किया जाता है। ऐसी अव-स्थामें कपड़ा बहुत भी नष्ट होता है। इस कपड़ेको मजबूत बनानेके लिए उसके कोनोंको भापसे चलनेवाली कलसे सीना चाहिए। किनारोंपर ऊंटके बालके डोरोंसे सीते हैं। इतनो मजबूतीपर भी कपड़ा बहुत मुश्किलसे छः सप्ताहसे अधिक नहीं चलता है। यह कपड़ा ऊंटोंके बालका बुना होता है। इसकी चौड़ाई खलीके रोटो इतनी ही होती है। भेड़के बालोंका कपड़ा और भी मजबूत होता है; परन्तु फिर भी २ ऊंटके बालोंको कपड़ेका कारखानोंमें अधिक उपयोग होता है। इसका कारण यह है कि वह रवड़की तरह नर्म होता है, भारी द्वाव सह सकता है और काफी गर्मी सहनेकी शक्ति रखता है। यदि वैज्ञानिक किसी दूसरी वस्तुसे ऐसा उपयोगी कपड़ा तैयार करने छगे तो कारखानेवाछे उसका उपयोग बड़ी प्रसन्नतासे करेंगे। कारण, रेलवेका विस्तार दिन गर दिन बढ़नेसे पूर्वीय देशों में भी ऊंटों की संख्या घट रही है और तीसोका उपयोग दिनपर दिन बढ़नेसे कपड़ेकी मांग ज्यादा हो रही है। खलोकी रोटियों में जो तेल होता है, वह इस कपड़े से छन २ कर गिरता है। इसिछए कपड़ा बहुत बारीक बना हुआ होना चाहिए। सभी कारखानोंमें भिन्न २ आकारके कपड़ोंका उपयोग होता हैं। प्रत्येक कारखाना अपनो इच्छानुसार कपड़ा तैयार करा सकता है। इस प्रकार कपड़ोंका वज़न कभी समान नहीं हैं।ता है। अमेरिकाकी अपेक्षा योरपके कारखानोंमें ऊंटके बालोंके कपड़ोंका अत्यधिक उपयोग है।


कलमें खलीकी रोटियोंको ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। इससे भी कपड़ा बहुत जल्दी नष्ट होता है। रोटी बढ़नेपर—चाटाइयोंके कोने बाहर लटक जाते हैं। फिर खह बाहरका हिस्सा छांट हो दैना पड़ता है। यह कपड़ा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि फिर खलीके तेलकी रक्षा नहीं होती है। कलसे खलीकी रोटियां निकालनेपर उनके कपडे निकाल डालने चाहिएं। जो टेबल बेलनोंके ऊपर होती हैं, उसपर सब रोटियाँ इकट्टी कर दी जाती हैं। यहांसे बेलन घुमा करके रेाटियां ठंढे स्थानमें पहुंचाई जाती हैं, जड़ाँ उनका कपड़ा आसानीसे निकल आता है। यह यह काम प्रायः बहुत कठिन है। इसलिए कपड़ा छुड़ानेके लिए कलमें देा साधारण बेलन लगाये जाते हैं। ऊपरका बेलन स्थिर रहता हैं। यह बेलन टेबल और रोटीके मध्यमें होता है। और दूसरा बेलन बराबर ऊपर नीचे चलता है। मजदूर खलीसे कपड़ेका एक कोंना छुड़ाकर स्थिर बेलन के नीचे रख देता है और अपने पांचसे नीचेका बेलन ऊपर पहुंचाता है।

इस कलके उपयोगसे समय और धन दोनों की बचत होतो है और माल भी अच्छा तैयार होता है। कोल्ह्ल चलाने पहले रोटियों के किनारे काटना अत्यंत आवश्यक है। फिर यह कटाई ऐसी हो, जिससे कि किनारों पर जरा भी तेल न रहे। सारा तेल रोटियों के बीच में हो। इस कटाई में कोई अधिक खर्च नहीं पड़ता है। फूंच आइल मिल—मशीनरी कम्पनीने जांच कर यह बताया है कि साधारणतः रोटियों में बीस प्रति सैकड़ासे अधिक तेल नहीं रहता है। फिर जिन रोटियों में अधिक तेल होता है, उसकी अधिक मांग हीती है और मूल्य भी अधिक होता है। इसलिए रोटियों में तेल बनाये रखने के लिए उनके किनारों का काटना आवश्यक है। यद्यपि इतने समयमें अधिक तीसी पैरी जा सकती है; लेकिन रोटियों में तेल रहने से वे अधिक मूल्यवान



चित्र-२० स्पात प्लेटकी तीसीकी कलके आगेका हिस्सा।

हो जाती हैं। प्रत्येक २० प्लेटोंके बीचमें पांच वज़नदार लोहेकी पांच कठाइयां होती हैं, जिनमेंसे तेल पाइपमें और नीचेके वर्तनमें पहुंचता है। यह पाइप इस प्रकार लगा होता हैं कि वह आसानीसे निकाला जा सकता है। एक दूसरी कढ़ाई भी होती है, जिससे तेल सीधा नीचेके वर्तनमें पहुंचता है। यह कल ३ फीट २ इंच चौड़ी, ३ फीट ६ इश्च गहरी, ८ फीट एक इश्च ऊंची या १३ फीट ४ इंच नीचसे ऊपरका ख़ान लेती है। इस कलका वज़न २०८०० पोंडका होता है।




चित्र-१ स्पात प्लेटको तीसीकी कलके पीछका हिस्सा।

इस प्रकार कोल्हुओंसे रोटियोंके निकलने पर उनके नरम किनारोंमें बहुत तेल होता है। राटियोंसे यह तेल नहीं निकलना चाहिए। ऐसी रोटियां यदि वरावर रहोती हैं तो उनके पैकिंग करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती हैं, अन्यथा उनके किनारे छाँट देने पड़ते हैं। रोटियोंको एक चाकूसे छांटते हैं, जो ट'कीमें गड़ा होता हैं। रोटियां हाथसे ट'कीमें रक्ष्णी जाती हैं। एकके बाद दूसरा रोटीका किनारा चाकूके नीचे आकर कटता है। यह चाकू अपने पीछेकी सारी रोटियोंको रोक रखता है। बाद

इसके वह चाकू सब रोटियोंके किनारे काटकर दुरस्त करता है। आजकल एक दूसरे उपायका अधिक उपयोग होता है। उससे काम बड़े सुवीतेसे तैयार होता है। उसके मुकाबिलेमें हाथसे चाकू चलानेसे कोई लाभ नहीं है।

इस घूमनेवाले चाकूमें एकके स्थानमें चार चाकू होते हैं, जो चौकोन छड़ पर लगे<sup>®</sup> होते हैं। इन चाकुओंसे बहुत जल्दी काम होता है और सारे श्रमको देखते हुए बहुत ही कम भाप लगती है। चिकागोकी 'डियान और बेलंगर कम्पनी'की कलसे बहुत अच्छी रोटियोंकी कटाई होती है। इस नयी कलमें बहुत सुधार हो गये हैं। इस कलमें रोटियां स्वयं ही कलमें आती और जाती हैं। चाकू घूमवानेली कील पर लगा होता है। वह स्प्रिंगदार होता है। इससे वह आगे पीछे भी जा सकता है। स्प्रिंग वदलनेसे रोटियोंमें अपनी इच्छानुसार तेल बनाये रखकर उनकी कटाई है। सकती है। इस कलमें बहुत थाड़ी भाप लगती है। तिस पर भी वह इतनी तेजीसे काम करती है कि छत्तीस कोल्हुओंकी मिले काम नहीं दे सकती हैं। एक साधारण आदमी इस कलको चला सकता हैं। यदि आदमी होशियार न हो तो कोई हुर्ज़ नहीं हैं। हम कोल्हुओंको चलानेके लिए जलसे चलनेवाली सब कलोंका हम वर्णन कर आये हैं। इस पद्यतिमें एक या इससे अधिक पम्प लगते हैं। कमसे कम दो विद्युत संग्रह करने वाले आटोमेटिक यंत्र होते हैं। इनका सिलसिला कोल्हुओंसे बड़ा होता है। पम्पसे जुड़ी हुई टंकी होती है। यदि भापवाला सिले डर है, तो वह अपने आप इन बेलगोंसे सीधा चलाया जा सकता है। अथवा "लाइनशैफ" में पट्टी लगाकर भी चलाया जा सकता है। "लाइनशैफ" से पम्प चलाने पर थोड़ो भाप खर्च होतो हैं; और काम भी सुबीतेसे होता है। पर जब मालके अलावा मकान और तेलको गर्म और ठंढे करने भी आवश्यकता होती है, तः अतिरिक्त सिलेंडरके बिना काम नहीं चल सकता है। परंप एकहरे भारके लिए अधिक उपयोगमें आते हैं। दुहरे भारके पम्प तो बहुत थोड़े कारखाने लगाते हैं। इस प्रकारके पम्पमें दो बेलन होते हैं, एक भारी वजनको खींचता है और दूसरा हलके वज़नको। प्रत्येक बेलनमें विद्युत यंत्र लगा होता है। ये ताप यंचके नीचेके अंशकी तलीसे तीसीकी संदूकमें जाते हैं। वहांसे फिर कुचलने वाली कलमें पहुंचते हैं। तापयंत्रके-नीचेके हिस्सेसे यह सन्दूक बड़ी मज़बूतीसे जुड़ी होती है। इसके नज़दीक ही ढेकलीके सदूष दरवाजा घूमता है। यह दरवाजा हमेशा खुला रहता

है; लेकिन सन्दूक्के आगे और पोछे जानेके समय दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार यह संदूक्के नीचेके खानेका एक अंग है। तापयंत्र के भाप या द्वानेकी कलका मतलव यह हैं कि पकी हुई तीसीको अच्छी तरहसे मापकरके और खूव द्वाकरके तापयंत्र से कोल्ह्रमें भेजा जाय। पानीके बलसे चलनेवाली माप या द्वानेकी कल फर्शसे बहुत उंचाईपर या टेबलके समीपमें रक्खी जानी है। प्लेटोंके बीचमें फासला डंडोंके द्वारा रखा जाता है। ये कुन्दे प्लेटोंके किनारे पर सुईसे लटकाये जाते हैं। नीचेको तश्तीके किनारे पर वे सुईसे थमे रहते हैं। यदि पहियां न लगाई जायं तो यह फासला ज्यादातर कम रक्खा जाता है। अधिकसे अधिक फासला ३ ५।८ इञ्चसे ४-५।१६ इञ्च तकका होता है। ये कुन्दे किसो भी समय निकाले जा सकते हैं और प्लेटोंको चालमें कोई हकावट पैदा नहीं करते हैं। फ्रांसकी बनी हुई रोटो काटनेको कल सब कलोंसे नयी है। इसका आजकलके कारखानोंमें बहुत उपयोग होता है।



चिल-- २२ खलीकी रोटियोंके काटनेवाली कल।


इस कलके लगानेमें अफोट अ इञ्च × अफोट अ इञ्च जमोन लगती है। इसका वज़न १३०० पौंड है। खाली चलने पर २॥ घोड़ेको ताकत और रोटियोंके चारों किनारे काटते समय ४॥ घोड़ेको ताकत लगती है। इतनी ताकत सिर्फ इसो कलके खींचनेमें लगती है। कल लाते ही बैठ जाती है। रोटियां कलके एकत्र, करने वाले पुर्जों के चलने पर इकट्ठा होती हैं। यहांसे रोटियां चाकुओं के बीचमें आती हैं। ये घूमने वाले चाकू कमजोर हिस्सों को काट कर मज़बूत हिस्से को तेल सहित बना रहने देते हैं। यदि रोटियों के दो टुकड़े हों गये हों तो उन्हें भी चाकू काट सके गे। पेरते वाले कोल्ह्रके नीचे भी काटनेकी कल लगाई जा सकती है। आरम्भमें यह रिवाज़ था कि एक कोल्ह्रके चलानेमें तीन आदमियों से काम लिया जाय। एक खलीकी रोटियों को सांचे में. डालता था, दूसरा भरता था और खाली करता था और तीसरा रोटियों के कोनों को कतरता था, ठोक करता था और खलीको टंकी में पहुंचाता था। पर कुल समयके अनुभवसे यह ठीक समक्षा गया है कि तीनों ही आदमी एक साथ काम करें, जिससे कि रोटियों की दुरस्ती भी उसी समय होचे। इसके अलावा सब एक दूसरेकी मदद भी करें, इतनाही नहीं सुविधा के अनुसार दो आदिमयों से भी काम लिया जा सकता है।

हलका भार देनेके लिए भापकी कल, कोल्ह चलानेके लिए सर्जन्न तेल पहुंचाती है। कल चलनेके आरम्भमें हलका भार देनेकी आवश्यकता है। इसके उपरांत माल तैयार करनेके समय दुगना भार दिया जा सकता है। यह भार धीरे र बढ़ाया और कम किया जा सकता है। प्रतिवर्ग इंचमें ३०० से ३८०० पौंड तकका भार दिया जाता है। कोल्हुओं में इस प्रकार भार देनेका प्रबंध सभी कारखानों में होता है। प्राय: दो भार देनेके यंत्र रहते हैं, जिनमें टोंटी भो लगी होता है। इसके अलावा द्वानेवाला यंत्र लगा होता है, जिसके द्वारा तेल टोंटी-में पहुंचता रहता है। यह द्वानेवाला कुन्दा तेलको कलके किसी हिस्से में ही नहीं पहुंचता है; बिल्क उसे बेलन आदि स्थानोंके तेलको भी नष्ट होनेसे बचाता है। इस द्वाने वाले यंत्रसे तेलवेलनमें आता-जाता है। पहले ऐसी कलों में दुगना भार नहीं लगता था। उनसे जब तेल बहने लगता था, तब उसके रोकनेकी आवश्यकता पहती थी। इससे कलके चलनेमें हकावट होती थी। आजकल कारखानेवाले आवश्यकता नुसार भारका उपयोग करते हैं। तेलके बहने पर पूरा भार दिया जा सकता है।

जलके पम्प कलके चलनेमें बराबर काम देते हैं। जब तेल आवश्यकतासे अधिक आने लगता है, तब वे उसे ट'कियोंमें वापस पहुंचाते हैं। जो पम्प भापसे चलते हैं, उनके भापकी टोटियों पर कोनोमेटर लगा होता है। भापके पम्पोंके

उपयोगसे तेलके कारखानों में बहुत बचत होतो है। पम्पोंक लिए माल पहुंचानेकी टंकी मौजूद रहती है। तेल खींचनेकी टोंटी बहुत छोटी और सीधी बनी होतो है। यह टोंटी खूब जकड़कर लगानी चाहिए; कारण जरा भी ढीली लगी होनेसे हवा याहर निकलने लगेगो। टंकियों में जितना तेल जाय, वह छन कर जाना चाहिए। नया तेल तो छाननाही चाहिए। पर छाना हुआ तेल भी जब वापस लौटता हैं तब उसके फिरसे छाननेकी आवश्यकता है। टंकीके ऊपर फेममें तारकी चलनो लगाते हैं। टंकी टोंटीके नीचे रहनेसे उसमें छन २ करके तेल गिरता है। इससे कलके अंदरकी और वस्तुएं भी छनतो रहती हैं।


नीचेके चित्र २३ में बके कम्पनीके चार धुरियोंके पम्प बताया हैं। इसी शक़ळकी



चित्र-२३ बके कम्पनीके जल कलका पम्प।

कल प्रायः कारखानों में चलतो है। जब तेलके लिए भारकी आवश्यकता नहीं होती है तब पम्पके भार देनेवाले बेलन (प्लेंजर्स) सुस्तीसे काम करते हैं। उस समय वे टंकीमें केवल तेल पहुंचाते हैं। पम्पके चलनेमें जितनी ताकत लगती है, उतनीही भाप खर्च होती है। इसमें चलनेवाले "बह्व" लगे होते हैं। इन्हीं के द्वारा तेल टंकियों में पहुंचता है। जब तेलकी फिर जहरत होती है, तब "बह्व" के पहुंचानेवाले रास्तेको बंद कर देते हैं और पम्प अपनी पूर्री ताकतसे काम करना आरम्भ कर देता है। पम्पको जोर देनेवाले बेलन जो धीरे २ काम कर रहे थे, वे तेलको बढ़नेके लिए फिर भार देते हैं। टंकीमें तेल आने का रास्ता एकदम बंदकर दिया जाता है और दोनों बेलन कोल्ह्रमें तेल पहुंचानेके लिए जोरसे काम करने लगते हैं। ये धरियां अच्छे लोहेकी बनी होतो

हैं । धुरियां ८० डिग्रीके फासछेसे छगाई जाती हैं । चर्लियोंमें पहियोंके बज़ाय दूसरे पुर्जे भी लगे होते हैं। इन चर्षियोंमें पट्टियां लगी होती हैं। ये पट्टियाँ भी दोनों अव-स्थाओंमें होतो हैं, चाहे चर्षियां हाथसे चलें या भापसे। मजबूत पेकिंग होनेपर ये कलें खुब काम देती हैं। पम्पके बल्वोंको चलानेके लिए कुछ औजार और बल्व-ठक्कन हमेशा तैयार रखने चाहिएं। ऊपरका चित्र २३ की कल दो आकारकी बनती है। छोटे आकारको कल ६ फोट २ इञ्च जमीनसे ऊँची होती है। इसका वजन ३१४० पौंड है। पर इससे बड़ीका वज़न ४२२० पौंड है, जो ४ फीट ५ इञ्च जमीनसे ऊंची होतो है और ६ फीट ३ इञ्च×४ फीट ११ इञ्च स्थान छेती है। एक पम्पतीनसे ६ कोव्हुओंतकके लिए रहता है। प्रायः एक दो पम्प छः कोव्हुओंके लिए कारखानोंमें होते हैं। बड़े कारखानेके पम्य बराबर काम करते रहते हैं। फिर भी उन्हें पांच मिनटका बीच २ में अवकाश देना चाहिए। इस पम्पका मूल्य एक हजार डालर है। इस पम्पसे अनेक लाभ हैं। यह तेलको इस प्रकार रक्षित रखता है कि जो पीपे द्वारा फिर उपयोगमें आता है। इसके द्वारा भार भी स्थिर रहता है, और कोई धका नहीं लगता हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती हैं, जिससे कि ट'कियोंकी कतार और कल विगड जाय। वह कलके भारको सर्वत्र एकसां रखता है। इसमें जो चौखट लगी होती है, उससे कलके ऊपर नीचे चलनेमें हिफाजत रहती है। एंजिन कलके बेलनमें खडा चलता हैं। कल चलते समय बेलनके टोंटी खोल दी जाती हैं। इसके अलावा ढकन हर समय मौजूद रहने चाहिए। ये ढकन-बख्व कलमें तेल और पानीके रास्तेमें लगाये जाते हैं। जब द्रवका परिमाण अत्यधिक हो जाता है, तब ये ढक्कन द्वको बढनेसे रोकते हैंं; किन्तु ये तेलको भी पम्पसे टंकीमें वापस पहुंचाते हैं। जब द्रवकी फिर जरूरत होती है तब ये ढक्कन हटाकर पम्पका रास्ता खोल दिया जाता है। पानीके स्थानपर हवासे चलनेवालों भी ऐसी कलें होती हैं, पर उनका आजकल उपयोग नहीं है।



चित्र--२४ कलका पम्प।

इस पद्धतिमें एंजिनकी साइज़ और विद्युत संग्रह करनेवाली कलके वज़न पर दूरा ध्यान देना पड़ता है। प्रति वर्ग इंचमें चार हजार पौंडके भारके लिए बीस टन की कलके एंजिनका स्थान २००० × २० = ४००० = १० वर्ग इंच, या ३०. ५७ व्यास होता है। यादें इस वज़नकी कलका व्यास १० इंच हो तो उसका क्षेत्रफ ठ ९८.५ वर्ग इश्च होता है। और २००० × २० × ७८ ५ = ५१० पौंडका भार देता है। जहां पम्प भापसे चलाये जाते हैं, धहां भाप और पम्पका पिरमाण:निश्चित कर देना चाहिए। प्रत्येक भारके लिए भापका परिमाण कुछ अधिक रहना चाहिए। यदि जलका भार ४०० पौंड प्रति वर्ग इंच है, तो भापका भार १०० पौंड होता है। जलके बेलनका व्यास १॥ इंच है और क्षेत्रफल १ ७७ वर्ग इंच है तो भापके बेलनका क्षेत्रफल कमसे कम ४००० १०० × १.99 = ७० ८ वर्ग इंच होना चाहिए। कलमें उसका व्यास ६॥ इंचसे अधिक होना चाहिए; अथवा बेलन काम न दे सकेगा। साधारण अवस्थामें द्वगुने मेलकी कलोंके आकार इसप्रकार है:—

तीसी।

आकार		छः टन	बारह टन	बीस टन
फर्शकी जग { }	चौड़ाई			१३ फीट ३ इश्च
	गहराई	३ फीट ८ इञ्च	ध फीट १० इञ्च	५ कीट १० इञ्च
उ'चाई			११ फीट ३ इश्च	
्र केवल कल वज़न { भार—		१३६०० पोंड	२२१०० पौंड	
	भार—	१६१०० पौंड	<b>४२२००</b> पौंड	६७००० पोंड
कुल———		२६२०० पोंड	५५८०० पौंड	८६००० पौंड

बीस टनकी कलका मूल्य सब समान सहित २५०० डालरसे कुछ अधिक है।




## तेलका-उपयोग ।



कलोंके पीछिसे कहरूए रंगकी जो धार बहती है, वह तीसीका कचा तेल नहीं है। व्यापारिक द्रष्टिसे यह साफ तेल भो नहीं है; लेकिन इसका भी किसी अवस्था तक उपयोग होता है। विना साफ किया हुआ यह कच्चा तेल साबुन बनानेके उप-योगमें बहुत आता हैं। पर बाजारकी विकीके छिए इस तेलके ठंढे होनेपर उसे छानकर साफ कर हेना चाहिए। तेलके साफ करनेमें वैसे तो बहुत समय लगता है; लेकिन आजकलके नये साधनोंसे तीसोका तेल वडी सफाईसे—कलके चलनेके साथ २ उतने बीचमें ही साफ हो जाता है। कारखानोंमें तेल छाननेका स्थान अलग रहता है। यहां पर तेल ट'कियोंसे पहुंचता है। फिर यहांसे तेल साफ करनेवाली कलोंसे स्वच्छ होकर-भंडारकी ट'कियोंमें पहुंचता है। तदुपरांत् वह बिक्रोके लिए बाहर जाता है। रासायनिक द्रष्टिसे विशुद्ध तेलकी बाज़ारमें बहुत मांग रहती है. पर उतना अच्छा तेल भारतीय कारखाने तैयार ही नहीं करते हैं। गौरीपुरका कारखाना तीसीका तेल तैयार करनेके लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अन्य सभी कारखाने तीसीके तेलके उद्योगमें पिछड़े हुए हैं। वे जब यह देखते हैं कि अन्यान्य तेलहन महंगे हैं और तीसी सस्ती है, तब उसे साधारणहरपमें पेर डालते हैं। फिर उनके कार-खानोंमें इतनी कलोंका विशेष आयोजन नहीं होता है कि ऐसा स्वच्छ तेल तैयार कि जिससे देशकी आवश्यकता पूरी होनेके अलावा विदेशमें भी उसकी अत्यधिक मांग हो।

विशुद्ध तेलकी ही बाजारमें अत्यधिक मांग है। इस्रलिए जो कारखाने तेल साफ नहीं करते हैं, उनका तेल हलके दर्ज़ेका होता है और मूल्य भी कम होता है। तेलके साफ करनेमें परिश्रम अवश्य पड़ता है, पर वह इतना अधिक नहीं हैं कि

उसकी उपेक्षा की जाय। कोल्हुओं का तेल ट'कीमें आता है। ट'कीसे फिर उनके पीछे रक्बी हुई लकडीकी बनी हुई नादोंमें जाता है। इन नादोंसे तेल वज़न करने वाली ट'कियोंमें 'पहुंचता है। इन ट'कियोंमें वज़न करनेकी स्केल लगी होती हैं। इन ट'कियोंसे तेल फिर साफ करनेकी कलोंमें पहुंचता है। नादें लकड़ीकी बनी हुई होती हैं। ये नादें बहुत बड़ी होनी चाहिएं, जिससे कि भारी वस्तुके नीचे जमने में सुबीता हो। जिस ट कीमें कोल्हुओंसे तेल आता है, उसे कोल्हुओंकी संख्याके अनु-सार कई हिस्सोंमें बांटते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोव्ह्वका ट कीमें अलग २ खाना वना होता है। इसी ट की में छेददार छोड़ेके प्लेट भी छगे होते हैं। ये प्लेट आवश्यकता पडने पर निकाले जा सकते हैं। इस ट'कीको समय २ पर साफ करनेके लिए उसमें लोहेका एक स्कूप लगा होता है, जिससे कि तेल या नीचे जमा हुआ पदार्थ निकल जाता है। नोचेका २५ वां चित्र विजलीसे चलने वाली तेलकी कल (स्केल) का है। अंग्रे जी कारखानोंमें इसका अधिक प्रचार है। तेल कुप्पियोंमें भेजा जाता है। जब तुलने वाली तीसी कलमें पहुंच जाती है, तब उसका और आना बंद कर दिया जाता है और वर्तन गिरा दिया जाता है। इस वर्तनसे जो माल निकलता है है, वह स्केलपर लिखता चला जाता है। स्केलको चलानेके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना पडता है। निर्यात होनेवाले तेलके लिए इस कलका अवश्य उपयोग करना चाहिए। इस कलसे एकवारमें २२ से २२४ पौएड तक तेल निकलता है। इस प्रकार एक घण्टेमें १००० से ८५०० पौएड तक तेल निकलता है।




चित्र--२४--तेलकी स्केल।

यह कल ''रोज डाउंस एएड थामसन लिमिटेड'' की बनी हुई हैं। बहुतसे कार-खानोंमें लम्बी नादको कतारके रूपमें कई हिस्सोंमें बांटते हैं। कोल्हुओंसे तेल द्वारा निकलते ही पहले हिस्सेमें जाता हैं और फिर वहांसे अन्य हिस्सोंमेंसे होकर टांटोके पहली ट'कीमें गिरता है। यद्यपि यह पद्यति बहुत अच्छी है; परन्तु इसमें खर्च पड़ता है। फिर भी इस पद्यति ने कई लाभ हैं'। नांदमें जमा हुआ पदार्थ भी आसानीसे निकलता जाता है। गर्म तेलके गिरनेपर नादके सभी हिस्सोंका जमा हुआ पदार्थ उसमें मिल जाता हैं। गर्म तेल जल्दीसे साफ हो जाता है; यह ठीक नहीं है। क्योंकि तेल ढंढ़ा होनेपर ही अच्छा साफ होता है। अन्य तेलकी तरह तीसीका तेल तुरंत न छाननेपर भी खराव नहीं होता हैं; किन्तु फिर भी अच्छा माल तैयार करनेके लिए उसका तुरंत साफ होना आवश्यक है।


तेल छाननेकी कलमें कई प्लेट होते हैं जो चलते समय मिल जाते हैं। प्रत्येक प्लेटमें एक ऊंची फुल्ली होती है, इसमें एक छेद भी होता है। जब फुल्ली और छेद प्लेटके मध्यमें होते हैं, तब प्लेटोंके बीचका खाली स्थान अपना रूप बदल देता है। इसलिए इन प्लेटोंके बीचमें कपड़ा रक्खा जाता है। अच्छे पुर्जों से छेद उपयुक्त

स्थानपर बने रहते हैं । प्लेटोंके बीचके हिस्सोंमें केनवास लगाया जाता है ; लेकिन फुल्लोका छेद सब हिस्सोंमें बराबर तेल भेजनेकी एक नली रखता हैं। इस नलीमें तेल भरकर रक्खा जाता है। भार देनेसे तेल नलीमें बना रहता है और पीछेसे प्लेटोंमें पहुंचता है। यह भार कपड़ेको नष्ट नहीं करता है। पम्पकी विद्य त टोंटीमें ढक्कन लगानेसे भार बराबर रहता है। ये कपड़ेके बोरे दुगने मोटे भी बनाये जाते हैं। कुछ भी हो, नीचेका हिस्सा बोरोमें रक्खा जाता है, और जब तेलका बहना रुक जाता है तब बोरे घोकर सुखाये जाते हैं। शोरे आदिसे ये बोरे अच्छी तरहसे घुलते हैं। यह कपड़ा सूती होता है और उसका आकार और बुनावट आदि आव-श्यकतानुसार रक्खी जाती है। फिर भी यह कपड़ा भार सहनेके लिए मजबूत और महीन बुना हुआ होना चोहिए। इस कपड़ेपर जो तेल जम जाता हैं, वह कुछ क्षणतक अधिक भाप देनेसे निकल जाता है। किसी हिस्सेका कपड़ा छाननेके अवसर पर ही फट जानेसे उस हिस्सेको साफ करनेके लिए उसका सामान निकाल लेना चाहिए। स्विच-काग लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें वैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें वैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें बैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे थेरा प्रेटोंके बीचमें २६ वें चित्रकी चौखट लगानेसे और भी




चित्र--२६ छाननेवाले कलकी फेर्म।

बढ़ जाती है। जब इन फे, मोंसे काम लिया जाता है, तब कपड़ा एक पर्तका लगाया




चित्र-१७ चौकोन प्लेटकी-साफ करनेकी कल ।

जाता है। एक २ पर्त चौखटके दोनों ओर होता है। फिर बोरोंको जहरत नहीं रहती है। चित्र २७ में छाननेकी कल बताई गयी है। चित्र २८ इस कलका प्लेट है। इस प्लेटके बायीं ओरके कोनेमें खुली हुई फुली है। चित्र २८ और २६ में मिन्न २ प्रकारके प्लेट और फेर्में बतायो गयी हैं। ये प्लेट लकड़ीके भी बनते हैं; लेकिन सबसे अच्छे कलसे तैयार हुए धातु के होते हैं।




चित्र-- २८ साफ करनेकी कलका प्लेट।



चित्र-- २६ प्लेट ग्रौर फ्रेमें।

साफ करनेकी कलोंके ये मिन्न २ हिस्से हैं। नीचेके चित्रमें साफ करनेकी कल पूर्ण रूपसे बतायी गयी है। इस चित्रमें बायीं ओर जो ट'की है, उसमें कोल्हुओंसे तेल आता है। यहांसे तेल फिर साफ करनेकी कलमें जाता है। इससे जुड़े हुए बीचके हिस्सेसे भाप रोकी जाती है। इस कलमें दोहरी नली लगी होती है। चौड़ी नली तेलके साफ करनेके लिए होती है। यहांसे तेल बड़ी ट'कीमें पहुंचता है। दूसरी नलीसे कोल्हुओंका साफ स्वच्छ किया हुआ पदार्थ आता है, जो बायों ओर की ट'कीमें वापस पहुंचता है।



चित्र-३० साफ करनेकी कलका पूर्ण रूप।

यदि कलें कुछ दिन तक नहीं चलाई जांय तो कपड़े विलक्कल सूखकर कड़े हो जायं और तब उनसे तेल छानना किन हो जाता है। इसलिए कलोंके तेलसे मरकर तेल वहानेवाली टोटियोंको वन्द रखते हैं। इसलिए कपडे निकाल कर घो डालने चाहिएं, जिससे कि वे सूखकरे कड़े न होवें। मिश्रित तेलको शुद्ध करनेके लिए कागज़का उपयोग किया जाता है। हरएक हिस्सेमें कागज लगाकर तेल लाना, जा सकता है। पर इस समय भार हलका रखना चाहिए। फेरनहीटकी ७० डिग्रीमें जो तेल साफ किया जाता है, घह बाजारकी विकींके लिए उपयुक्त होता है। छाननेवाली कलोंके लिए पम्प या तो भापसे चलाये जा सकते हैं अथवा पिट्टियोंसे भी खींचे जा सकते हैं। भापसे चलनेवाली कलको २६ वे चित्रमें बताया गया है। भापसे कलचलोंके प्लेट १८ इश्चित हैं। इस कलके पम्प बहुत अच्छे होने चाहिएं। छाननेवाली कलोंके प्लेट १८ इश्चित हैं। इस कलके पम्प बहुत अच्छे होने चाहिएं। छाननेवाली कलोंके प्लेट १८ इश्चित हैं। इस कलके पम्प बहुत अच्छे होने चाहिएं। छाननेवाली कलोंके प्लेट १८ इश्चित हैं इश्च तक न्यासके होते हैं। १२ कोल्हुओंकी मिलमें कच्चे माल तैयार करनेके लिए ३२ इश्चके २६ प्लेट और ३० इश्चके २४ प्लेटोंकी आवश्यकता होती हैं। पर ४३ कोल्हुओंकी मिल जो साफ तेल निकालती है और जिसमें साफ करनेकी ५ कले हैं, उसमें प्लेट इसप्रकार हो सकते हैं:—

दो—५० प्लेट, ३२ इश्च चौकोन दो—५० त्लेट, ३० इश्च चौकोन एक ३६ प्लेट, ३० इश्च चौकोन

अस्तु, कलोंके प्रत्येक हिस्सेमें धीरे २ जी तेल एकत्र होता है, उसे समय २ पर निकालते रहना चाहिए। यद्यपि यह तेल स्वच्छ नहीं होता है, फिर भी बाजारमें उसकी थोड़ी बहुत मांग रहती है। साफ किये हुए तेलकी बाज़ारमें तुरंत मांग न हो तो उसे भंडारकी टंकीमें पम्पके ज़र्येसे पहुंचाया जा सकता है। भंडारकी टंकीमें तेल बाजारकी अवस्था पर रहता है। भएडारमें अधिकसे अधिक तेल रहनेमें अनेक लाभ हैं। जब तीसी या तेलका बाजार विपरीत अवस्थामें होता है या मजदूरोंकी कठिनाईसे कारखाना बन्द करना पड़ता हैं तो भएडारका तेल कारखानेके ब्राहकोंको बनाये रखता हैं। दूरा बड़ी तोसी पेरने वाछे कछोंमें ३५००० बुशल तीसी प्रतिदिन पेरी जा सकती है। इस प्रकार टंकीमें ३० लाखसे ४३ लाख टन तक तेल तैयार हो सकता है। मुनाफ्के व्यवसायके लिए टंकीमें सदैव तेल बनाये रखनेमें लाभ है। इस टंकीमें तेल बड़ी सावधानीसे रक्खा जाता है। टंकीमें तेल बहुत आहिस्तेसे हल्के तापकममें पहुंचाया जाता है। उसमें साफ हवा पहुंचानेके अळावा मिट्टी वगैरः न पहंचे इसका पूर्ण प्रबंध किया जाता है। निर्यात होनेवाला तेल पीरोंमें भरकर तैयार रखते हैं। ये पीपे ऊपरकी साफ दालानमें रबखे जा सकते हैं। पीपोंका मुंह अच्छी तरहसे बन्द होना चाहिए। इसके अलावा एक और टंकी रक्षी जा सकती हैं. जिसमें बाजारसे वापस आया हुआ तेल और पीपोंमें अच्छी तरहसे न भरने पर वापस निकला हुआ तेल रक्खा जा सकता है। पोपेमें तेल भरनेवाले स्थानमें तेलके तोलनेकी स्केल लगी रहनी चाहिए। प्रत्येक पेकिंग किये हुए पीपेका बड़ी सावधानीसे वजन होना चाहिए। निर्यात होनेवाले तेलका ठीक वजन और भो आवश्यक है। ये स्केलें बड़ी सी बड़ी होनी चाहिएं ; क्योंकि उन्हें प्रायः भारी वज़न तोलना पड़ता है। टंकीमें मापकी स्केल बड़ी मज़बूतीसे लगानी चाहिए। कार-खानेसे बाहर देश और विदेशके छिए तेल कई प्रकारके पीपोंमें भूरकर भेजा जा सकता है। कैन-पीपेमें निर्यातके लिए अत्यंत शुद्ध तेल भरा जा सकता है। प्रत्येक कैन-पीपेमें पांचसे दश गेलन तक तेल आता है। आजकल इन्हीं पीपोंसे विदेशमें ्अधिक तेल जाता है। इनके मुंहपर स्क्रूलगाया जा सकता है। इन पीपोंका

पेकिंग खूब मजबूत होना चाहिए। टेंक-बेगनोंमें तेल देशकी विक्रीके लिए भरा जाता है। बेरल—गीपे तेल रखनेके लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये बेलन पीपे लकड़ीके बने हुए होते हैं। विदेशोंमें लकड़ीके अभावसे ये पीपे बड़े महंगे पड़ते हैं; परन्तु इस देशमें बड़े फायदेसे तैयार हो सकते हैं। इन पीपोंको हमेशा रंगते रहना चाहिए। अच्छे पीपोंमें बहुत कम तेल खूखता है। इस प्रकारसे नष्ट हुए तेलका—कारखाने या व्यापारी—दोनोंमेंसे किसे नुक्सान उठाना पड़ता है, यह व्यापारकी बात है। बहुत गर्म तेल पीपोंमें भरनेसे बहने लगता है। तेलके पीपोंको घाममें न लोड़ देना चाहिए। निर्यात होनेवाले पीपोंको बन्दरगाहकी घामसे भी बचाना चाहिए। बाजारके पीपोंको थोड़े ही प्रवन्थसे घाम और गर्दसे बचाया जा सकता है। कारखानेके लिए तेलसे चलनेवाली एक द्रांस गोर्ट गाड़ी रखनेमें बड़ा सुवीता है। गाड़ीमें रखनेके पहले पीपे अच्छी तरहसे देख लेने चाहिए। जिन पीपोंमें कुल भी खराबृी हो, उन्हें तुरन्त निकाल देना चाहिए। गाड़ीमें सब तेल तुल कर जाता है।


+ + + + + +

इस तेरके प्रकरणमें विको होनेवाछे तेलके साथ हो खलीकी रोटियोंके विषय-में भी विचार करना आवश्यक है। इन रोटियोंको विदेशो वाजारोंमें अच्छी मांग है। प्रत्येक बुशल तीसीसे ३६ से ३८ पोंड वज़न तककी रोटियाँ तैयार होती हैं। इस प्रकार ५६ बुगल तोसीसे एक टनसे कम खलीकी रोटियाँ तैयार नहीं होती हैं। इन रोटियोंके तैयार करनेकी सब बातोंका हम वर्णन कर आये हैं। चटाइयोंकी कलोंके द्वारा रोटियां पेंकिंग करने वाली कलमें पहुंचाई जाती हैं। रोटियां अच्छी बनाये रखनेके लिए उनका पेकिंग अवश्य होना चाहिए। इस पेकिंगमें जो खर्च पड़ता है, वह मालके अच्छा बना रहने पर कई गुना लाभ सहित वापस मिलता है। यदि पेकिंग-करनेवाली रोटी काटनेवाली कलसे जुड़ी हुई लगी हो तब तो ठीक ही हैं। अन्यथा कमरेसे रोटियाँ ठेलेमें भर कर ले जायी जाती हैं। यह ठेला बाजारका खुला साधारण ठेला नहीं; बल्कि ३१ नम्बरके चित्रकी तरह होना चाहिए।




चित्र-३१ रोटियां ले जानेका ठेला

पहले रोटियां द्वाथते पेकिंग की जाती थीं। पर उसमें बहुत समय और खर्च पड़ता था। इसके अलावा रोटियां भी टूट जाती थीं। इसिलए स्वयं पेकिंग करवाली कलका कारखानों में व्यवहार होने लगा है। वैसे तों ये कलें अब कई प्रकारकी बनी हैं; परन्तु उनमें दो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नीचे चित्र ३२ में प्रांसकी बनी हुई एक कल है। यह कल प्रेंच आइल मिल मशीनरी कम्पनीकी बनी हुई हैं।



चित्र-३२ रोटियां पेविंग करनेवी वल।

यह कल २६ फीट  $\times$  ६ इश्च $\times$ २ फीट ६ इश्चका स्थान लेती है और एक एक घण्टे में नौ टन माल तैयार करती है। इसका वज़न १३०० पौंड है। यह कल भो पानीके बलसे चलनेवाली पद्यतिसे चलाई जा सकतो है। इस कलके चार ,िहस्से होते हैं। जिस थैलीमें रोटी भारी जाती है, उसे 'बैग होल्डर" स्थान पर रखनेके उपरांत कल चलाई जाती है। टेबलपर अवशेष रोटियां रक्खी रहती हैं। इस कलसे ज्यादासे ज्यादा रोटियां बोरोंमें रक्खी जा सकती हैं। परन्तु इस कलसे टूटे हुए टुकड़े नहीं भरे जा सकते हैं। इसके लिए एक दूसरी ही कल होती है, जिसे चित्र ३३में बताया गया है।



चित्र-३३-फांसको बनी हुई खलीकी रोटियां काटने त्रौर पैकिंग करनेको कल।

इन कलोंको एक आदमी और दो लड़के अच्छी तरहसे चला सकते हैं और दश घण्टेमें ३५० पौंडके बोरे आसानीसे भरे जा सकते हैं।

बके कम्पनीकी पेकिंग करनेकी कल जलको ताकतसे चलती है। इस कलसे भी बोरोंमें रोटियां आसानीसे भरी जा सकती हैं। रोटियोंके पेकिंग होनेपर बोरों-का खुला मुंह सीं दिया जाता है। बोरे देखनेमें बड़े मजबूत होने चाहिए और उनकी सींवन भी पुख्ता होनो चाहिए; क्योंकि विदेशी श्राहक अच्छे पैकिंगका माल सदैव खरीदते हैं। वे चीनीके बोरोंमें भी माल भरते हैं। भारतवर्षमें बोरोंकी कमी नहीं हैं। केवल भारतवर्षसे ही समस्त विदेशोंके कारखानोंमें बोरे जाते हैं। चीनी वगैरः भरनेके काममें लागे हुए बोरे खराव नहीं होते हैं। उनमें माल अच्छी तरहसे भरा जा सकता है। पर यह ध्यानमें रहे कि उनमें छेद वगैरः न होवें। वोरोंका आकार रोटि-योंके अनुसार होता है। बड़े कारखानोंमें प्रायः इस प्रकारके बोरे रक्खे जाते हैं:—

•	बोरोंका आकार—	रोटीका आकार
<u> </u>	३१×५१ इ'च—	१२-१॥×३३ १॥ इ <sup>•</sup> च
₹—	३१ × ५० इ'च—	१३×३४ इंच
3	२६×४८ इ <sup>.</sup> च—	१२×३२ इंच

३ इश्चसे ५ तक—इस आकारमें कुछ स्थान तो मुंहके सोनेमें चला जाता है। उपयोगमें आये हुए बोरे २८ से २६ इश्च चौड़े और ४८ इश्च तक लम्बे होते हैं। बोरोंका आकार कारखानेवाले अपनी सुधियानुसार रख सकते हैं। छोटे आकारके बोरे भी रक्षे जा सकते हैं। भारतवर्षसे जो खलीकी रोटियां विदेश भेजी जातो हैं, उनसे यह पता नहीं चलता है कि उनमें कितने चीनीके हैं। इन रोटियोंकी विदेशमें अच्छी मांग हैं। जहां युद्धके पूर्व १३८ लावका माल विदेशमें जाता था, वहां पिछले तीन वर्षमें बहुत अधिक जाने लगा है:—

१६२२—२३।	१६२३—२४।	१६२४ —२५
लाब रुपए,	ळाख रुपए,	लाख रूपए
१७३	१७८	१६ं२

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें खळीको रोटियां वहुतायतसे तैयार होती हैं। अमेरिका में जो माल तैयार होता है, उसके बीस प्रति सैकड़ा की वहीं पर खपत है। वाकीका माल योरप और वेष्ट इण्डोजमें जाता है। अमेरिकाके कारखाने रोटियां कुचलकर उनका फिर तेल निकाल लेते हैं। इसलिए वहांकी रोटियोंमें वहुत कम तेल होता है। अमेरिका की रोटियोंमें थ से 9 प्रति सैकड़ा तेल होता है। पर अन्य देशोंकी रोटियोंमें बीस प्रतिसेकड़ा तक तेल होता है। इस विषयमें अमेरिकाके कुछ विशेशज्ञोंकी यह राय है कि ६ प्रति सैकड़ासे अधिक तेल रोटियोंमें नहीं होना चाहिए। अमेरिकन रूपक इन रोटियोंका अब बहुत उपयोग करने लगे हैं। वहाँ इन रोटियोंका मृत्य कुछ थोड़ा नहीं है। पहले १५ डालरसे २५ डालर प्रति टनका भाव था। पर आजकल ८५ डालर प्रति

	,	1	
विवरण			
१—तेलकी पैदावार सेर या	Augmentures to complete the text to	agendation of the second	ggant qualifornite de Northe
पौंडमें ।			
२— रोटियोंमें तेल प्रति सैकड़ा।			
३—तीसीमें तेल प्रति सैकड़ा।			
ध—तीसीकी श्र <sup>े</sup> णी।			
५—प्रति सैकड़ा मिलावट		·	
६—माल लानेमें प्रति सैकड़ा	,	,	
कमी।			
प्रत्येक बेलनमें प्रति दिन			
रक्बी जानेवाली तोस्रोका			
वज़न।			
यंत्र द्वारा तैयार हुआ माल-			
सेर या पौर्डमें			
कारखानेका तापकम ।			
रोटिपोंका वज़न-प्रति वर्ग			[
इश्च (१६ $ imes$ १८ $ imes$ १६) -काभार			
'रोटियोंको कटाई।			
कलोंमें भार प्रति वर्ग इञ्च।			
रोटियोंका वज़न पौएडमें।			
प्रोमकी चौड़ाई।			
<b>प्रोमकी सम्बा</b> ई			
कलका व्यास			
	e 4	1	

रोंटियोंके वज़न और उनको तैयारीका तेलके तैयार करनेपर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव ऐसा नहीं है कि तेल तैयार करनेमें वाधा पड़े। बड़ी रोटियोंसे ्र तेलकी पैदावारमें कुछ क्षति हो सकती है; पर अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि यदि साव- धानीसे काम लिया जाय तेलकी पैदावारमें कोई धका नहीं पहुंचता है। तीसीमें तेलका परिमाण विदित होनेसे रोटियोंके तेलके परिमाणका अनुमान आसानीसे निकाला जा सकता है। नीचेका विवरण इस विषयमें कुछ सहायता दे सकता है:—

प्रतिबुशल तीसीसे तैयार होनेवाला तेल ( बीज और खलीकी रोटियोंकी जांच ) एक बुशल तीसी = ५६ पौंड कोई नुक्सान नहीं। गेलन तेल = ७।१-२ पौंड

तीसीमें तेलका प्रति सैकड़ा भौसत	३४	३५	Mar.	રૂહ	३८	38
रोटीकी जांच (प्रति सैकड़ा)						
१	२. ४६	ર. ५६	२. ६५	२. ७२	२. ८०	ર. ૮૭
११-१।२	ર. ૪૭	<b>ર. ५</b> ୫	<b>ર. દ્વર</b>	၁, င်္ဂ ဧ	२, ७७	<b>ર. ૮</b> ૪
<b>ર</b>	२ ४४	२ ५२	२ ५६	ર. ६૭	२ ७५	२. ८३
२।१-२	<b>ર.</b>	२ ४६	<b>ર. ५</b> ૬	।   २. ६ं४ 	<b>ર. ૭ર</b>	२. ८०
3	२. ३६	ર. ૪૭	२. ५३	२. है १	<b>ર</b> . દ્દ	ર. ૭૭
8	२. ३४	२ ४३	<b>ર</b> . ૪૬	ર. ५૭	<b>ર. દ્દે</b> છ	२, ७१
4	२. २८	२. ३८	<b>ર. ઇ</b> ક	<b>ર</b> . ५३	२. ६६	२. ६८
É	२. २३	२. ३३	२. ३८	ર ૪૭	<b>ર.</b>	२, ६२
9	२. १८	२. २८	२ ३४	<b>ર. </b>	3,40	<b>ર. ५</b> ૭

नोट-प्रत्येक एक प्रति सैकड़ा तीसीके दानों में ६० पौंड पैदाबार बढ़ती है। श्रीर प्रत्येक खलीकी रोटी में १ प्रति सैकड़ा तेलके लिए ३० पौंड पैदाबार घटती है।

उपरोक्त अंकपूर्ण प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं; क्योंकि तीसी व खलीमें नमी और तीसीमें मिलावटभादि कई कारणोंसे पदावार निश्चित नहीं वताई जा सकती है। तीसी की पिराई ख्व अच्छो होनी चाहिए। इसिलिए नई २ कलोंका उपयोग सर्वथा वांछनीय है। तीसी पेरनेवालोंको तेलकी पैदावारके सम्बन्धीको सब वातें हर समय मालूम रहनी चाहिए। संसारकी मिन्न २ प्रकारकी तीसीमें कलकत्ते की तीसो सर्वत्र प्रसिद्ध है। कारण ; कलकत्ते की ही तीसी ऐसी है, जो सारे संसारमें अधिक तेलके लिए प्रसिद्ध है। दूसरे देशके कारखाने कलकत्ते की तीसीका मार्ग व्यय उठाकर भी अपने देशको तीसीकी अपेक्षा तेलकी पैदावारमें नफ़ा उठाते हैं। प्रत्येक कारखानेमें तेल, खलीकी रोटी, और तीसीका विवरण प्रतिदिन तैयार होना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ानेमें बड़ी सुविधा प्राप्त होती है। यह विवरण इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:—

तेल, खली और तोसीका विवरण। संख्या तैयार हुआ तेल सेर या पौएडमें। तैयार हुई रोटी सेर या पौर्डमें। ३ रोटियों में (दिनमें ) प्रति सैकडा तेल । रोटियोंमें ( रातमें ) प्रति सैकडा तेल । रोटियोंनें ( औसत ) प्रति सैकड़ा तेल । रोटियोंमें पानी प्रति सैकडा। मिलावट—प्रति सैकडा। ८ साफ दाने -प्रति सैकडा। खाद्में तेल-प्रति सैकडा। साफ तीसीमें तेल-प्रति सौकडा। खादमें तेल-सेर या पौएडमें। १२ ं साफ तीसीमें तेल—सेर या पौएडमें। कुचलनेपर दानोंमें तेल--सेर या पौएडमें प्रति सौकडा—दानोंके आधारपर खलीमें तेल। काल्पनिक द्रष्टिसे पैदावार—सेर या पौएडमें। वास्तविक पैदावार—सेर या पौएडमें। जोड—सेर या पौएडमें। बाकी-सेर या पौरडमें। १७ भार देनेके समयकी अवधि मिनटमें।

्तीसीकी किस्म **।** 

इतनी जानकारीके अलावा कलोंके उपयोग और कारखाने चलानेके समयपर भी ध्यान देना पड़ता है। इन सब कारणोंका भी तेल और खलीकी रोटियोंकी पैदावार पर सहसा असर पड़ता है। इसके उपरान्त इस उद्योगमें छीजनपर भी बिना ध्यान दिये काम नहीं चछता है। कितनी तीसी पेरी जाती है, उससे कितना तेल और रोटियाँ तैयार होती हैं, और इन दोनोंके बीचमें कितनी छीजन निकल जाती है,—उसका इस उद्योगके विदोशज्ञोंने बड़ी खुबीसे विचार किया है। यदि • १०००० पौंड खाद सहित तीसी पेरी जाय तो उतना तेल और रोटियां तैयार नहीं होती हैं। इन दोनोंका अन्तर ही तो छोंजन है। अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि पेरनेवाली तोसीमें एकसे चार प्रति सैकड़ा तक छींजन जाती हैं। इस छींजन निकलनेके कारण ढूंढकर दूर करने चाहिएं। अक्सर यह पैदावारमें कमीके कारण होती है। तोसीके दानोंमें नमी होनेले अवश्य छीजन निकलती है। इसलिए दानोंमें जितनो नमी होगी, उतना ही कारखानोंको छींजनके द्वारा नुक्सान होगा। सुखे दानोंमें अधिकसे अधिक तेल निकलता है। पर इन दानोंके पेरनेमें कुछ कठिनाई पड़ती है। इसीलिए कारखानेवालोंको दानोंमें नमी देनी पड़ती है। नये दानोंसे जितनी आसानीसे अच्छा माल तैयार होता है, उतना सूखे दानोंसे नहीं। इस त्रुटिको दूर करनेका एक उपाय यह सांचा गया है कि खळीकी रोटियोंमें नमी बढ़ायी जाय। नमोदार हवामें तोलनेसे रोटियोंमें अधिक वजन होता है। इसलिए कारलानेवालोंको रोटियोंके वज़नपर प्रतिद्नि ध्यान देना चाहिए।

#### कलें

बीमा विविध] खर्च व्यवस्थापक

कर दुरस्ती पहरेदार

रोशनी कलोंकी चटाइयां छाननेका कपड़ा
द्कर खर्च कलोंका कपड़ा छाननेका कपड़ा

# विद्युत

ई धन

आग देनेवाला

बांइलर और

जल

सहायकगण

ए जिनकी दुरस्ती

इञ्जोनियर

कोयला और राख

करनेवाला

निकालनेवाला

# मजदूर विभाग।

कल चलानेवाले

चंखीं चळानेवाछे

बेलन घुमानेवाले

कतरनेवाले

कपड़ा सीनेवाले

संदूकमें माल रखनेवाले

साफ करनेवाले

बाहर माल ले जानेवाले

द्याने साफ करनेवाले

कलमें माल निकानेवाले

विविध

#### अन्य

पेकिङ करनेवाले

तेल गर्म करने और साफ करनेवाले

रोटियों पेरनेवाले

अत्यन्त विशुद्ध तेलसाफ करनेवाले

भरनेवाले

मरनवाल पीपे मरनेवाले

बोरे भरनेवाले

सुखानेवाले

साफ तेल पहुंचानेवाले

माल ढोनेवाले

विविध

उपरोक्त सूचीमें — विविधमें कई आदमियों की संख्या समक्कती चाहिए। इस प्रकार तीन हिस्सों प्रत्येक श्रेणीके खर्चका हिसाब रखना व्यापारिक दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। औद्योगिक दृष्टिसे वास्तविक तैयार हुए मालके परिमाण पर खर्च- निरधारित किया जा सकता है। तेलके प्रायः सभी कारखानेवाल यह हिसाब संचालकों की जानकारी के लिए हर समय: ठीक रखते हैं। कारण, इन्हीं अनेक प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखनेसे कारखाने फायदेसे चलाये जा सकते हैं। इसके अलावा

तेल भेजनेके खर्चपर भी कारखानेवालोंको ध्यान देना पड़ता है। तेलका भाव नियत करते समय विदेश भेजनेवाले तेलपर तो अवश्य ही विचार करना पड़ता है। विक्रीके स्थान तक तेल पहुंचानेके खर्चका तेलके मृत्यपर अवश्य प्रभाव पड़ता है। इन सब खर्चों के ओसतपर ही तेलका मृत्य नियत किया जाता है। जिस मालका किराया नहीं देना पड़ता है उसका हिसाब अलगही रखना चाहिए। इतना ही नहीं उसके मृत्यमें भी अन्तर होता है। तदुपरांत् कारखानेवालोंको प्रतिदिन मालकी तैयारीमें बचत करनेके लिए निम्नलिखत बातोंपर भी ध्यान देना पड़ता है:—

- (१) दाने पेरे गये—प्रास वज़न।
- (२) दानोंमें मिलावर-प्रति सौकड़ा।
- (३) दाने पेरे गये—असली वज़न।
- ( ४ ) तेल तैयार हुआ—गेलनके भापमें ।
- (५) खळीकी रोटियां—सेर या पौंडमें।
- ( É ) रोटियोंमें तेलका प्रति सौकडा औसत ।
- ( ७ ) कोयला जला—सेर या पौंडमें।
- (८) मजदूरोंको संख्या।
- ( ६ ) तेलकी पैदावार।
- (१०) प्रति सेर या पौंड तेलके लिए खर्च।
- (११) प्रति सेर या पौंड तेलके लिए—कोयलेका खर्च।

इन अंकोंके द्वारा दिवारमें अनेक प्रकारके फायदे सोवे जा सकते हैं। कोयछेका स्टाक सस्ते भावमें खरीद कर रक्खा जाता हैं। इसके साथही तीसोके स्टाक पर तो कारखानेवाछोंको सारा ध्यान देना पड़ता है। प्रदावारमें नफेको सारी बाते सस्ती तीसी खरीदनेपर है। तीसोकी दर चढ़ जानेसे वहुतसे कारखाने नुक्सान उठाते हैं। जो कारखाने मौकेसे तीसो नहीं खरीदते हैं, उन्हें अपने दरवाज़े किसो न किसी समय जब्दीसे बंद करने पड़ते हैं। सद्दे के कारण तीसीका बाजार भाव बड़ी मुश्किछसे कारखानेवाछोंका मार्ड खरीदनेका अवसर प्रदान करता हैं। इसिछए कारखानेवाछ सस्ते भाव में तीसी खरीद कर उसका स्टाक कारखानेमें सदेव मौजूद रखते हैं।

+ + + + + +

अन्य तेळोंकी अपेक्षा रासायनिक द्रष्टिसे तीसीके तेळका समस्त संसारमें सबसे अधिक उपयोग है। रासायनिक दृष्टिसे तेल तैयार करनेके बहुत थोड़े कारखाने हैं। इस ओर अभीतक भारतीय उद्योग प्रेमियोंका वास्तविक ध्यान ही नहीं गया हैं। तीसीका तेल प्लास्टरके सुखानेके उपयोगमें बहुत आता है। इसके अलावा रंग दैनेमें तो तीसीके तेलका सबसे अधिक उपयोग है। इसमें सभी रंगके तत्व मौजूद हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि कचा तेल इस उद्योगमें काम नहीं दे सकता है। यह तेल ४०० फरनहीट तापक्रम तक गर्म किया जाता है इस समय तेलमेंसे सफेद बादल कीसी हवा निकलती हैं। इस तेलकी जांच कई प्रकारसे की जाती है। रंग देखकर, चलकर, सुंघकर, परखकर रंगनेवाली वस्तुमें मिलानेपर रंग देखकर, वजन लेकर और तापक्रम आदि देखकर परीक्षा की जाती हैं। तैंयार हुए तेलका रंग विशुद्ध ते उन्ने रंगसे मिलाया जाता है। तीसीके तेलमेंद्सरे २ तेल भी मिलाते हैं, जो मिश्रण रासायनिक कियासे भली भांति जाना जा सकता है। कच्चे तेलमें नमक या दूसरी वस्तुएं डालकर गर्म तेल तैयार किया जाता है। इसके अलावा कई कारखाने वैज्ञानिकोंकी सहायतासे और भी कई वस्तुएं मिलाकर गर्म तेल तैयार करते हैं। पर आजकल बहुतसे कारखानोंमें जो गर्म किया हुआ उबला तेल तैयार होता है,—कच्चे तेलमें चारसे आठ प्रति सैकड़ा तक---खींचा हुआ सुखानेका द्रव अर्थात् धातु सहित नमकका द्रव धोलकर मिलाने-से तैयार होता हैं। पहले तेलको अच्छी तरहसे गर्मकर उसकी नमी दूर करते हैं। फिर उसमें पहलेसे खींचा हुआ सुखानेवाला द्रव मिलाया जाता है। उवालनेवाली टंकीमें तेल भापसे गर्म किया जाता है। एक टंकीमें १००० गेलन तक तेल गर्म हो सकता है। गर्म होनेवाला तेलको सुखानेवाले द्वको मिलानेके उपरांत कुछ समयतक गर्म बना रहने देते हैं। जितना अधिक तापक्रम तेलका होता है, उतनाही अधिक वह काला होता है। जिस तेलमें अधिक आक्सजन होता है; वह अत्यन्त उपयोगी होता है। बहुत दिनोंतक तेल संग्रह रहनेसे आक्सजन टंकी में खूब प्रवेश करता है।

कारखानेवाळे तेळमें सुखानेका गुण पैदा करनेके लिए अधिक द्रव डालते हैं। में गनीज डाक्साइड और लाल शीशा भी उपयोगमें आता है। मैगनीज और शीशा दोनोंका मिश्रण भी मिलाया जा सकता है। चूना मिलानेसे तेलमें सुखानेकी शक्ति बढ़ जाती है। जस्ता और शोशेके सलफेट सुखानेमें बड़ी खूबी रखते हैं। साधारणतः बाजारमें लोग काला लाल रंगका तेल पसंद करते हैं।

मेगनीज डाइसाइडका प्रयोग ३५० गेलन तेलके लिए-दौ सौ गेलन कच्चे तेलको २५० तापक्रम तक गर्म करते हैं। इस तापक्रममें १४० पौंड मेगनीज डाक्साइड मिलाते हैं। मेगनीज डालनेपर तेलको खुव हिलाते हैं। तब इस तेलमें फाग उठते हैं; पर वे कुछ समय उपरांत शान्त हो जाते हैं। तदुपराँत १६०गेलन कच्चा तेल मिलाया जाता है। इस मिश्रणको ५३५ तापकमतक गर्म किया जाता है। सुखानेवाले द्रवको भी एक घण्टे तक ५२५ तापक्रम तक रखना चाहिए। एक हिस्सेका माल तैयार करनेके लिए आठ घण्टे लगते हैं। कच्चा तेल इतना गर्म कर मिलाना चाहिए कि उसमें नमीके कोई चिन्ह न रहें; सुलानेवाला द्रव खूव गरम कर लेना चाहिए। २०० तापका फेरनहोटसे कम गर्जोमें कमो उसे तेलमें नहीं मिलाना चाहिए। इस सुखानेवाले द्वको तेलमें तबभी मिलाना चाहिए, जब कि कच्चे तेलका तापक्रम २५० तकका हो। इससे भी अधिक तापक्रम बढाया जा सकता है। लेकिन २७५ ताप-कम अनावश्यक है। तेलमें द्रवको प्रायः १४ मिनट तक अच्छो तरहसे मिलाना चाहिए। इसके बाद भाप देना बंद करना चाहिए। अधिक भाप देनेसे रंग हलका हो जाता है। ६५ अंश कच्चे तेलपें ५ अंश मेगनीज डाकसाइड मिलाया जाता है। यदि इतनेसे गर्म तेल बाजारमें विकने लायक काला तैयार नहीं तो एक दो अंश डाक्खाइड और मिळाया जा सकता है। तेलको न तो अत्यंत तेज़ीसे गर्म करना चाहिए, और न बहुत धीरेसे। जो रंग पेटिंग-रंगाई आदिके काममें आता है, उसे खुब साफ करना पड़ता है। वार्निशके छिए तेछ उसके रंगके अनुसार साफ किया हुआ और गैर साफ किया हुआ दोनों प्रकारसे उपयोगमें आता है। किन्त उसमें ट्रटनेवाले भागके अंश निकाल दिये जाते हैं। कलका ठंढा कचा तेल वार्निश के लिए सबसे उत्तम है। कारण ज़ब वह कलसे निकलता है, तब उसमें टूटनेके कोई तत्व पैदा नहीं होते हैं। उस समय वह आसानांसे केवछ गर्मी देकर साह किया जा सकता हैं। विदेशोंमें कलक्ते की तेलकी मांग है पर उसमें टूटनेवाले अंश होनेके कारण अमेरिकन तैलकी अपेक्षा बड़े कामोंके लिए कम मांग रहतो है। कलकत्ते के कच्चे तेलका विदेशी ब्राहक इस दृष्टिते बहुत कम उपयोग करते हैं। कलकत्ते की े तेलको मांग विदेशमें केवल इस कारणसे होती है, कि वह अधिक पुराना होता है।

कलकत्ते का तेल वाहर दोसे पांच वर्ष तकका पुराना विकता हैं। पुराने तेलसे टूटने वाले अंश स्वयं निकल जाते हैं। इस प्रकार विदेशमें विकनेवाला कलकत्तेका सब पुराना तेल होता है। इस दृष्टिसे कलकत्तेके तेलकी अवभी विदेशमें अच्छी मांग है और वह उन्नी दरमें विकता है। साफ किया तेल गर्मतेलसे मिन्न होता है। साफ तेलका रंग हलका होता हैं। उसमें टूटने वाले अंश नहीं होते हैं। इस तेलका वार्निशके लिए उपयोग नहीं होता है। केवल धूपमें तेल रक्तेसे इतना अच्छा अपने आप साफ हो जाता है, ज़ितना कि किसी भी रासायनिक कियासे नहीं हो सकता है। तेलकी वारीक पर्तको घाम दो घण्टेमें साफ कर देती है। व्यापारिक दृष्टिसे इस प्रकार तेल साफ होनेमें दो सप्ताह लगते हैं।

भारतवर्षमें यह प्रयोग किसी प्रकार भी कठिनाई नहीं पैदा करनेवाला है। अमेरिका और योरपके कारखानों में स्थानाभावके कारण घामका अभाव होने से भले ही
कठिनाई पैदा होती हो। हवासे भी तेल साफ हो सकता है। पर उससे आधाही
साफ हो सकता है। विजलीकी हवासे भी विदेशी कारखाने तेल साफ करते हैं।
साफ करने पर भी तेलके तत्वों में कच्चे तेलकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं पड़ता है।
जो तेल तेजावसे साफ किया जाता है, उसमें टूटने वाले अंश नहीं रहते हैं। पर
सोडियम पेरोक्साइड से तेल कभी साफ नहीं करना चाहिए। तेजावसे साफ किया
हुआ तेल वार्निशके उपयोगमें आ सकता है। जिंक होराइड, केलमाइडमेगनेशिया,
भाप, गर्म हवा अलमिना और मेगनेशिया आदि सभी वस्तुओं से तेल साफ किया
जा सकता है। इन सबके बजाय होराइन गैस से बहुत जल्दी तेल साफ होता है।
यह तेल कच्चे तेलकी तरह जल्दी में ठंढा हो जाता है। गैस से तेल साफ करने
पर उसके निकालनेमें अवश्य कठिनाई पड़ती है। अच्छा साफ किया हुआ तेल
पिछाई सहित-सफेद या पीले रंगका होता हैं। प्रायः पानीके समान सफेद तैयार हुआ
तेल बहुत अच्छा है। हरे रंगुका तेल तो कभी नहीं उपयोगमें आ सकता है। काले
रंगके तेल की मांग सीमित है।

साबुन, स्याही, और वार्निश तैयार करनेमें रासायनिक दृष्टिसे तीसीके सब प्रकार का तेल भिन्न २ प्रकारसे उपयोगमें आता है। साबुनके बनानेमें तीसीका तेल सबसे अधिक व्यवहारमें आता है। योरप आदि देशोंमें इस तेलके बने हुए सख़ुनकी अत्यधिक मांग रहती है। तेलका साबुन वड़ी आसानीसे बनता है।

इस प्रकार तैयार करनेसे अन्य तेलके उपयोगके बजाय तीसीके तेलसे बनानेवालोंको लाभ रहता है। इस साबुनको इतनी अधिक मांग रहती है, जिसका कि कुछ ठिकाना नहीं। जमीनका फर्श, लकड़ीके बर्तन, डेक, संगमरमर और मूर्त्तियां, ऊनी समान और रेंळैवेके कोच आदि भिन्नर प्रकारकी वस्तुओंकी सफाईके लिए इस सावनका सभी देशों में उपयोग होता है। तेलसे इस प्रकार सावुन तैयार करनेका उद्योग वास्तवमें लाभदायक है। कृचे तेलकी वैसे तो बाजारमें कोई मांग नहीं रहती है। कारखाने वाले तेलको गर्म व साफ कर अथवा उसे कच्चे रूपमें किसी खास मांगके लिए वैसाही रखकर वैयार करते हैं। वार्निश और साबुनके अलावा इस तेलका उपयोग कई महत्पपूर्ण कामोंमें होता है। जिस स्याहीमें यह पुस्तक छप रही है,और जिन पृथोंसे इसकी ज़िह्द बनी हुई है वह बिना तीसीके तेलके नहीं हो सकती। इसकी मांग सुखानेवाले गुणसे कई गुना बढ़ जाती है। अनेक प्रकारके पेंटिंग तैयार करनेमें इस तेलकी ही श्रे एता है। इस तेलके विना कोई पेंट तैयार नहीं हो सकता है। इस प्रकारके पेटिंग, वार्निश और द्रव आदि रसायनिक कियाओंसे अनेक प्रकारके तैयार होते हैं। वडे बडे कामोंमें तीसोके तेलकी मांग है। नयी २ वस्तुएं जो कुछ भी हम देखते हैं, उन सबमें तीसीके तेलका व्यवहार होता है। इन सब बातोंका अनुमान करते हुए भारत-वर्षमें विशुद्ध तेल तैयार करनेके कई बड़े २ कारखाने खुलनेकी आवश्यकता हैं। अपनी पूंजीके अनुसार छोटे रूपमें भी काम आरंभ किया जा सकता है। परन्तु देश और विदेशकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करनेके लिए लिपिटेड कम्पनियोंके रूपमें कारखाने खुळनेकी अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रणाळीका हम उत्पर वर्णन कर आये हैं, विदेशोंमें प्रायः उसीके द्वारा तेल तैयार होता है। भारतवर्षमें बङ्गालने इस उद्योगको विशेष रूपसे अपनाया है। वैसे तो कई प्रान्तोंमें और किसी २ देशी-राज्यमें भी तीसीका तेल तैयार होता है, पर वह सब बंगालकी तरह नहीं। बंगालमें विशुद्ध तेल तैयार करनेके कई कारखाने हैं। पर खारी मांगको देखते हुए यह उत्पा-दन कुछ भी तो नहीं है।

+ + • • + + + +

पिछले प्रकरणोमें हमने तेल तैयार करनेका जो वर्णन किया है, उसमें नयी और पुरानी सब प्रणालियां सम्मिलित हैं। यद्यि सभी प्रणालियोंका हमने सामयिकतापूर्ण वर्णन किया है; किन्तु साथ ही साथ प्राचीन प्रणालियोंको भी बताया है। तेल

पेरनेके लिए आजकल कारखानेवाले नयेसे नये प्रयोगका उपयोग करते हैं। नये प्रयोगोंसे ही आजकल अधिकसे अधिक माल तैयार होता है। उद्योग ओर व्यापारमें तो सदैवही वे प्रयोग वांछनीय हैं, जिनके व्यवहारसे कारखानेवालोंको लाम हो। कारखाने वाले किसी ऐसी प्रणाली और प्रयोगको हमेशाके लिए अपना कर नहीं रहि सकते हैं कि उसीमें उनको आखा है। कोई भो प्रयोग, चाहे नया हो या पुराना, जिससे अच्छा और शोव्रता पूर्वक सुवीतेसे माल तैयार होगा, वही औद्योगिक क्षेत्रमें उपयोगी है। पुरानी प्रणालीकी अपेक्षा नयी प्रणालीमें सभी प्रकारसे खर्चकी बचत है। नयी प्रणालीसे दश बीस हजार रुपएसे आरंभमें कारखाना चलाकर धीरे २ काम बढाया जा सकता है। अमेरिकाके एक कारखानेका खर्चा हम यहां पर देते हैं:—

	डालर
कलें	६६१६८
मजदूरी	२८१७५
सामान	२२७४०००
भाप	२०६५०
तेलका मूल्य	२११६८००
खलीका मूल्य	६६८८८०
असली आमदनी	४२६ ३५७

नफताका खर्चा नये प्रयोगमें अवश्य पड़ता है। भाषका दुगना खर्चा पड़ता है। पर यह खर्चा अच्छी कलसे रखनेसे कम हो सकता है। यदि आरंममें थोड़े खर्चासे काम चलाना है तो इस प्रकार काम चल सकता है:—

#### कलें

कारखानेका दफतर नौकर-विशेष खर्चा

दुरस्ती करनेवाले आद्मो

भाप

कोयला और राख ढोनेवाले इञ्जीनियर आग देनेवाला

बेलन चलानेवाले भार देनेवाले

### विशेष

तेल गर्म और साफ करने वाले पेरने और बोरा भरने वाले माल चालान करनेवाले पीपोंकी मरमात करनेवाले

इस प्रकार कलें भी इस रूपमें रक्खी जा सकती हैं :—

१—सात ७२ इञ्चक्रे "हाँरी जेंटल बाइलर" ७×१२०फीट हो।

२-एक २० × ४८ इञ्चका कोरलिस ए जिन-( आर० पी० एम० ) हो।

३-आठ छोटे ए'जिन हों।

४-एक १८×१०×१२ इञ्चका फायर पम्प हो।

५-१६ पेरोकोलेटर १३ फीट × ६ फीटके हों।


६-दो चौवीस इञ्चनी पेरनेकी कलें हों।


9—दो स्मिथ बेलनकी छाननेकी कले हों, जिनमें हरएकका—५०.३२ इश्चका चौकोन प्लेट हो।

८-एक जानसनकी छाननेकी कल हो, जिसमें ५०.३० इञ्चका चौकोन प्लेट हो।

१—'दो राइट और छेदर' की छाननेकी कलें हों, जिसका एकमें प्लेट ५०.३० इञ्चका हो और दूसरीका छत्तीसका हो।

ये सब कलें कलकत्ता और वम्बईकी किसो कलें बेचनेवाली कम्पनीसे या सीधे विलायतकी किसो कम्पनीसे ठोककर खरीदी जा सकती हैं। ये सब कम्पनियां कारखाने चलानेका सारा इस्टीमेट तक देती हैं। अमेरिकन कम्पनियोंसे भी पत्र व्यवहार कर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। नये कारखाने चलानेवाले व्यक्तियोंको अनुभवी व्यक्तियोंके सहयोगसे कार्य आरम्भ करना चाहिए। बंगालके किसी भो कारखानेसे अनुभवी व्यक्ति मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके 'क्लोवलेंडको बी० डी० अंडरसन कम्पनी,से जानकारी प्राप्त करना अटयंत वांछनीय है। इस कम्पनी ने इस उद्योगमें अटयंत उन्नित को है। तेलके कारखानेकी नयी सी नयी और उत्तम से उत्तम सस्ती कलें यहांसे मिल सकती हैं। अंडरसन कम्पनीके कलोंकी खूब परीक्षा हो चुकी है।






चित्र ३४ - घंडरसन कम्पनी परनेकी कल।

"अएडरसन कम्पनी" के जो कलें चित्र ३४ में दी गयी हैं, वे बड़ी तेज़ीसे स्वयं चलती हैं। एक आदमी दश कलें चला सकता है। उससे अवश्य ही खर्चकी बचत होती है।


आगेके चित्रमें इन्हीं कलोंका कमरा बताया गया हैं, जिसमें एक कतारमें दश कलें रक्की हुई हैं।



चित्र-३४ तेल पेरनेकी कलका कमरा।

यहांपर कमरेकी एक कलके सारे अंग बताये गये हैं। कलके सा तापमापक यंत्र आदि भी प्रकट किये गये हैं, जो एक कलके चलानेके लिये चाहिए। यह चित्र एक कलके बैठानेका सारा ढांचा प्रकट करता है। थोड़ी पूंजी वाले इतनेसेभी काम आरंभ कर सकते हैं। इस चित्र में जो कलें बतायी गयी हैं, उनमें तेलकी पिराई मजबूत स्पातके रेदे हुए सिलेंडरों से होती है। इनमें छड़ें घूमती हैं, जिनके साथ कमानुसार स्पातके वने ढ़ए मज़बूत कई स्कू भी घूमते हैं।


ये स्कू इसप्रकार लगे होते हैं कि जिससे पेरनेके लिए भार देनेकी शक्ति बढ़ जाती है। सिलेएडरके आख़ीरमें जो 'कोन' लगा होता है, उसके द्वारा भार शक्ति घटायी और बढ़ायी जा सकती है। सिलेंडरमें जो छेद होते हैं, उनसे तेल निकलकर छनने वाले बर्तनमें गिरता है। यहांसे फिर तेल कढ़ाईमें गिरता है। खलोकी रोटो "सी' दिस्सेमें तैयार होती है, जो खिलेंडरके कोनेके पोछे हैं।



दिन्न-३४ तेलपेरनेका कारखाना।

इस चित्रमें तेल पेरनेके कारखानेकी सारी बातें दर्पायी हैं। तीसोके दाने 'डी' हिस्सेमें बेलनोंके ऊपर जाते हैं। किर यहांसे वे पेरे जानेवाले स्थानपर चढ़ते हैं। यहां वे खूब कुचल कर पिरनेवाली चक्कीमें गिरते हैं। कलमें दाने पहुंचतेही सारी कियाएं स्वयं होती चली जाती हैं।

जहां हमने इस पुस्तकमें बड़े विस्तारसे कई प्रकरणोंमें वड़े २ कारखाने चलाने के लिए भिन्न २ कलोंका वर्णन किया है, वहां थोड़ी पूंजीवाले उद्योग प्रेमियोंके लिए भी कोई न कोई उपाय वतलाना आवश्यक समभा है। उनके लिए हमने इस प्रणालीको बड़े सीधेसादे रूपमें रक्खा है। "अन्डर सन कम्पनी"की कलोंसे इस प्रकार एकही कलसे तेलका कारखाना बड़े फायदेले चलाया जा सकता हैं। जब ऐसे कारखानोंका उद्योग बढ़ जाता है ओर लोगोंको कलें बढ़ानेकी आवश्यकता पड़ती है, तब वे चित्र ३६ की "एएड ड्राइव" कलका उपयोग करते हैं।



चित्र - ३६ पुगड डाइव पेरनेकी कल।

तीसीके दाने विना कुचले ठंढे ही पेरे जा सकते हैं; लेकिन इस तरीकेसे उतना अच्छा तेल तैयार नहीं होता है। इसलिए कलके दानोंको (कुचलनेवाले हिस्सेमें जिस में दो बेलन लगे होते हैं) चपटा कर तोड़नेके उपरांत पेरनेवाली कलमें कुछ गर्मी देनी चाहिए। इसके बाद दाने बड़ी आसानीसे पेरे जा सकते हैं। इस प्रकार जो दाने पिरते हैं, उनसे अधिक से अधिक तेल निकलता है।

इस प्रकार आरंभमें कलसे जो तेल निकलता है, वह ठंढा होता है। इस तेल-को तुरन्त ही पम्पकी छानने वाली कलोंके द्वारा साफ किया जा सकता है। इससे दिनके आख़ीरमें या किसी भी समयमें तैयार हुए साफ तेलका परिमाण विदित हो सकता है। माल १४० फैरनहीटके तापक्रम तक गर्मा किया जा सकता है। यद्यपि यह तापक्रम कोई अधिक नहीं है, तथापि इतनेमें जो तेल तैयार होता है, वह ठंढे तेलके समान ही होता है। इस तेलमें टूटनेवाले अंश नहीं होते हैं। ५०० फैरनहीटके तापक्रममें तेल अत्यंत स्वच्छ रहता है। इस प्रकार तैयार हुआ तेल पेंटिंग और वार्निशके लिए बंडा उपयोगी होता है। अधिक गर्मा किये हुए तीसीके दाने भी पेरे जा सकते हैं और उनसे "जलने चलनेवालो कलोंकी" अपेक्षा अधिक तेल तैयार हो सकता है। इस कलसे दाने गर्मा करनेमें थोड़े घोड़ेकी ताकत लगती है। इस

प्रकार कम ताकत लगने पर भी प्रति घण्टेमें अधिकसे अधिक परिमाणमें दाने पेरे जा सकते हैं।

नमककी बचतके अलावा कलोंके कपड़ोंका इन कलोंमें कोई उपयोग नहीं; होता है। कलें बराबर चलानेसे एकसो पिराई होती है और तेल अच्छा तैयार होता है। इन कलोंके उपयोगसे खलीकी रोटियां उतनी अच्छी नहीं तैयार होती हैं, जिन्नी कि जलसे चलनेवालो कलोंसे। ये कलें बड़े कारखानोंका काम नहीं दे सकती हैं। थोड़े पैमाने पर काम आरंभ करनेपर इन कलोंका उपयोग किया जा सकता है। इसप्रकार तीसीका तेल तैयार करनेमें अधिक खर्चा पड़ता है; किन्तु विशुद्ध तेल तैयार होनेसे कारखानोंको उतनाही अधिक लाभ होता है। यदि महाजन किसानोंके सहयोगसे गावोंके पास ही छोटे २ कारखाने खोलें तो नयो २ कलोंका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कस बोमें बड़े २ कारखानोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। जी लोग पाटका काम करते हैं। थीर जिनके पाटके कारखाने हैं उनके लिए तो यह उद्योग अत्यंत लाभजनक है। पाटके कारखानोंमें लोग सुबीते ने रेशा तैयार कर सकते हैं।



### तीसीका रेशा।


\*\*\*\*

हम यह बता आये हैं 'कि रेशेके लिए पौदे हरी अवस्थामें काट लिए जाते हैं । इन पौदोंसे थोड़ा तेल तैयार होता है ; परन्तु रेशोंके उद्योगके लिए अतिरिक्त उत्पादन सहज हीमें बढ़ाया जा सकता है । यदि औद्योगिक दृष्टिसे रेशेकी मांग बढ़े तो पैदावार बढ़नेमें कोई दिक्कत न होगी । तीसीके पौदोंके तने काटने पर अलग २ और लम्बे फैला कर रखने चाहिए'। तनोंके पासका हिस्सा कभी भी सिकुड़ने न,पावे। तने कताई होने तक बराबर रहने चाहिए'। तनोंको एकसा लम्बा रखनेके लिए कई वैज्ञानिक उपाय सोच निकाले गये हैं । गृहशिल्पकी अवस्थामें तने बेलनोंसे सीधे किया जा सकते हैं ; लेकिन अच्छे रेशोंके लिए नई कलका उपयोग अत्यंत वांछनीय है। पौदोंसे तने निकालकर ठीक करनेका बद्योग बहुत बड़ा है।



चित्र-३७ तीसीका रेख कातनेकी तकली।

तनोंका घांस इस प्रकार काटना चाहिए जिससे कि रेशोंको जर। भी नुक्सान नहीं पहुंचने पावे। लकड़ी वाले हिस्सेको अच्छी तरह कुचले बिना लम्बे रेशे पौदोंसे नहीं निकलते हैं। जिस कमरेमें पौदोंसे रेशा निकाला जाय, उसमें स्थच्छ पंखेकी हवा आनी चाहिए। यह कल जलकी शक्तिसे अथवा तेल व गैसके एंजिनसे चलती है। आइरलैंड और बेलजियममें तो पौदे काटने और रेशा ठीक करनेको बीसियों कलें हैं।




त्रिच १८-तीसीके तनोंका घांस काटनेकी कल ।

तीसीके रेशेकी पेंदावारके संबंधमें हमने औद्योगिक द्वृष्टिसे यह बतलाया है कि उसका उद्योग खूब बढ़ाया जाय। यहां संक्षेपमें यह बताना आवश्यक होगा कि इस रेशेकी पैदावारके सम्बन्धमें कई सरकारी कमीशन और कमेटिया विचार कर चुकी हैं। उनकी बड़ी २ रिपोंटें आलमारियोंको शोभा बढ़ा रही हैं। फिर विदेशी रिर्थोंटों की बातें जानेही दीजिए। इन सभी रिर्पोटोंसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इस देशमें रेशेका उद्योग अत्यंत उन्नतजनक व्यवसाय है। हई और पाटके समान ही इस रेशेकी भो वस्तुएं उपयोगी हैं। इसिछिए यहां हम इस रेशेकी कताई और बुनाई पर विस्तृत रूपसे विवेचन करेंगे। रूईके ही समान यह उद्योग बड़े २ कारखाने और गृह शिल्प-दोनों रूपमें आगंत किया जा सकता है। किसान तो केवल तकलीसे रेशेका सुत निकाल सकते हैं। जिस प्रकार वे रुईका सुत ज़ुलाहों को दैकर वस्त्र बुनवाते हैं. उसी प्रकार जुलाहे इस स्तको भी आसानीसे बुन सकते हैं। लकड़ी या लोहेकी चहरकी खपाचियां ढोलको तरह घूमने वाले बैलनके चारों तरफ लगी होतो हैं। कल चलानेवाला आइमी, बेलनवालो पहली कलमें सोधे हुए तनोंका कुछ हिस्सा अपने वायें हाथमें छेता है और दाहने हाथसे हमेशा रेशोंको खोळता और घुमाता रहता है, जिससे कि उनका सब हिस्सा साफ हो जाता है। वेलिजियमकी "ट्रेडिल स्कच मिल" का आजकल अधिक उपयोग होने लगा है। यह कल अन्य कलोंके हो समान होतो है। कल इकहरी होती है और उसके ब्लेड कल चलानेवाले व्यक्तिके पांव की चालसे घूमते हैं। यह कल हाथसे चलाने वालोंके लिए ठीक हैं, पर जो थोड़े समयमें बहुतमा माल तैयार करना चाहते हैं, उन्हें सकच मिल कारखानेमें रखनी चाहिए। वे ३६ चित्रमें सबने अधिक उपयोगी कल बताई गई है। यह कल भापकी शक्तिसे चलती है। इस से बेलिजयम की हाथवाली कलोंकी अपेक्षा बहुत अधिक माल तैयार होता है।

इस कलका उपयोग काम करते समय कारखानेमें स्वच्छ हवाका प्रबंध रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस स्थानमें कल वैठाई जाय,वह अत्यन्त:स्वच्छ होना चाहिए।

+ + + + + +


इस प्रकार पौदाँसे रेशा ठीक करनेपर उसकी कंघीसे सफाई कर उसका अच्छा हिस्सा स्तके लिए अलग निकाला जाता है। जो रेशा कलोंसे साफ़ होता हैं, वह एकदम बुनाईके लायक नहीं हो जाता है। कताईके पहले उसे खूब साफ़ करना,



चित्र ३६-भापका ताकतसे चलनेवाली पौदोंसे रेशा निकालनेकी कल।


पड़ता है। कताईके लिए हई साफ करनेमें उतनी कठिनाई नहीं पड़ती हैं, जितनी कि तीसीके रेशेमें। कारण, रेशे भिन्न २ आकारके होते हैं। ऐसी अवस्थामें कोई एक उपाय नहीं बताया जा सकता है। यद्यपि साफ करनेकी प्रणाली एक है; लेकिन उनकी भिन्नतासे अड़चन पड़ती है। यह तो कारखानोंमें काम करनेसे ही मालूम हो सकेगा, कि जुदै २ लाट वाले रेशोंका किस प्रकार उपयोग होगा? सबसे अधिक ज्यान लड़के रेशे निकालनेपर देना पड़ता है। किसानोंके पाससे जब रेशा आता है,

तव कारखानेवाले उनके प्रत्येक हिस्से पर टिकट लगा देते हैं। इस टिकटमें मुख्य के साथ २ यह भी विवरण रहता है कि इससे उत्तम ताना, साधारण ताना या बाना तैयार होगा फिर यह परीक्षा भी करनी चाहिए कि इस से किस प्रकारका सत तैयार • हो सकेगा और उसके निकालनेके लिए किन २ बातोंपर ध्यान देना पडेगा। जो रेशा बाहरसे चालान होकर आता है, उसे भी कारखानेमें इसी प्रकार रक्खा जाता है। फिर कारखानेवाले अपने अनुभवसे स्वयंही इस पद्धतिमें उन्नति कर सकते हैं। कारखानों-के गोदामोंसे धीरे २ रेशा छांटनेके लिए निकाला जाता है। यह छंटाई हेकल कलसे होती है। जडका हिस्सा हेकलमें रखकर ऊपरका हिस्सा खीचते हैं। ऊपरका हिस्सा निकल आता है और रेशा कलमें रह जाता है। तद्वपरांत कलसे सब रेशे हाथसे निकाल कर वरावर २ कर रखते हैं। जो रेशे लाटमें रह जाते हैं, वे लगे हुए पिनके द्वारा निकाले जाते हैं। प्रत्येक टुकडेमें फासला रक्खा जाता है, जिससे कि अलग २ बएडल बांधे जा सकें। इसके उपरांत रेशा मशीन घरमें जाता है। ये बातें साधारणतः उन कारखानोंके लिए विशेष रूपसे हैं, जिनमें खेतोंसे ताजे पौढे आते हैं। किन्तु: जिन स्थानोंमें इस प्रकार ताजा रेशा नहीं आता है, वहांके, कारखाने सुखे रेशाका व्यवहार करते हैं। ऐसे रेशोंके लिए यदि ऊपरका उपाय बर्चोला न हो तो ठीक है: अन्यथा हेक रु कलसे चौरस कर जड़ों के सिरे काट दिये जाते हैं। यह काम छोटे २ लडकोंसे लिया जा सकता है। यदि पादे पूरी ताहसे काट कर कारखानेमें नहीं पहुंचाये गये हों और उनकी कटाई ठीक ठीक नहीं हुयी हो तो छंटाई मजबूरन करनी पड़ती है। अच्छे रेशेकी कंबी अत्यन्त साधारण की जा सकती है। पौरेंके बीचके अंशका सर्वोत्तम रेशा होता है, जो १४ से १८ इश्च तक लम्बा निकलता है। उत्परका हिस्सा और जडें इत्यादि निकाल कर फेंक दी जाती हैं। आजकल रेशेयर कंघी करनेकी अच्छी सी अच्छी कलें निकली हैं। ये कलें-भापकी ताकतसे स्वयं चलती हैं और उनसे बहुत अच्छा रेशा निकलना हैं। छोटे कारखानेवाले आइरलेएडकी बनी हुई हाथकी कल रख सकते हैं। लैकिन बडे कारखानोंके लिए नयी कलोंका उपयोग करना चाहिए। दो-दो कलोंको एक लड़का चला सकता है। उसका काम सिर्फ कलके खुले हुए रखनेवाले स्थानमें रेशा रख देना है और जब रेशा कंघी होकर आवे तब उस निकाल लेना है। इस कलसे जितना अच्छा तैयार होता है, उतना हाथकी कछसे नहीं निकल सकता है।



चित्र ४१--रेशा बढ़ाने श्रीर कंबी करनेकी कल ।

उत्परकी कल सबसे अधिक उपयोगी है। इससे, जैसा कि चित्र देखनेसे प्रकट होगा रेशा बढ़ाने और कंघी करनेका काम एक साथ हो सकता है। बुनाईके लिए स्वच्छ रेशा इसी एक कलसे तेयार हो सकता है।



चित्र ४१-तीसीके पौदोंके रेशा फलानेका स्त्रे डबोड़।

हाथके वनिस्वत चित्र ४१की कलसे रेगा खूब फेलता है। इस कलमें लड़केको साव-धानीसे रेशा विछा देना पड़ता है, फिर उसके खीं बनेको कोई जहरत नहीं रहती है।

इसके बाद रेशा, तैयार किया जाता हैं। बिना तैयार किये हुए रेशेकी कताई नहीं होतो है। पहली फेलानेकी कल जिसका सोड बोर्ड ४१वें चित्रमें दिया है; दूसरी ४२ वे वित्रकी ड्राइड्रफे, म-कल और ती गरी ४३ वे चित्रोंकी घुमाने और फिरानेकी कलें मुख्य हैं। इन कलोंकी एक "सिस्टम" होतो है। इस सिस्टमके बाद रेशा कर्ताईकी कलमें जाता है। फेलानेकी कलमें जो रेशा फेलकर साफ होता है, उसे बहुतसे कारखानेवाले सफाईकी-ड्राइड्र कलमें रखते हैं। रेशेको खिंचाई और उसे दुगना करनेमें विशेष सावधानी रखना पड़ती है। बिना ड्राइड्रके रेशा दुगना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दुगना करनेसे सुतका आकार बराबर रहता हैं।


उदाहरणके लिए आठ या दश कँन रेशा स्त्रेड वोर्डसे पहली ड्राइङ्ग कलपर रक्षा जाय, फिरआगेकी ओर एकमें मिलाया जाय और कुछ हिस्सा दूसरी डाइङ्गमें रक्षा जाय और एकमें मिलाया जाय और उसी प्रकार तीसरी ड्राइङ्ग फेन्मके साथ भी मिलाया जाय तो रेशेका परिमाण आखिरी स्थानमें बहुत भारी हो जाता है। यिद छोटे २ दुकड़ोंकी आवश्यकता हो तो वह भी डाइङ्गसे साफ हो सकते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरणसे आसानांसे समका जा सकता है:—

मान लीजिए कि सरी की चाल १३० है, ड्रमका व्यास ३६ इञ्च है और चर्खीका व्यास ३६ इंच है। तब १३०×६५=१५० चर्खी की चाल होती है। यहां हमारा

ड्रम का व्यास ४५ इंचका है और ड्रमका प्रत्येक चक्कर ४५ इंच स्थान पार करता है। इस एक चक्करके लिए ४५ इंच की पट्टी लगती है। यदि चली ४५ इंच थी, तो चाल भी वही रहेगो। उदाहरणके लिए ४५ इच्चको पट्टी ड्रमको एक चक्कर देगी अर्थात् ४५ इंच तक ले जायगी। पर यदि चली दुगने व्यास अर्थात् ६० की हो तो चलींको एकबार पूरा चक्कर देनेके लिए ड्रमको दो वार घूमना पटेगा। १३० × ४५

= ६५ — सरीकी आधी चाल होंगी। पर यदि ड्रम ६० इञ्च का हो और चर्ली ४५ इंचकी हो तो हरएक चक्कर चर्ली को दो वार  $\frac{230 \times 60}{96}$ 

इसते यह स्पष्ट है कि चालीस दाँतका एक पहिया एकके दुगने बीसको उतनीही शोधतासे घुमायेगा जितनो कि एक चार दशगुनेको उतनी जल्दी घुमाता है। द्राइङ्ग बेलनोंकी चाल बड़ी आसानीसे मालूम की जा सकतो है। सरीकी चाल डूम और चर्ला के न्यासको न्यासको नर्लाके न्यास और बैलनोंसे १३०×१६×४०=६५ से विभजित करते हैं।



चित्र-४२ ड्राइंग फ्रेम

इसके बाद ड्राइड्स और घ्मनेवाली फेर्मके द्वारा लपेटनका हिसाब लगाया जा सकता है। मान लीजिए ड्राइड्स बेलनके पहिये ४६ हैं, सरीवाले पहियेके पीछेके दाँत ४६, सरीकी पीछेकी ओर चर्ली १८, पहियेके दांत ४६, चर्ली (२४)के लपेटकर रखनेवाले पहियेका २, ड्राइड्स बेलनका व्यास ३ और रखनेवाले बेलनकाव्यास २ है; तो लपेटन इस प्रवार निकल आती है।

 ४६ × ४६ × ७२ × ३

 ४६ × १८ × २४ × २


कारखाने वालोंको इस प्रकार और भी भिन्न २ अंक निकालने पड़ते हैं । तीनों क्लोंके एक साथ चलानेकी किया भी बराबर काम होनेके लिए निकाली जा सकती है ।

जितना रेशा समान होगा, उतना ही अधिक वह फीलाया जा सकेगा। जिन आकारोंकी आवश्यकता होती है. उसीके अनुसार दुकड़े अलग २ कर चार, पांच या छः की कतारमें रखते हैं। फिर वे बोर्डमें खीत्रे जाते हैं। इसके वाद एक रेहोंमें दुहराये जाते हैं। यदि इक लपेटनमें गलती हो जाती है तो उसे पूर्ण रूपसे दूर करना असंभव है। पीछ से कुछ हिस्सा कम कर दिया जाता है। 'स्प्रेड टेवल' में रेशोंकी चार या छः लाइन तक उपयोगमें लाते हैं। प्रायः ६ लाइनके रेशोंका उपयोग करते हैं। पर किसी अवस्थामें चार भी रक्खे जा सकते हैं। यह अवस्था तब होती है. जब कि रेशा छोटा और हल्के दर्जिका होता है।

इस प्रकार रेशेकी कंघोके उपरान्त रोविंग भी ड्राइंगकी तरह होती है। सारी किया उसी प्रकारहै। फिर भी उसको कलोंका उपयोग वड़ी सावधानीसे करना पड़ता है। सारी किया हईके सूतकी तरह दिखाई देते हुए भी कार्य करते समय कुछ किताई पड़ती है। इसलिए हमपर उन सब बातोंका वर्णन करते हैं। यहांपर मेसर्प फेअर बाइरन नेलर मेकफरसन प्रगुड कम्पनी लिमिटेड लीडस की बनी हुई कलका चित्र देते हैं।

रोविंग फेन्म—कलमें गति देनेकेपूर्व फिरिकयां हुकसे चलायो जाती हैं। इसमें यह सावधानी रखनी पड़ती कि रेरोको खिंचाई इसप्रकार हो, जिससे कि वह टूटने न पावे। शीव्रतासे रेरोमें बल देनेमें बड़ी चतुरता है। नयी कलमें फिरिकयां स्वयं ही


इतनी तंजीसे चलती हैं कि वे ड्राइङ्ग बेलनका सारा स्थान ले लंती हैं। फिरकियां



चित्र-४३ रोविंग फे म।

इस प्रकार चलती हैं कि रेशा इधर उधर गिरने और खराब नहीं होने पाता है। जैसे २ चाल बढ़ती है, वैसी हाँ फिरकियां शोधतासे काम करती हैं। पर फिरकियों को शोधतासे चलानेके लिए कलका व्यास बड़ा होना चाहिए।

यह बात स्पष्ट है कि फिरकियां जैसी भरती जाती हैं, वैसी ही उनकी चाल बहाना पड़ती हैं। यह विभिन्न पहियोंकी चाल घटानेसे हो सकता है। पहिये छड़से जुड़े नहीं होते हैं; बहिक ऐसे दो अतिरिक्त पहिये भी होते हैं, जो पहियेकी चाल छड तक पहुंचाते हैं। इससे पहिये जुदे हो जाते हैं और वे रखनेवाली छडको अलग करते हैं : जिससे कि फिरकियों पर गति पहुंचे। अब यदि हम विभिन्न पहियोंको रोकें, तो घरके पहियोंको भी छडके पहियेकी तरह गति देनी पढेगी। इस प्रकार इन पहियोंकी चालसे थोड़ेहीं दिनोंमें हरएक कोई जानकार हो सकता है। यह बात सदैव ध्यानमें रखनी चाहिए कि आरंभमें फिरकियां धीरे से चलाई जांय। उनकी चालमें अंतमें इच्छानुसार तेजी लाई जा सकती है। यहि विभिन्न पहियोंके ४४ चकर होते हैं, तो घरके पहियोंके ८८ चकर होंगे जो छडकी चालसे कम होंगे। विभिन्न पहियोंको तब धीरेसे चलाना चाहिए : जब कि फरिकयां व्यासमें बढ़ जाती हैं। इस विषयमें यह कहावत ठीक है कि जितनी अधिक विभिन्न पहियोंकी चाल होगी, उतनी ही कम फिरिकियां चलेंगी और जितनेही धीरे विभिन्न पहिये चलेंगे, उतनी ही शीघ्रतासे फिरिकयां चलेंगी। पर इस चालके समय कौन किस अवस्थामें होगा, उसका अनुमान आगे दी हुई तारिकासे भी भली भांति प्रकट होता है।



चित्र ४४-रेशा तथार करनेकी कोन फे म।

<b>किरकियों</b> का	वर्षियोंके खींच	फिरकियोंका	चर्षियोंको खींच	फिर कियों क	विर्वयोंके खींच
व्यास (इञ्च)	नेका व्यास	व्यास	नेका व्यास	व्यास	नेका व्यास
१-१।४	₹. o₺	२-१।८	५. २०२	3	<b>9.</b> 388 °
१-३।८	<b>ર. ર</b> હેંદ	ર-શક	५. ५०८	३-१।८	9. <b>६</b> ५.
१-१।२	<b>ર</b> . ६७२	२-३।८	५. ८१४	३-१।४	9. દર્બર્દ્દ
१-५।८	રૂ. ૧૭૮	२-१।२	ई. १२०	३-३।८	८. २६२
१-३।४	ध. २८४	ર-५ા૮	<b>ર્દ્દ. ક્ષર</b> ર્દ્દ	३-१।२	८. ५६८
१-७ा८	ક. ५દ	ર₊ફાષ્ઠ	<b>६. ७</b> ३२	३-५।८	८. ८७४
2	8. ૮૬૬	३-७।८	७, ०३८	३-३ <b>।</b> ४ ३-७।८	દ. <b>ઝ</b> ૮ર્દ્દ દ, ઝ૮ર્દ્દ

प्लेटके दूसरी तरफ चर्लियाँ ठहरती हैं। यह जुदै करनेवाले स्थानको ठहराता है। इसकी बनावट कुनियाके कपमें प्रति इंच लम्बी होतो है। इससे यह होता है कि चर्लियोंके एक इंच बढ़नेपर तकुओंको एक इंच धका लगता है और जुदे होनेवाले स्थानपर चर्लियोंका न्यास २-१।४ इंच हो जाता है। मेसर्स सेयुअल लासन एएड संस लिमिटेड लोडसकी डाइङ्ग और रोविंग कलेंकी जुदी २ ड्राइंग जाननी चाहिए। कम्पनीसे सब शकलें विवरण सहित मिल सकती हैं। कोने आर्वश्यकतानुसार भिन्न २ शकुलके रक्खे जा सकते हैं। कोनकी चाल और फिर-कियोंका संबंध नीचेके विवरणसे स्पष्ट प्रकट होता है:—

## फिरिकयोंकी वृद्धिपर नीचेके कोनकी चाल।

फिरकियोंका व्यास	कोनको चाल	फिरकियोंका व्यास	कोनकी चाल	फिरकियोंका व्यास	कोनकी चाल
<b>\$</b> 若		<b>523</b>		<b>523</b>	१४०. ६५
2	<b>પ</b> ર્દ ૦	२-१।२	२२५. ५२	8	१३६. ६८
१-१।८	५०१. १८	३-५।८	३१४. ७८	<b>છ-</b> શ૮	१३२. ईई
<b>ર</b> -શાક	४५१. ०६	२∙३।४	२०५. ०२	ક-શક	१२८. ८७
१-३।८	४१०. ०५	२-७।८	१६६. ११	४-३।८	१२५. २६
१-१।२	३७५. ८८	3	१८७. ६४	ध-१।२	१२१. ६
શ-બાડ	इ४७	३-१।८	१८०. ४२	ક-પાટ	११८. ७
१-३।४	३२२. १८	३-१।४	१७३. ४८	8-318	११५. ६५
र्∙७।८	३००. ७	३-३।८	१६७. ०५	8-01	११२. ७६
2	२८१. ६१	३-१।२	१६१. ०६	4	११०
२-१।८	२६५. ३०	३-५।८	१५५. ५३	५-१८	१०७, ४
ર-શક	२५०. ५८	३-३।४	१५०. ३५	५-१।४	₹08, €
३-३।८	<b>२३७.</b> ४	३-9 ८	१४५. ५०	५-३।८ ५-१।२	१०२, ५१

यद्यपि कोनकी चाल निश्चित करनेके कई उपाय हैं, पर अपरके विचरणसे कोनके चक्कर जाननेमें बड़ी सहायतां मिलती है। मेसर्स फेअरब्रेन, नेलर, मेम-फरसन कम्पनीकी कलोंमें जो डिस्क और स्काल होते हैं, उनमें डिस्कके व्यासके साथ २ फिरिकियोंके व्यासपर भी ध्यान देना पड़ता हैं। इसके अतिरिक्त क्लाक वाई डिङ्ग पद्धतिसे भी रेशा साफ किया जाता है।

१०० तकुत्रोंके सूत तैयार करवेके लिए रेशेका परिमाणः।

प्रत्येक तकुपेके सिए पौडमें बज़न	स्रीज	सी तकुत्रोंकि लिए वज़न	१०० तकुश्चाक विद्या १४ प्रति लिए १२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २२ प्रति लिए २० प्रति लिए २२ प्रति लिए २ प्रति लि	१०० तकुम्नाक लिए १२ प्रति सैक्ड़ा रेशेकी बर्वादी	१०० तकुश्चान लिए १४ प्रति सेक्ट्रा रेशेकी बवदि	१९० तकुश्राक लिए १४ प्रति सेक्डा रेशेकी बबादी	८०० तकुश्चान सिष्ट् १२ प्रति सैक्डा रेशेकी बर्वादी	्र तकुश्राम सिक्ट २० प्रति सैक्ट्रा रेशेकी बबोदी	ि तकुश्राम सिक्टर प्रति सेक्ट्रा रेथोकी • बर्वादी
5	en.	6043	413° 413° 413° 413°	35° 30° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00	> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\$ @ \$ \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi	१८२६,३६	1028	8823.00
20,	80°	008	१९५५, ५५	इ.५६० ह	१६२७ ह	\$6.00 P\$	१६,७०७१	০১৯১	82 8308
W.	<b>W.</b> 40.	300	88.888	ବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଷ	१५११.६३	१५२६.४१	१५८५,३६	रू इस्	40. 40. 40. 40.
ar ov	20	8300	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	65. 40. 40.	१३६५,३५	इंक. ११८१	१८६३%	0052	143C.85
82	20°	00%	१२२२,२२	१२५०	8398,00	११६८,११	\$38. \$8. \$8.	१३७५	र्भ ०१८१
2	≫. 	0000	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	28.38	2862,0E	88988	१२१६.५१	१२५०	1362,04
w	80°	800	0000	१०२२.७१	2. 40. 2.	1046,63	१०१७ ५६	१११	११५३,८४
5',	3°	640	30	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	£22.39	0000	१०३६ ५८	2.505	80.3205
V	w	. 002	22,222	80 80 B	£30,53	21,183	E. 64. 60	5000	१०३५,६४

	050	C33,33	64.542	20.5€>	CC2, 24	8 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	5.000	86.5 C.
_	၀ ၀ ၀	ଚର ଚେତ	५८ १३७	C 3. E 9	683,48	85. 40. 40.	507	58.037
	9-	७२२ .२२	932.63	32.440	ဝန် မ စေ	25.50	५.६१७	633,33
	0	412. 412. 412.	\$28.28	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	22,400	୦୭.୬୧୭	050	86 R. 23
	505	きるくくく	\$ 43.80	40. 40. 40.	<b>98</b> 3 <b>9</b> 3	कु० १. २२	50.298	>% '686
	9	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3	85 95 S	20.08 à	£00.03	45 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	806.82
	3	५८३,३३	25.00	40. 30. 40.	33	30.00	45.	\$ <b>63</b> ,00
	9	88.88 88.88	45.28	468.3E	966. 43	भूक स्वर स्वर	# 45 45	इ.४३
	208	ବଳ ବ୍ୟୁ	99.3 K	दह र के	446.62	96.395 295	देश हुन	802.80
	<b>৽</b> ১৯	6005	५११३५	५२३.२५	५२६.४०	ンのシおち	3. 3.	\$ 406. E.2
	528	हुक रें उर	क्षत्रं हर	28.88 १८	000	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	५३९.३५	87 AA5
	008	88°888	85 858	४६५.११	24.008	02.028	0005	५१३,८३
	30%	33.	स्तर १३	क्षेत्र १	888.80	हरे के अ इ	いめ、フラス	<b>60</b> °028

परिमास्स
रेशका
निय
करनेक
तयार
सत
तकुत्रोंका
0000

			aidi						
िर तकुभ्रोकि।२०० तकुभ्रोकि सिष् २० प्रति सिष् २२ प्रति सैकड़ा रेशेकी ववांदी , ववांदी	30°>88	30 40, 40, 40,	\$ 33. \$3.	85 55 EN	25.00	3 9 00 8	366.85 85	20 E. 8C	30.
१०० तकुभ्रोंके सिष् २० प्रति सैक्डा रेथेकी बवांदी	9. 9.	80६ २५	20%	88 88 88 88	25.5	W. 0	१८१,२५	29.5	340
१०० तकुश्चोंके सिष् १८ प्रति सैक्ड़ा रेयोकी बवांद्रा	४२६ं८३	35 E.	36.66	339,36	82.80£	नहतृ है८	368,36	754.64	8 8 8
१०० तकुश्लोक १०० तकुश्लोके लिए १५ प्रति लिए १८ प्रति सेकड़ा रेशेकी सेकड़ा रेशेकी बर्वादी बर्वादा	8 % % & & & & & & & & & & & & & & & & &	३८२,३५	कर रे रे	25.52	११. ५३६	२८२, ३५	9 8 5 C	श्वर है है	336.28
१०० तकुभ्रों के लिए १४ प्रति सेक्ड़ा रेशेकी बवोदी	806.80	300 E	386,63	38 E. GE	0 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	308.00	45 45 45	२५३,४८	२३२,५५
१०० तकुभ्रोंके लिए १२ प्रति सेकड़ा रेशेकी बवांदी	38.003	35 S.	3000	2.55	30.828	रकः कर	35	१७ छ।	363,36
१०० तकुम्रोंक १०० तकुम्रोंक १०० तकुभ्रोंक १०० तकुम्रोंक १०० तकुम्रोंक २०० तकुम्रोंक २०० तकुम्रोंक १०० तकुम्रोंक विष् १० प्रति लिए १० तकुम्रोंक १०० तकुम्	37772	346.88	23.23	304.44	୭୭ ୭୭୪	0. 40. 40.	340	388,38	३२३,२३
सौ तकुश्चोंक लिए वज़न	5	25	W.	20%	340	988	23%	अंद	000
सीज	83.08	\$8.0\$ \$8.0\$	400	78.0	8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8	ŝ	28,33	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	32
े प्रत्येक तकुयेके लिए पेडिमें बज़न	eri S	er er	W.	2.04	5.	30	25.	3,80	or

83.	2	and white the state of the stat	१६२	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	३१८.१७	223,24	354.66	रुष्ट्र १४	388	386. 84	3
<u>چ</u> چ	<b>%</b>		30%	. 03 ×	१६८ ३२	866,C3	208.80	206.43	28.88	2१६.२३	CY.
415°	MY.		40.	ଚଚ ଚଚ ଚଚ ଧ	869.63	80.525	86:23	१६५.१३	900	२०५.१२	3
s ovi	****		9	604 412. 413. 413.	53.00%	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	88.388	१८२.६२	5.625	१ १२, ३०	60
			0000	१०० तकुओंका र्त तैयार करनेके लिये रेशेका पिनाण । (क)	स्त तैयाः	र करनेके	निये रेशे	का परिम	TAT ( s	(H)	1
वलंग	1	सौ तकुत्रों	२२ प्रति	२४ प्रति	२८ प्रति	३० प्रति	३१ ॥ प्रति	३४ प्रति	४० प्रति	×	यति
डिमेंप्रति स्परिंग	<u>ज</u> ि	के लिए बज़न	सकड़ा	सकड़ा	सकड़ा	सकड़ा	सकड़ा	सकड़ा	सकड़ा		सक्दा
2	er.	00%	१६२३,०७	5000	2062,23	2883.64	22.40	23.00 EE	3056		900
20	30	008	क हे हे देखे	१८६म.६६	१६४४.४५	5000	2800	2893,68	20 80' 80' 80' 80' 80'	-	3000
er.	en. en	6300	90 40 40 40 40 40 40	8 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	44.405¢	88.0428	% इंदर	3000	40.		स्००
3	200	6300	१५३८ छ	१५३८.४६ ग्रह्	60, 40, 40, 40,	१ १७१४.२८	6002	१८४६,१५	3000	200	3800

0000	000		8000	\$\$ \$\$ \$\$	200	2	6	330	25.	8800	20
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	, eng	005	40	FO PO	2540	. o . us . us . us	## #P >0 &	3 000	800 800 800 800 800	m - m - m	x 9 V
84 84 84 84 84 84	30 20 20 20 20	30	, w	8830 GE	82 823	\$ 00 %		Ø	35	25. 482 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	2000 Y
= 0 45 45 45	००५४	्र इस्ट	१७५%	0000	१२२५	65.0%	5,02	000	2.45	250	5 670
१८७१ हर	842,48	१२८५ ७१	१२,८,२८	११८२,८५	<b>દેશ</b> ફેજી ફ	0000	84.753	83 647	८८ १८७	हैं के देव केंद्रसें केंद्र	0,40
୭୭ <sup>°</sup> ୭୨୬୬	3366,66	०५२१	2860,44	888.88	308	६७३ २२	803,503	en' en' en'	986,63	400 400 400 400	@ (E. ?\$
\$5 \$5 \$5 \$5 \$5	87 87 87 87	3300	8 23 33	415 415 415 415 40	000%	EL, EL, EL,	427	000	40,	8. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	000
१४१०,२५	१३८२,०५	११५३,८४	१०८१ कि	क के	80° 5° 41° 41° 41° 41° 41° 41° 41° 41° 41° 41	80°	45. 45.	6£ 8.23	28.050	80%.83	\$ <b>@</b> 3,0@
6800	000	800	055	00 %	0,	000	25	00	3°	05.5	436
30°	≫. ≫.	en en o	3°	w		447 V	ه. کر	6 2	30 MY.	9 V	30 20 30
~	0	w	5 V	v	5.	g	ئىيە ئىيە	413	5	.5" 5"	3. 3.

ख

حو.	พ	005	इंधर, ०२	412, 412, 413,	88 83 43 88 83 43	১৮.৪১৩	010	66 R. 23	C23.23	000%
9 2	80.80	5 9 20	\$ 00 E	HOS. BUS. BUS. BUS.	3 3 3 3	84.503	68.5.6	950 069	9 9 45 45	640
5°.	00°	20	2000	ش. 0	40. 24.	\$83. 42.	29	40. 54.	၀ နှစ်	000
3. 2.	* &	25	97.33.5	10. 40. 40. 40.	क्रिं० ३५ .	8 8 9 9	9° 80' 80'	\$5.50 \$7.50 \$2.50	600.33	35
20	. S.	.00	५१२,८२	2. 85. 85.	عر عن عن	न्धर् ४३	0	200 - 200 -	413. 413. 413.	0 V
5, EV	83.60	M 0 2	99. 028	005	430.62	36.98.	مر س من من	५७६ ६२	3	050
s. evi	\$ 6 ×	es.	>9 >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	30 40, 40, 40,	28.83	9	ور در م	24 24 25 25 26 26	80° 25	၀၀စ
w.	8 8 9 9	a ex	30 40, 40,	80° 80° 80° 80°	25.32	ンと. み. 38	5. 9. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	000	30	9. 9.
W.	us.	W. 0	85828	8	30 40 40	किरं रेश	20	35 35 35 35	005	9
3	23.00	205	85 85 45	40°	32% 88	38.2.64	४१२.	8२३,०७	3.	3
g.	33	340	350.48	88. 412. 412.	380.33	अंदे हैं	20 8	\$ 35 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	30	005
30	9 %	38	3000	\$ 50 m	BLA BLA BLA BLA	382,64	en.	407 407 407 407	20	0 2 2 8

F


+ + + + + +

कताईके उद्योगमें घुनाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तीसीका रेशा साफ होनेके उपरांत उसकी घुनाई होतो है। एईकी अपेक्षा तीसीके रेशेकी घुनाईमें यह कठिनता पड़ती है कि सब कुछ सावधानी रखनेपर भो बिना साफ हुआ हिस्सा क्ताईकी कलमें पहुंच जाता है। कहा जा सकता है कि इतनी सफाई के बाद घुनाईकी क्या आवश्यकता है; परन्तु अच्छे सूतके लिए धुनाई अत्यन्त आवश्यक है। घुनाईसे रंशा अलग र हो जाता है। सारी गर्द निकल जातो है, और लम्बा रंशा कताईको कलमें पहुंच जाता है। जिस प्रकार सूत दैयार करना होता है, उसी प्रकार उसको घुनाई को जातो है। जितना मज़बूत और अच्छा सूत तैयार करना होता है, उतनी हो अच्छा घुनाई करनी पड़ती है। तीसीके मोटे रेशेमें अच्छे लम्बे रेशेका परिमाण कम नहीं होता है।

कर्नाई के विषयमें कोई एक नियम ही है। जुदै २ दैशों के रेशे और भिन्न २ प्रकारकी वस्तुओं के ठिए भिन्न २ कार्ने कर्नाई होतो है। अच्छे रेशे के लिए एक धनुआं काफा है, ज' उन्हें तोड़ कर साफ करना जाय। पर विशेष रेशे के लिए दो धनुयें अवश्य होनी चाहिए। धुनये वाली कलके बेलाको चाल मालकी ख़ासियत और तैयार करनेको श्रेणो पर क्रिंग है। ६ फीट × ५ फोट के बेलन प्राय: १५० से २०० चक्कर प्रति मिनटमें करते हैं। दो धनुये रखने पर धुनाई आहिस्तेसे की जा सकती है।

काम करोगाठों कर और कियवियों े बेठनोंका फासाठा सपान नहीं होता है। रेशेकी उम्माई भर मालको श्रेणों पर अतर निर्मार रहता है। रेशेकी लम्बाईके अनुसार ही कलें मेर किये ग्रेगों का बाग नियत हैं ता है। काम करनेवाले कलों की अपेक्षा किमचियांका ब्यास १ इश्च ने २ इश्च तक लम्बा होता है। इसी प्रकार यह संख्या ७ इंचले ६ इंच तक बढ़नों चलों गई हैं। यह हमने इसलिए और भी बताया है कि नई कल मंगाते समय इस बातका पूर्ण क्यसे विवरण दिया जाय कि कलने कैसा माल निकाला जायगा और किस श्रेणोंका माल तैयार होगा।

शच्छी कर्ताईके िए रेशेको भीतरसे लेकर ऊपर तक साफ करना पड़ता है। इस सफाईमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बहुतसे रेशोंकी गाठ धुनाईसे ही खुट जातो हैं; परन्तु जिनमें बहुतन मुंह होत हैं और जिनसे इही गाठें पड़नेकी




चित्र ४४--धुनाईका कल। संभावना रहतो है उन्हें दो वार धुनाई करनेकी आवश्यकता पड़ती है। इस विषयमें निम्नलिखित विवरण घुनाई वाळाँके लिए अत्यन्त उपयोगी है :—

<sub>वीसी ।</sub> धुनाईकी कलका विवरण ।

		announcement of wanter the sections			
विवरण	धनुये	मोटे रेशेको तोड़नेवाळे	लिए तोड़ने	प्रति तकुयेके लिए ३ से ४ पोंड तक तै० करनेवाले	लिए तोड़ने
बेलनका व्यास फीटमें	3	ક	c <sub>q</sub>	४	eq
बेलनकी चौड़ाई फीटमें	ક	Ę	£	ŧ¢,	Ę
किमचियोंकी संख्या	<b>३ छ नहीं</b>	É	9	۷	۷
काम करनेवाळी पुर्जों -					
की संख्या		cq	Ę	9	9
उतारनेवालोंकी संख्या	Parameter	٤	<b>२</b>	۶	3
उतारनेवालोंका व्यास					
<b>इ</b> ञ्च पें		<b>१</b> .	१४	१४	१४.
किमचियोंका व्यास					
<b>等</b>	Spinosellanage	۷	۷	۷ ا	3
काम करनेवाळी पुर्जों				,	
का व्यास		g	ई ३।४	9	•
माल देनेवाली कलोंका	•				
व्यास इञ्चमें	ः-श२	३-१।२	<b>३</b> - ।२	३ १।४	२-१।२
बेल्रन, लकड़ी या ढंकने			•	•	
के लिए चमड़ा	लकड़ो	लकड़ी	लकड़ी या चमड़ा	लड़की या चमड़ा	लकडा या चमड़ा

professional profession of the design of the profession of the pro	· which a monthly is annihilating	-			
तीरोंकी संख्या बेळन	ફાઇ	१३	१४	१७	१३
तारोंकी संख्यां किम-				•	
चियां		१४	(१, और३)	१,२,६ ∫ ॄ ६	१,२व३११
			(४ और ५)	ध व ५ े <sup>९९</sup> ६,७ व ८ १८	१,२व३११ ४ व ५ ६४ ६ व ७ ८ २१
तारोंकी संख्या काम			६और ७)१८	दाउपटर्ट	- 44
करनेवाली पुर्जों के लिए		१४	(१और२)१६ (२और४)१०	१;२,३ ∫ ० ह	१ व २ १४
तारोंकी संघ्या उतारने			(५और ६)१	और ४ रिं ५,६ व ७ १८	१ व २ १४ ३ व ४ १६ ५ व ६ १८ ९
वालोंके लिए		१४	१८	१८	∫ ₹ = ₹< 2 = ₹<
तारोंकी संख्या माल					2=20
पहुंचानेवालोंके लिए	१०	११	१४	१५	१४
प्रति वर्गइचके लिए					
आरूपीने, बेठन		9	१४	२७	<b>ર</b> ર્વ
आलपोनोंकी पातियां					
याकीलें	२ इश्च	-	_	***************************************	<b>-</b> ⇒
					l

इस प्रकार रेशा साफ करनेपर उसका भिन्न २ प्रकारसे उपयोग होता है। रिस्स्यां आदि तैयार करना भो एकदम आसान नहीं है। भिन्न मापके रेशे होने ने उनके मिलानेमें बड़ा किताई पड़ती है। रेशेको कताई दो प्रकारसे होती है:— नमोदार रेशेकी कताई, सूखे रेशेकी कर्नाई! भारतवर्षमें अन्य देशोंकी तरह नमीदार रेशेकी कमी नहीं है। अधिक ने अधिक परिमाणमें नमोदार रेशा प्राप्त हो सकता है। मौसम बोत जानेपर सूखे रेशेका भी ज्यवहार सुगमना पूर्वक किया जा सकता है। नमीदार रेशा रोविंग फू मसे निकलनेपर कराईके स्थानपर पहुंचाया जाता है। यहाँपर उसे कताईकी 'स्पिनिंग फू में वोकरियोंने स्कु ऑपर रखते हैं।




चित्र- ४६ नमोदार रेगा कातनकी कल ।

फिरिकयोंसे रेशा गाइडस् पर आनेके समय गर्म पानीमें निगोया जाता है। यहांसे फिर वह ड्राइंग बेठनों पर पहुंचता हैं। तकुए एक कतारमें ठगे होते हैं नीचिसे ड्राइग बेठनोंसे भीगा हुआ नर्म रेशा पहुंचता है। तकुओंके ऊपर कठने वाछे पंखे स्कूमें ठगे होते हैं कि वे रेशे को आवश्यकतानुसार बठ दैनेके समय मजबूत सूत तैयार करें। रेशा कातनेके तकुये एक मिनटमें ६००० चकरसे अधिक नहीं करते हैं। प्रत्येक तकुयेसे कितना माठ तैयार होता है, यह उसकी चाठ, बठ दैनेका परिमाण और तैयार होनेवाछे माठकी अवस्थापर निर्मर है। नमीदार कताई करते समय मकानकी हवा गर्म नमोदार होती हैं। बठ दैने के विषयमें संक्षेपेमें यह कहा जा सकता है कि यदि तकुये ३०० चकर करते हैं और बेठन एक मिनटमें ३०० इञ्च निकठते हैं, तो प्रत्येक इंचके छिए (३००० ÷ ३००) १० चक्कर या बठ ठगेंगे।

जब रेशेकी कताईके लिये कलोंका आरंभमें उपयोग किया गया, तब सूखी कताई होती थी। उस समय गर्म पानीका उपयोग कलोंमें नहीं होता था यहां पर पाठकोंकी सुविधाके लिए इस कलका भी चित्र देते हैं। सूखी कताईसे बारीकसे बारीक और मुलायम बस्त्रोंके लिए सून तैयार होता है। ज़ूतोंके सिलाईके लिए जो मजबूत बारीक सुत इसी प्रणालीसे कात कर तैयार किया जाता है।


जब स्त कत जाता है, तब उसे छपेटना चाहिए। तहुपरांत, उसे सुखाने धोने या रंगनेकी आवश्यकता पड़ती है। स्खा काता हुआ स्त छपेटनेके उपरांत उपयोगमें आ सकता है। अच्छा नमीदार सूत कागजकी निष्यों पर छपेट कर सुखाया जा सकता है। जो स्त जूते इत्यादिकी खिलाईके उपयोगमें आता है, उसे भी फिरिकियोंसे निकलने पर सीधा छपेट सकते हैं। बाजारमें बिना धुले हुए स्तको श्रीनयार्न कहते हैं और धूले हुए स्तको "श्रोनिलनन" कहते हैं और जो स्त गर्मकर तैयार किया जाता है उसे बाइल्ड छिनन कहते हैं स्त । छपेटनेको रील ६० इंच या २१२ गजके ज्यासकी होती है। इसमें ३०० गज स्तके दुकड़े छपेटे जाते हैं । ये होरे १२० होते हैं । दो सौ दुकड़े या १६—२।३ छच्छिका एक बंडल बाजारमें विकता है। बाजारमें स्त विकनेकी यही इकाई है। विदेशमें शिलिंग और पे सकी दरमें यह विकता है, और तेजो मंदी प्रति बण्डलको १-१।२ पेंसकी होतो है। अत्यंत बारोक "छिनन यार्न" स्त ५४ इश्चके हैं कमें छईके स्त



चित्र-४० सुखा रेशा कातनेकी कल ।

की तरह लपेटा जाता है। स्तकी वारीकपन, प्रति पौंडमें कितने लीज या टुकड़े चढ़ते हैं; उससे साधारणतः होता हैं। ४० लीके स्तके (प्रतिपौंडके) ४० टुकड़े होते हैं। वंडलमें दो सौ टुकड़े होनेसे एकलीवाले स्तके बंडलका वजन २०० पौंड होता है। इस प्रकार दूसरे लीके वण्डलोंका वजन २०० से विमाजित करनेपर आसानीसे निकल सकता है। सुखे रेशके स्तकी दूसरी पद्धति है। ४० टुकड़ोंका एक हरेंजल तैयार होता है।

नमीदार, सूखा या धुला हुआ सूत वाइलरके खम्बोंपर लटकाया जाता है। इन खम्बोंपर सूत बड़ी आसानोसे सूखता है। खम्बोंके वजाय सूत बराबर सुखानेवाली कलमें या तांबेके गर्मा सिलंडरोंमें सुखाया जा सकता है। सूखा हुए रेशोमें भी



चित्र-४८ स्तके बंदल तैयार करनेकी कल।

५ से ६ प्रति सैकड़ा तक प्रायः नमी होती है। इतनी नमी स्तमें रहने देन चाहिए; अन्यथा स्ता कड़ा हो जाता है और बुननेके समय ट्रता है। आयरहैंड के स्तमें ६ प्रति सैकड़ा तक नमी होती है। यह नमीदार स्त ६ प्रतिसैकड़ा या ११ प्रति सैकड़ा छूट देकर विकता है।

स्कादछैण्ड और आयरछैंडमें विभिन्न रूपके बण्डलों में सूत बिकता है। इस देश में सूतके बंडल विदेशोंकी तरह या अपनी सुविधाके अनुसार तैयार किये जा सकते हैं। सूतका मूल्य उसको श्रेणी और उत्पादन और मांगके अनुसार होता है। विदेशों में युद्धके पूर्व १०० लीके प्रति बंडलका वज़न ४ शिलिंग ७-१।२ पेंस या और २५, स "टो" का मूल्य ६ शि० ३ पेंस था, पर आजकल २८ शिलिंग से ५० शिलिंग तक मूल्य हैं।


स्तके लिच्छियों की रङ्गाई और धुलाई आवश्यकतानुसार की जाती है। वाजारमें प्रायः चार प्रकारका धुलाँ हुआ स्त विकता है:—

पक चौधाई घुला हुआ, आधा सफेद (हाफ ब्राइट)— या कीम, तीन चौधाई धुला हुआ, और बिलकुल सफेद-स्कीम धुला हुआ। स्तको घोनेके लिए सज्जी या खारके गर्म घोलमें डालते हैं, या वाजारमें स्त घोनेका जो पाउडर मिलता है, उससे भी घोते हैं अथवा हलके तेजाबके घोलमें डालकर घोत हैं।

इस गर्म किये स्तको कभी २ घास या खम्बोंपर एक २ सप्ताहके लिए फैलातें हैं। यह बात तो निश्चय हैं कि स्तके गर्म होनेपर उसके वजनमें अन्तर हो जाता है। स्तका वज़न कम करना आवश्यक होता है। कारण, जितने कम वज़नका स्त होगा, उतनाही महीन और मजबूत उसका कपड़ा बुना जायगा। इसलिए स्तका वज़न गर्मा करके कम करते हैं। कताईकी कलसे, आनेके उपरांत बाजारमें विकनेके पूर्व स्तकी जो २ कियायें होती हैं, वे इस प्रकार हैं:

(१) दुगना निया जाता है और वल दिया जाता है। २ लिक्छियां तैयार की जाती हैं। (३) रङ्गा और घोया जाता है। (४) रीलोंमें लपेटा जाता है। (५) पालिश आदि की जाती है। (६) गर्म किया जाता है। (७) लेक्छल और पेकिंग इत्यादि तैयार किया जाता है।


लिनन सूतको अच्छी तरहसे घोना चाहिए; क्योंकि उससे अनेक प्रकारके उपयोगी वस्त्र तैयार होते हैं। सीनेवाले सुतकी अच्छी पालिश की जाती है। कलके



चित्र-४६ तीसीके सूतको लच्छियां घोनेकी कल ।

द्वारा सूत आसानीसे छपेटा जा सकता है। छेवछ और स्टाग्प छगानेकी भी कले मिछती हैं। इनका उपयोग सुविधानुसार किया जा संकता है।

इसके बाद इस र तैयार हुए, स्तका कपड़ा विना जाता है। यह कपड़ा इतना सुन्दर होता है कि रुईके स्ती वस्त्रोंको भी मात करता है। विदेशोंमें यह उद्योग इतनी उन्नतावस्थामें है कि इसके स्तसे तैयार हुई पोशाक क्षमाछ और अन्य कपड़े



चत्र--४० कपड़ा बिननेका कारखाना।

कईवार धुलनेपर भी नये बने रहते हैं, जहां रुईके स्तके कपड़े एकवारमें ही अपना रङ्ग बदल देते हैं।

कपड़े विननेका उद्योग सूती कारखानोंकी तरह है और यहांपर उसका वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

गांवोंके जुलाहे भी अपने कर्योंमें कपड़े विन सकते हैं। वे अनेक प्रकारके छोटे और बड़े कपड़े तैयार कर सकते हैं। कारखाने तो बड़े सुवीतेसे इस देशमें इस नये उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं।



#### ठ्यापार ।

+ 1 1 1 1 +

तोसीकी पैदावार और तैयारी-व्यापारके संबंधकी अनेक बातें हम पिछले प्रकरणों में बता आये हैं। हमने इस बातकी पूर्ण चेष्टा की है कि इस पुस्तकसे जहां उद्योग मौर निर्यात व्यापारी लाभ उठावें, वहां तेयारीके व्यापारी भी देशकी पैदावारको सुबीतेसे पूर्ण लाभमें वेंचे। पर हमने ऊंचे सट्टेको स्थान नहीं दिया है। कारण, उससे व्यापार और उद्योग दोनोंकी हानि है। हम तेजी मंदीके सौदोंको ऊचे सह के रूपमें नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय व्यापारी अनुत्पादक श्रमको महत्व न देकर सर्चे उद्योगमें लगें। वे तोसीके उद्योगका मिन्त २ रूपमें संगठन कर सकते हैं। व्यापारिक संगठनकी सव वार्ते हमारी लिखी हुई व्यापार सांगठन पुस्तकसे जानी जा सकतो हैं। यहांपर हम बम्बई और कलकत्त के तीसीके प्रधान २ व्यापारियोंकी सूची देते हैं, जिनके प्रायः गोदाम है और तैयारीका काम करते हैं। बम्बईके व्यापा-रियोंके गोदाम दाना बंदरमें है ओर बहोंसे पत्रब्यवहार किया जा सकता है। वम्बईमें ग्रेन एसोसियेशन भी है जिसमें अन्य अनाजोंके साथ तीसोके सौदे होत हैं। पर कलकत्ते में सट्टे का अलगसे तीसीका वाड़ा है। इसमें फाटका ख़ूव होता है। इस बाड़ेके अळावा इरिडयन प्रोडयूस एसोसियेशन भो है। व्यापारियोंसे जहां हम ऊंचे सट्टेसे वचनेके, लिए कहते हैं, वहां तैयारीके काम करने वाळोंसे भी कहना चाहते हैं कि वे भी कभी भूठी बातों पर विश्वास न किया करें। लोगोंके बहकावेमें न आकर भारतवर्ष, लापलाटा और अरजनट्टाइना आदि की पैदाधार और खपत होनेवाले देशोंको मांग आदिका अनुमान लेकर और क्रुशल-व्यापारियोंकी धारणा देखकर काम करना चाहिए। भूं ठी रिपोंटें और इधर उधरको बातोंपर कभो विश्वास न करना चाहिए।

## विदेशी व्यापारी ।

#### विदेशके लिए तोसी निर्यात करते हैं।

मेसर्स रेली ब्राद्र्स

मेसर्स ब्रेकर ब्रे॰

" हरीसन ईस्टर्न स्पॉट

" एडुपूल:एएड को०

" ई० डी॰ सासुन

" ब्राहक कम्पनी

### कलकत्त के तैयारीके व्यापारी

मेसर्स लक्ष्मी नारायण एएड:कम्पनी

मेसर्भ कन्हेयालाल वृद्धिचंद

" बंसीधर सराफ

" राधाकिशन झुन्भूनवाला

" हरनन्द राय फूल चन्द

,, बिडला ब्रार्स लिमिटेड

" शिवरामदास रामरञ्जनदास

" रामरञ्जन बद्रोदास

'' भट्टीराम डेडरराज

" शिवनारायण रामनारायण

. " **ढंढीराम सूरजम**ल

" पूलचन्द पद्यराज

" नूपचंद् मंगनीराम

# बम्बईके तैयारीके व्यापारी।

मेसर्स अगुलख ताराचंद

मेसर्स आनन्दजी प्रागजी

" ईश्वरदास जगजीवन

" उमेद्बंद काशीराम

" करसनदास चांपसी

" कांतिलाल छोटालाल

" कानजो कारा **ना**ई •

" कानजो द्याल

" कालोदांस नारणजो

" कोलाचन्द् देवचन्द्

" कु वरजी उमरसी

" खटाउ शिवजी

नोट-इनमेंसे श्रधिकांशके श्राफिस बम्बई श्रौर कलकत्ता दोनोंमें हैं।

#### मेसर्स गगुमाई डूंगरसी

- " गुरमुखराय सुखानन्द
- " गोपालदास परमेश्वरीदास
- " गोरधनदास जेठाभाई
- " गंगारामधारसी
- " घेळाभाई हंसराज
- " चाँपसी भारा
- " चुन्नीळाळ रामरतन
- " चन्द्रुलाल लीलचन्द
- " जेठाभाई देवजी
- " जंगलदास चीमनदास
- " टोकरजो भवानजी
- '' ड्रंगरजी प्रागजी
- " तात्याराजी
- " दामजी देवजी
- " देवसी कुरपार
- " धारसी मानजी
- " नवीनचन्द दामजी
- " नानजो लखमसी
- " नन्द्राम नारायण दास
- " प्रेमजी हरीदास
- ,, प्रेमसंकर बालासंकर
- " फूलचन्द केंद्रार मल
- " बसंतीलाल गोरखराम
- " भगवानदास मूळजी
- " भारमल श्रोपाल
- ,, मगनलाल प्रेमजो
- ु, मद्नगोपाळ जयनारायण

## मेसर्स गुलाबचन्द जूठालाल

- " गोकलदास मोरारजी
- ं गोपीराम रामचन्द
- " गोवंदजी भारमल
- " गंगाराम वागजी संस
- " चनाभाई चीरजी
- " चुनीलाल ऊमरसी
- " चन्दुलाल रामेश्वर दास
- '' छबील दास मूलचन्द
- " जेरामलालजी
- " भवेरचन्द्देषसी
- " डायाभाई खीमजी
- " त्रिलोकचन्द् मोमराज
- " मेकमदास रतनजी
- " द्वारकावास गंगावास
- " धनजी देवसी
- '' नथु कु'चरजी
- " नरसीजेठा
- " नेणसी देवसी
- " परक्षानडकेड़ा
- " प्रमजी डासा
- " पोपटळाळ मेहतादास
- " बलदेबदास गिरधरदास
- " भगवानदास मूल
- " भाईलाल रायचैन्द् ै
- '' मगनलाल सामेश्वर
- ,, मणसी लखमसी
- ,, मलसी कानजी

, मूलजी पदमजी
, मेघजी चतुर्भु ज
, मामराज रामभगत
, रनतसी दामजी
, रतनसी पु ज
, रामजी भोजराज
, लखमीदास मोतीराम
, लहेंरचन्द मेहतादास
, लालजन्द रामिकसन
, वलमजी गोवन्दजी
, बिठलदास ओधवजी
, कीसनजी पदमजी

, विठलदास ओधवजी कीसनजी पदमजी , वेलजी कानजी , बेलजी शामजी , सनेहीराम जुहारमल , शिवजी रागवजी

,, शिवद्याल बबताव्रमल ,, सुन्दरजी लघार ,, सेवन्तीलाल नगीनदास

,, श्रीरामदास माळाणी ,, सुंदरळाळ गोरधनदास ,, हरसुखदास जोधराज

,, हरीदास प्रधान ,, हाथीभ्राई बुळाबीदास ,, मूळजी छाळजी ,, मोतीभाई पचाण

,, रणछोड़दास प्रागजी

,, रवजीनेणसी

,, रमणलाल छोटांलाल

, रामजीरवजी

,, लखमीदास हेमराज

,, लालजी गनपत

,, लालजी पुनसी

,, छीछाधर परसोत्तम

, वसनजी हंस्रराज

, वीरजी जेठा

,, वालजी हीरजी

, वेलजी लाबमसी

,, बेलजी सुन्दरजी

" साकरचन्द् त्रिकमजी

., शिवद्रयालमल गुलालबराय

,, सुरचन्द शिवराम

,, सेवाराम गोकलदास

,, सोंमचन्द् धारसी

,, सूरजमल बदरीनारायण

" हरगोविन्द लखमीचन्द

,, हरजीवन जगजीवन

" हरीदास शिवजी

,, हीरजी गोविन्दजी

इनमेंसे कई व्यापारियों की गहियां कलकत्ते में भी हैं।